

	SERVER	CLIENT	SERVER FROM CLIENT
Colour setting	y	n	n
Camera on/off	y	y	y
Camera record select	y	y	n
Recorded viewing	y	y	n
Auto sequence time	y	y	n
Display character on screen	y	y	y
HDD overwrite y/n	y	y	y
Record drive letter	y	y	n
Audio record and transport	y	n	y
Audio record cam association	y	n	y
PTZ port number	y	n	y
Audio on Pop up window on event	n	y	n
Speaker output on/off	y	y	y
Wav file select	y	y	y
Camera location input	y	n	y
pre-recording duration	y	y	y
Record quality	y	n	y
Frame record	y	n	y
Record all frames on event	y	n	y
Pre-alarm recording	y	n	y
POP up window on event	y	y	y
Save configuration for all cameras	y	y	y
Continuous recording	y	y	y
Event M or S	y	y	y
Erase record schedule	y	y	y
Motion detection	y	n	y
Sensor detection	y	n	y
Holiday schedule	y	y	y
Server add/remove /modify	y	y	y
Change passwords	y	y	y
login select password	y	y	n
Motion sensitivity	y	n	y
Motion detect area	y	n	y
Record duration	y	n	y
Camera record association	y	n	y
Email output select on/off	y	n	y
Speaker out on/off	y	n	y
Relay 1 /2 output	y	n	y
Sensor 1 / 2 on/off	y	n	y
Sensor select 1 / 2	y	n	y
Sensor normally open/closed	y	n	y
Sensor description	y	n	y
Sensor type	y	n	y
Sensor operating time	y	n	y
Camera association	y	n	y
Output select relays/speaker	y	n	y
Speaker work time	y	n	y
Speaker duration	y	n	y
Speaker delay time	y	n	y
Speaker on/off	y	n	y
Relay 1 / 2 description	y	n	y
Relay 1 / 2 working time	y	n	y
Relay 1 / 2 duration time	y	n	y
Relay 1 / 2 on/off	y	n	y
Relay 1 / 2 delay time	y	n	y

Save output config	y	n	y
Load config	y	n	n
Email enable/disable	y	n	n
Send test mail	y	n	y
Use outlook to send	y	n	n
Email Name to send to	y	n	n
Email add	y	n	y
SMTP server	y	n	y
email working time	y	n	y
Server authentication	y	n	y
Interval between emails	y	n	n
Capture delay time	y	n	y
Add book for email	y	n	y
Email config save	y	n	y
load default Emails	y	n	n
	y	n	n