-English-

Total Connect 2.0 E

Link to Installer and User manuals for Le Sucre & Domonial	2
Minimum requirements	2
Login page	2
Home page	4
Top icons	5
Security	5
Live events	7
Video Room (option)	8
Equipment Management	9
Home Automation: Smart Plug (only for Domonial)	9
Home Automation: Temperature functionality	12
Diagnosing the system's health and operation (only for Le Sucre)	13
Mobile version	17

800-19459-B 03/2015

Link to Installer and User manuals for Le Sucre & Domonial

In order to correctly install your security panel, manuals can be downloaded by clicking on the following links:

For Le Sucre

"Le Sucre Quick Installation" guide: QuickInstallationGuide

"Le Sucre complete user and installer" guide: LeSucreCompleteGuide

For Domonial

"Domonial settings for Total Connect 2.0E activation" guide : DomonialSettingsForTC20E

Minimum requirements

The Total Connect 2.0E webserver works with all the popular web browsers and operating systems. There is no need to download any third party software.

To ensure a smooth experience please check the web browser requirements on the login page.

Login page

The login page is the first page to appear. From this page you will be able to activate your account, log in the webserver, request a lost user name or password and choose your language.

total Connect 2.0E	×
Sign in	New User
L Enter your Username	
Enter your password ?	(+2)
Remember Me	
Connect	Create User



Logging in

Once your account has been activated (see the installation guides), you can login with your user name and password to access the Total Connect 2.0E webserver and operate your panel remotely through the internet.

Forgot User name or Password

In case you have forgotten your user name or password, you can request these by completing the required fields in the pop up window.

total Connect 2.	0E		*
Forgot username	Reset password		
* 🖾 E	mail		
		(i	
-	SUCHIE	Calliser	
* Mandatory Fields			

Language choice (Option)

Depending on your supplier, you might have the possibility to change the language of your Total Connect 2.0E webserver. When the feature is available, the language chosen will be kept in memory.

Home page

The home page will appear after you have logged in.

The home page is divided in several sections. On the right of the page is found the "Security" functions to arm and disarm your system.

There are three modules in this version of Total Connect 2.0E accessible at the top of the page. The first module "Live vents" gathers all the events that took place in your premises or on your system. The second module "Video room" is devoted to the video functionalities of the system. Finally, the third module "Home automation" is devoted to the smart plug operation.

total Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard 🔅 🖵 💷 🏠 🥑
Live Events Video Room Home Automation	Modules
All	≈ 1?
Date from <mark>jj/mm/aaaa € ▼ </mark>	C Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa 🔮▼ 🕋</mark> To <mark>:</mark>	Construction Submit Modify panel status
There are 20 results 2 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex = 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 © 13:12:31	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	↑
Local arming total 2014-02-07 © 13:12:16	Security section
Remote arming total sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:11	

Top icons

At the top right hand of the screen, four icons can be found.

tc Total	Connect 2.0	E		Welcome <u>Tris</u>	stan Poinsare 🌣	₽∎� ? ७
Live Events	Video Room	ຼີມ)) Home Automation) Diagnosis			
All		•			*	1?
Date fr	om <mark>jj/mm/aaaa</mark>		Time from:	•		2 Panel status ?
	To <mark>j</mark> j/mm/aaaa		То <mark>-:</mark>		Submit	Modify panel status
There are 2	0 results 🧧	C Refresh				Disarm Partial Arm
🤣 🖁	Vebserver Lo	ogin 25:00				Total Arm Annex

This allows you to access the configuration menu of the system. On Le Sucre you will be able to add new or suppress peripherals as well as setting the contacts who will receive the alarm notifications.

₽....

This displays the connection state with your panel. When in green, the connection is enabled

This allows you to access the Help section

ወ

This allows you to log out

Security

Click on the desired state. When the panel has changed status, you will be advised on the screen.

Depending on your supplier you may be asked to enter a disarm code when you click on the disarm button. This is used for increased security.

Click on "Panel status?" to know the status of your panel.



Example 1: Total Arming the panel

- 1. Log in the webserver by entering your Username and Password
- 2. In the security tab: with the mouse click on the "Total Arm" button
- 3. Once the panel is armed, this will be confirmed by the System status icon on the left of the screen turning to "Total Armed" for a few seconds

Example 2: Checking the status and Disarming the panel

- 1. Log in the webserver by entering your Username and Password
- 2. In the security tab: with the mouse click on the "Panel Status" button, the status "total armed" will appear for a few seconds
- 3. Now, with the mouse click on the "Disarm" button.
- 4. Once the panel is disarmed, this will be confirmed by the System status icon on the left of the screen turning to "Disarmed" for a few seconds



Live events

The live events page gathers the various events that occurred on your panel. They are classified by date. The various types of events are:

- Webserver login: this indicates that someone has logged in the webserver.
- Webserver logout: this indicates that someone has logged out from the webserver.
- **Remote**: this indicates that an action carried out remotely through the webserver (either from a PC or a mobile device) has occurred.
- Video clip: this indicates that a video has been taken by one of your sensors and is available.
- Local: this indicates that an action carried out locally on the panel's keypad.
- *Intrusion*: this indicates that an intrusion occurred in your premises.
- **Technic**: this indicates that a peripheral registered as "technic" has triggered.
- *Life Safety*: this indicates that a "Life safety" peripheral gas triggered (smoke sensor or carbon monoxide sensor)
- *Equipment battery*: this indicates a low battery level of one of your system's equipment.
- *Mains*: This indicates a loss of mains.
- SOS: This indicates that a personal alarm was sent off.
- **Tamper**: this indicates that your panel or equipment has been opened or moved around.
- Panel battery: this indicates a battery fault on your panel
- **Smart Plug**: this indicates an event linked to a smart plug installed on your system (on/off/supervision)

Live Events	Video Room	ر ())) Home Automation			
All		•	_ Filter function		*
Date fr	om <mark>j</mark> j/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	€ ▼ m	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>		Submit
There are 2	0 results [Refresh		Search	function

You can filter and display your events by date or type.

Video Room (option)

Depending on your system configuration and type of detectors installed, you may not have this functionality available.

The Video Room page enables the user to view videos or snapshots. A snapshot consists of a burst of several pictures that can be played on the website just like a mini video clip.

Two sorts of snapshots exist:

- **Event Videos** are taken after an event has occurred. Depending on your installation and configuration, this could typically be a snapshot taken after an intrusion occurred or a smoke alarm was triggered.
- **Comfort Videos** are taken on demand. These snapshots are remotely triggered by yourself from the Total Connect 2.0E website. For example, you could trigger a camera to view the inside of your home while on holiday.

Live Events	Video Room	ຼ່ງ)) Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All		×				*
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼ 	Time from To	-:- 6	0	Submit
JPEG 20	MIR-NCSH 14-02-05 © 15:19:03	3	CAMI	R-NCSH_1_2014	4_02_05_15_ □ 2014-02	_ 19_03.jpg -05 © 15:19:03
CAI	MR-NCSH 14-02-04 ◎ 16:59:2'		þ		A L	
	MIR-NCSH 14-02-04 ◎ 16:11:50		-			
	MIR-NCSH 14-02-03 © 15:12:3:	3				
	MIR-NCSH 14-01-30 ◎ 10:55:10			<>	>	
	MR-NCSH 14-01-30 © 08:27:18			•	1	1

Note: When for a given event, a snapshot exists, it will be highlighted in the Live events section. By clicking on the Event link, the snapshot will be automatically shown

Equipment Management

Clicking on at the top of the page will give access to the equipment management menu. You will be able to remove a registered peripheral or add a new peripheral (same way as for the initial installation).

You can also change the label given to your peripherals.

Finally, the "Night mode" option will allow you to set which peripherals will be active when the system is set in the "Partial set" and "Total set" mode. When unchecked, the peripheral is only active in the "Total set" mode

Sensors and peripherals	Keyfobs and badges		To suppress a
	You can now power on your Register your ke	sensors for registration. eypad first!	nerinheral
× keypad	Entrance	•	×
door contact	Entrance	🔹 🛃 Night Mode	×

Home Automation: Smart Plug (only for Domonial)

The Home Automation page enables the user to control one or more connected smart plugs.

Switching ON and OFF remotely

You can switch on or off a chosen smart plug through Total Connect 2.0E. Just click on the on/off button and the smart plug will soon change state. When the state is changed the button will show it.

Using scenarios

It is possible to set a scenario for each smart plug. Several scenarios can be set for the same smart plug. Just click on the small arrow as show below and then set up your scenarios.

Example 1: "I want to switch on a light when I am back home and disarm my alarm system".

→ Select the smart plug connected to the light and apply the scenario "Switch on the smart plug when the system is disarmed"

Example 2: "I want to switch on my bedroom light when there is a fire alarm".

Select the smart plug connected to the light and apply the scenario "Switch on the smart plug when there is a life safety alarm"

NB: Up to 6 Smart Plugs can be simultaneously connected.

Electric power consumption

For each Smart Plug, the power consumption of the device connected is given in Watts (W) in real time.



Smart Plug scheduler

The Smart Plug scheduler functionality enables you to schedule the operation of any registered smart plug during the week.

To schedule an operation:

- Click on the calendar on the day you want the operation to take place. An edit box opens.

- Set the time and choose the smart plug in the drop down list.
- Choose the status (on or off).
- Click on "Enable"
- Click on Add

21:00

In the following example, the smart plug called "Kitchen lamp" will turn off at 14:30 and turn on at 16:15 every Wednesday.

Note: If you don't check the "Enable" box, the event will be registered but the operation will not take place.

Katch	n Lamp		14:30	Edit - V 14:3	Vednesda)	y	Ţ
) Kitch	ey Lamp			Kitch Set s	nen Lamp status nable		, ₽₽
						Ad	Id Cancel
ve Events	Video Roc	om Autor	ome Tem	perature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
2:00	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
12:00	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
.2:00 .3:00 .4:00 .5:00	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
.2:00 .3:00 .4:00 .5:00	Mon triben Lang	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
2:00	Mon kthen Lamp	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	Mon kthen Lamp	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun

Home Automation: Temperature functionality

Live temperature

For systems equipped with motion detectors, the room live temperature is displayed on the user interface of the webserver.

Description Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
- N	ICSH 1				23 °C
i c	:00e				24 °C
c	olette				25 °C
i iii	R800M				24 °C

Temperature history (only for Le Sucre)

On Le sucre, in addition to the live temperature, the history of the recorded temperatures are also displayed.





Diagnosing the system's health and operation (only for Le Sucre)

The Diagnosis section gathers all the information about the health of your system, such as the battery level of your detectors, the GSM radio level, etc.

Four types of information can be found:

Site: A first set of general details about the installed system are given (see parameters below)

SIM card: Details about the SIM card are given (see parameters below)

Le Sucre: Details about the central panel (see parameters below)

Detector: Details regarding each installed devices are given (see parameters below)

To connect to Le Sucre, press "Start" in the diagnosis page. To end the connection to the panel you have to press "Stop". When the server is already connected to the panel you may not have to press "Start" as the connection will have already taken place.

Site

total Connect 2.0E	Welcome 1	ristan Poinsard	¢ 🖵 🕋 💡 O
Live Events Video Room Diagnosis			
Park: 1 Code: 98141503			[2]
Site	Stop		💋 Panel status?
			Modify panel status
Site Operational Status	Site is operational		
Cyclic Result	Ok		
Cyclic Date	2014-09-02 01 14 55		Disarm Partial Arm
Partial Zone Arming Status	Disarmed		*
Total Zone Arming Status	Disarmed		Total Arm

- Site operational status:

- To be installed (installation not finalized)
- Operational status (site is operational)
- o Degraded status (site is partly operational)
- o Faulty status (site is not operational)

- o Unknown
- Cyclic test:
 - o **ok**
 - o not ok
- Cyclic date:
 - o last date of cyclic date
- Partial zone arming status:
 - o armed
 - \circ disarmed
- Total zone arming status:
 - \circ armed
 - o disarmed

SIM card

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	✿ 모 ■
Live Events Video Room	Contract of the second	
Park: 1 Code: 98141503		
Sim Card		Panel status?
		Modify panel status
S/N	SIM	
Phone Number	0682485249	
Operator	Orange m2m	Disarm Partial Arm
Operational status	SIM card operational	
	Modify Repair	Total Arm

- Phone number:
 - o Phone number of the SIM card
- Operational status:
 - o To be installed (installation not finalized)
 - o Operational (SIM card operational)
 - o unknown

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊊·■
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔶 🥌 💌	C Panel status?
Le Sucre		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarry Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	¥34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 1	3 Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Type:
 - o Commercial reference
- Reference:
 - Technical reference
- S/N:
 - o Serial number
- Firmware:
 - o Firmware version
- Manufacture date:
 - o Date of manufacturing
- Operational status:
 - o To be installed (installation not finalized)
 - o Operational status (Le Sucre is operational)
 - o Degraded status (Le Sucre is partly operational)
 - o Faulty status (Le Sucre is not operational)
 - o Unknown
- Radio status, GSM level:
 - $\circ \quad 0 \text{ to } 30$
- Power, batteries:



- o ok
- o not ok
- Power, Mains power:
 - o ok
 - o not ok

Detector

total Connect 2.0E		Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈•■♠ 0 U
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503		Stop 🔶 🔺 🕨	
Door Contact			Modify panel status
Туре	DO8EZ		
Reference	54Z0019EC		Disarm Partial Arm
S/N	027005A1153		
Label	Entrance door contact		Total Arm
Manufacture date	8/1/11		
Operational status	The detector is operational		
Radio status			
Radio link Ok		Min 9	
Radio level 10		Max 10	
Power Batteries			
		Delete	

- Type:
 - o Commercial reference
- Reference:
 - o Technical reference
- S/N:
 - $\circ \quad \text{Serial number} \quad$
- Label:
 - o Label given during installation

- Firmware:
 - o Firmware version
- Manufacture date:
 - o Date of manufacturing
- Operational status:
 - To be installed (installation not finalized)
 - o Operational status (the detector is operational)
 - o Degraded status (the detector is partly operational)
 - Faulty status (the detector is not operational)
 - o Unknown
- Radio status, radio link:
 - o Ok
 - o Not Ok
- Radio status, radio level:
 - o 0 to 10, 15 when not installed
- Radio level, min, max:
 - o min : min value detected
 - o max: max value detected
- Power, batteries:
 - o Ok
 - o Not ok
- Tamper:
 - o Ok
 - o Not ok

Mobile version

The mobile version of Total Connect 2.0E allows you to access the main functions you are able to use with the PC version. It is specifically designed for small screens such as found on smart phones. However, some functions will not offer as many possibilities as on the PC version in order not to overload the screen of the device. Please contact your supplier for more information.

-Français-

Total Connect 2.0E

Lien vers les manuels d'installation et d'utilisation pour Le Sucre et Domonial
Pour Le Sucre 2
Pour Domonial
Configuration minimale 2
Page de connexion 2
Connexion 3
Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe ?
Choix de la langue (option)4
Page d'accueil 4
Icônes du haut5
Sécurité6
Événements en cours
Salle vidéo (option)
Gestion des équipements10
Gestion des équipements10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial)10
Gestion des équipements
Gestion des équipements
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13 Température ambiante 13
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13 Température ambiante 13 Historique de la température ambiante (uniquement pour Le Sucre) 14
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13 Température ambiante 13 Historique de la température ambiante (uniquement pour Le Sucre) 14 Diagnostic de l'état de fonctionnement du système (uniquement pour Le Sucre) 14
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13 Température ambiante 13 Historique de la température ambiante (uniquement pour Le Sucre) 14 Diagnostic de l'état de fonctionnement du système (uniquement pour Le Sucre) 14 Site 15
Gestion des équipements 10 Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial) 10 Activation ou désactivation à distance 10 Utilisation de scénarios 11 Consommation électrique 11 Planificateur Smart Plug 11 Domotique : fonction de température 13 Température ambiante 13 Historique de la température ambiante (uniquement pour Le Sucre) 14 Diagnostic de l'état de fonctionnement du système (uniquement pour Le Sucre) 14 Site 15 Carte SIM 16

Détecteur	
Version mobile	19

Lien vers les manuels d'installation et d'utilisation pour Le Sucre et Domonial

Afin d'installer correctement votre centrale de sécurité, vous pouvez télécharger les manuels en cliquant sur les liens suivants :

Pour Le Sucre

Guide d'installation rapide Le Sucre : QuickInstallationGuide

Guide d'installation et d'utilisation complet Le Sucre : <u>LeSucreCompleteGuide</u>

Pour Domonial

Paramètres de Domonial pour le guide d'activation Total Connect 2.0E : <u>DomonialSettingsForTC20E</u>

Configuration minimale

Le serveur Web Total Connect 2.0E fonctionne avec tous les navigateurs et les systèmes d'exploitation les plus courants. Inutile de télécharger des logiciels tiers.

Pour assurer un fonctionnement optimal, veuillez consulter les exigences du navigateur Web sur la page de connexion.

Page de connexion

La page de connexion est la première page à s'afficher. À partir de cette page, vous pouvez activer votre compte, vous connecter au serveur Web, demander un nom d'utilisateur ou un mot de passe en cas de perte et changer de langue.

ر ق ۲۰	tal Connect 2.0E		*
Sign i	n	New User	Zune
1	inter your Usemame	1000	CONTR
	inter your password	++1	
Forgot I	username or password? member Me		
	Connect	Create User	
		<u> </u>	

Connexion

Une fois que votre compte a été activé (reportez-vous aux guides d'installation), vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au serveur Web Total Connect 2.0E et contrôler la centrale à distance via Internet.

Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe ?

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez les demander en renseignant les champs requis dans la fenêtre contextuelle.

Forg	ot username	Reset password			
	* 💌 F	mail		_	
	5467				
		Submit	Cancel		

Choix de la langue (option)

En fonction de votre fournisseur, il est possible que vous puissiez changer la langue de votre serveur Web Total Connect 2.0E. Si cette fonctionnalité est disponible, la langue choisie est gardée en mémoire.

Page d'accueil

La page d'accueil s'affiche une fois que vous êtes connecté.

Elle est divisée en plusieurs sections. Les fonctions de sécurité se trouvent sur le côté droit de la page et permettent d'armer et de désarmer votre système.

Trois modules sont disponibles dans cette version de Total Connect 2.0E et vous pouvez y accéder en haut de la page. Le premier module « Evènements en cours » rassemble tous les événements qui se sont produits dans vos locaux ou sur votre système. Le second module « Salle multimédia » est dédié aux fonctionnalités vidéo du système. Enfin, le troisième module « Domotique » est dédié aux opérations de la Smart Plug.

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🌣 🖵- 💷 🏠 🕐
Live Events Video Room Home Automation	Modules
All	≥ []
Date from <mark>jj/mm/aaaa 🚖 ▼ 🕋</mark> Time from <mark></mark>	C Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa 💽 ▼ 🛗</mark> To <mark>:</mark>	Submit Modify panel status
There are 20 results 2 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex □ 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total = 2014-02-07 © 13:12:31	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	
Local arming total □ 2014-02-07 © 13:12:16	
Remote arming total sent 2014-02-07 0 13:12:11	Section Sécurité
TANKS ALL SEC	

Icônes du haut

Quatre icônes se trouvent dans le coin supérieur droit de l'écran



Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵 🗰 🎓 🕐 😃
Live Events Video Room Home Automation Diagnosis	
All ▼ Date from jj/mm/aaaa 😜 ▼ 🕋 Time from:	 Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa </mark>	C Submit Modify panel status
Webserver Login 2014-02-17 © 1325:00	Disarm Partial Arm

₽

Cette icône vous permet d'accéder au menu de configuration du système. Sur l'unité Le Sucre vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des périphériques, ainsi que de définir les contacts qui vont recevoir les notifications d'alarme.

₽∙∎∙襘

Ces icônes affichent l'état de connexion de la centrale. Vert signifie que la connexion est activée.

?

ሪ

Cette icône vous permet d'accéder à la section Aide.

Cette icône vous permet de vous déconnecter.

Sécurité

Cliquez sur l'état souhaité. Lorsque l'état de la centrale change, cela est signalé à l'écran.

En fonction de votre fournisseur, vous pouvez être invité à entrer un code lorsque vous cliquez sur le bouton de désarmement. Cela permet d'augmenter la sécurité.

Cliquez sur « Etat ? » pour connaître l'état de la centrale.



Exemple 1 : Armement total de la centrale

- 1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter au serveur Web.
- 2. Dans la section sécurité : cliquez sur le bouton « Total ».
- 3. Une fois que la centrale est armée, cela est confirmé par l'icône d'état du système qui indique « Total » pendant quelques secondes.

Exemple 2 : Vérification de l'état et désarmement de la centrale

- 1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter au serveur Web.
- 2. Dans l'onglet de sécurité : cliquez sur le bouton « Etat ? », l'état « Total » s'affiche pendant quelques secondes.
- 3. Cliquez ensuite sur le bouton « Désarmer ».
- 4. Une fois que la centrale est désarmée, cela est confirmé par l'icône d'état du système qui indique « Désarmé » pendant quelques secondes.

Événements en cours

La page des événements en temps réel rassemble les différents événements qui se sont produits sur la centrale. Ils sont classés par date. Les différents types d'événements sont :

- Connexion au serveur Web : indique qu'une personne s'est connectée au serveur Web.
- **Déconnexion du serveur Web** : indique qu'une personne s'est déconnectée du serveur Web.
- **Distant** : indique qu'une action a été exécutée à distance (à partir d'un PC ou d'un appareil mobile).
- **Clip vidéo** : indique qu'une vidéo a été prise par l'un des capteurs et qu'elle est disponible.
- Local : indique qu'une action a été effectuée en local via le clavier de la centrale.
- *Intrusion* : indique qu'il y a eu une intrusion dans vos locaux.
- **Technique** : indique qu'un périphérique enregistré comme étant « technique » a été déclenché.
- **Protection Vitale** : indique qu'un périphérique « Sécurité Vitale » a été déclenché (détecteur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone).
- *Pile de l'équipement* : indique que le niveau de la pile de l'un des équipements de votre système est faible.
- Secteur : indique une perte de secteur.
- SOS : indique qu'une alarme personnelle a été déclenchée.
- **Autoprotection** : indique que votre centrale ou votre équipement a été ouvert ou déplacé.
- **Pile de la centrale** : indique une défaillance de la pile sur la centrale.
- **Smart Plug** : indique qu'un événement associé à uneSmart Plug de votre système s'est produit (activation/désactivation/supervision).

Live Events	Video Room	ر (المحمد ال Home Automation			
All		•	_ Fonction de filtrage		*
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	€ ▼ (fill) € ▼ (fill)	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>	• ©	Submit
There are 2	0 results [Refresh		Fonction	on de she

Vous pouvez filtrer et afficher vos événements par date ou type.

Salle vidéo (option)

Selon la configuration de votre système et le type de détecteur installé, cette fonctionnalité n'est pas forcément disponible.

La page Salle vidéo permet à l'utilisateur de regarder des vidéos. Une vidéo se compose de plusieurs prises de vues en rafale et peut être lue sur un site Web comme un mini clip vidéo.

Il existe deux types d'instantanés :

- Les Vidéos sur événement sont prises après un événement. En fonction de votre installation et de votre configuration, il pourrait par exemple s'agir d'un instantané pris après une intrusion ou le déclenchement d'une alarme anti-fumée.
- Les Vidéos Confort sont prises à la demande. Ces instantanés sont déclenchés à distance par vous à partir du site Web Total Connect 2.0E. Vous pourriez par exemple déclencher une caméra afin d'observer l'intérieur de votre maison pendant que vous êtes en vacances.

Live Events	Video Room	ر الرواني Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All		•				*
Date fi	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	 ▼ ● ▼ ● >	Time from To	[• •	Submit
IPEG 20	MIR-NCSH 14-02-05 © 15:19:03	>	CAMI	R-NCSH_1	_2014_02_05_ = 201	_ 15_19_03.jpg 4-02-05 ⊚ 15:19:03
	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:59:21 MIR-NCSH 14-02-04 © 16:11:56					
CAI	MIR-NCSH 14-02-03 © 15:12:33			•		
	MIR-NCSH 14-01-30 ⊙ 10:55:10			<		
CAI	MR-NCSH 14-01-30 © 08:27:18				l	

Remarque : lorsqu'il y a un instantané pour un événement donné, il est mis en surbrillance dans la section Événements en temps réel. L'instantané s'affiche automatiquement si vous cliquez sur le lien Événement

Gestion des équipements

Cliquer sur l'icône en haut de la page vous permet d'accéder au menu de gestion des équipements. À partir de celui-ci, vous pouvez supprimer un périphérique enregistré ou ajouter un nouveau périphérique (de la même manière que pour l'installation initiale).

Vous pouvez également modifier le nom des périphériques.

Enfin, l'option « Mode Nuit » vous permet de définir les périphériques qui seront actifs lorsque le système est défini en mode « Configuration partielle » ou « Configuration complète ». Lorsque cette case n'est pas cochée, le périphérique est uniquement actif en ode « Configuration complète».

Sensors and peripherals	Keyfobs and badges		To suppress a
	You can now power on your s Register your ke	sensors for registration. aypad first!	nerinheral
keypad	Entrance	-	×
door contact	Entrance	 Night Mode 	×
1 deer contact	Living room	Night Mode	×

Domotique : Smart Plug (uniquement pour Domonial)

La page Domotique permet à l'utilisateur de contrôler une ou plusieurs prises intelligentes connectées.

Activation ou désactivation à distance

Vous pouvez activer ou désactiver laSmart Plug via Total Connect 2.0E. Il vous suffit de cliquer sur le bouton activer/désactiver et l'état de laSmart Plug change ensuite. Le bouton indique quand cet état est modifié.



Utilisation de scénarios

Vous pouvez définir un scénario pour chaque Smart Plug. Il est possible de définir plusieurs scénarios pour une même Smart Plug. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche comme indiqué ci-dessous, puis de définir vos scénarios.

Exemple 1 : « Je veux allumer une lampe lorsque je rentre chez moi et que je désarme le système d'alarme. »

Sélectionnez le Smart Plug connecté à la lampe et appliquez le scénario « *Mettre en marche quand le système est désarmé* »

Exemple 2 : « Je veux allumer la lampe de ma chambre en cas d'alarme incendie. »

Sélectionnez le Smart Plug connecté à la lampe et appliquez le scénario « *Mettre en marche en cas d'alarme protection vitale »*

N.B. : il est possible de connecter jusqu'à 6 connecteurs intelligents simultanément.

Consommation électrique

Pour chaque Smart Plug, la consommation électrique de l'appareil connecté est donnée en Watts (W) en temps réel.



Planificateur Smart Plug

Le planificateur Smart Plug vous permet de planifier les smart plug enregistrés durant la semaine.

Pour planifier une opération:

- Cliquez sur le jour pendant lequel effectuer l'opération. Une fenêtre de modification s'affiche.
- Réglez l'heure puis choisissez le smart plug dans la liste déroulante.
- Choisissez l'état (Activé ou Désactivé).
- Cliquez sur« Activé »
- Cliquez sur Ajoute

Dans l'exemple suivant, le smart plug portant le nom« Lampe de cuisine » s'éteindra à 14:30 et se rallumera à 16:15 chaquemercredi.

Remarque : si vous ne cochez pas la case « Activer », l'événement sera enregistré mais l'opération n'aura pas lieu.

:00			
:00	Edit - Wednesday		
Kitchen Lamp	14:30		•
:00	Kitchen Lamp		Y
	Set status	OFF	j
00 Kitchen Lamp	Enable		
		Add	Cancel
00			

b Live Events	Video Room	(Temperature	© Scheduler		
-						
-	Mon	Tue We	ed Thu	Fri	Sat	Sun
_						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00	tchen Lamp					_
16:00						
Ka	tchen Lamp					
17:00						
18:00						
19:00						
20:00						
21:00						

Domotique : fonction de température

Température ambiante

Sur les systèmes équipés de détecteurs de mouvement, la température ambiante de la pièce s'affiche sur l'interface utilisateur du serveur Web.



Historique de la température ambiante (uniquement pour Le Sucre)

Sur Le sucre, en plus de la température ambiante, l'historique des températures ambiantes enregistrées s'affiche également.



Diagnostic de l'état de fonctionnement du système (uniquement pour Le Sucre)

La section Diagnostic rassemble toutes les informations à propos de l'état de santé du système, comme le niveau des piles de vos détecteurs, le niveau radio GSM, etc.

Il existe quatre types d'informations :

Site : un premier ensemble de détails généraux à propos du système installé est indiqué (voir les paramètres ci-dessous)

Carte SIM : des détails à propos de la carte SIM sont indiqués (voir les paramètres ci-dessous)

Le Sucre : détails à propos de la centrale (voir les paramètres ci-dessous)

Détecteur : des détails à propos de chaque appareil installé sont indiqués (voir les paramètres ci-dessous)

Pour vous connecter à l'unité Le Sucre, appuyez sur « Démarrer » dans la page de diagnostic. Pour interrompre la connexion à la centrale, appuyez sur « Arrêter ». Si le serveur est déjà connecté à la centrale, vous ne devez pas forcément appuyer sur « Démarrer » car la connexion est déjà établie.

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢
Live Events Video Room Diagnosis		
Park 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔶 🕨	Panel status?
Site		Modify panel status
Site Operational Status	Site is operational	
Cyclic Result	Ok	
Cyclic Date	2014-09-02 01:14:55	
Partial Zone Arming Status	Disarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	Disarmed	

Site

- Etat opérationnel du site :
 - À installer (installation non finalisée)
 - État opérationnel (le site est opérationnel)
 - État dégradé (le site est en partie opérationnel)
 - État défectueux (le site n'est pas opérationnel)
 - o Inconnu
- Résultat du test cyclique :
 - o ok
 - o pas ok
- Date du test cyclique :
 - o dernière date de la date cyclique
- Etat d'armement de la zone partielle :
 - o armé
 - o désarmé
- Etat d'armement de la zone totale :
 - o armé
 - o désarmé

Carte SIM

Total Connect 2.0E		Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ 🖓 🖬 🎓 🕐 🙂
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			[?]
Sim Card			💋 Panel status?
			Modify panel status
S/N	SIM		
Phone Number	0682485249		
Operator	Orange m2m		
Operational status	SIM card operational		Total Arm
		Modify Repair	

- Numéro de téléphone :
 - Numéro de téléphone correspondant à la carte SIM
- Etat opérationnel :
 - À installer (installation non finalisée)
 - o Opérationnel (carte SIM opérationnelle)
 - o inconnu

Le Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Po</u>	nsard 🌣	₽■
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			[?]
	Stop 🔶 ┥		C Panel status?
			Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA		
Reference	54Z3003BJ		
S/N	91800017E5B		
Firmware	Y34		Total Arm
Manufacture date	24/06/2013		
Operational status	The panel is operational		
Radio status	Power	ו	
GSM Level 13	Batteries Ok		
	Mains Power Ok		

- Type:
 - o Référence commerciale
- Référence :
 - o Référence technique
- Numéro de série :
 - o Numéro de série
- Firmware :
 - o Version du microprogramme

- Date de fabrication :

• Date de fabrication

- Etat opérationnel :

- o À installer (installation non finalisée)
- État opérationnel (Le Sucre est opérationnel)
- o État dégradé (Le Sucre est en partie opérationnel)
- État défectueux (Le Sucre n'est pas opérationnel)
- o Inconnu
- Radio status, niveau GSM :
 - o **0 à 30**

- Alimentation, batteries :
 - o ok
 - o pas ok
- Alimentation, alim secteur :
 - o ok
 - o pas ok

Détecteur

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ 🖵 🖬 🎓 😗 U
Live Events Video Room	© Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		1?
Door Contact		C Panel status?
		Modify panel status
Туре	DO8EZ	
Reference	54Z0019EC	
S/N	027005A1153	Disarm Partial Am
Label	Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date	8/1/11	
Operational status	The detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries Of		
	Delete	

- Type:
 - o Référence commerciale
- Référence :
 - o Référence technique
- Numéro de série :
 - o Numéro de série

- Label :
 - o Nom donné pendant l'installation
- Date de fabrication :
 - o Date de fabrication
- Etat opérationnel :
 - o À installer (installation non finalisée)
 - État opérationnel (le détecteur est opérationnel)
 - o État dégradé (le détecteur est en partie opérationnel)
 - État défectueux (le détecteur n'est pas opérationnel)
 - o Inconnu
- Etat radio, liaison radio :
 - o Ok
 - o Pas OK
- Etat radio, niveau radio :
 - o 0 à 10, 15 s'il n'y a pas d'installation
- Etat radio, min, max :
 - o min : valeur minimale détectée
 - o max : valeur maximale détectée
- Alimentation, batteries :
 - o OK
 - o Pas OK
- Autoprotection :
 - o OK
 - o Pas OK

Version mobile

La version mobile de Total Connect 2.0E vous permet d'accéder aux fonctions principales auxquelles vous avez accès avec la version PC. Elle est spécialement conçue pour les petits écrans tels que ceux des smartphones. Toutefois, certaines fonctions n'offrent pas autant de possibilités que sur la version PC afin de ne pas surcharger l'écran de l'appareil. Contactez votre prestataire de services pour de plus amples informations.
-Español-

Total Connect 2.0E

Enlace al instalador y a los manuales de usuario de Le Sucre y Domonial	. 2
Requisitos mínimos	. 2
Página de inicio de sesión	. 2
Página de inicio	. 4
Iconos superiores	. 5
Seguridad	. 6
Eventos en directo	. 8
Video Room (opción)	. 9
Administración del equipo	10
Automatización del hogar: conexión inteligente (solo para Domonial)	11
Automatización del hogar:Función de Temperatura	13
Diagnóstico de la salud y del estado de funcionamiento del sistema (solo para Le Sucre)	14
Versión móvil	19



Enlace al instalador y a los manuales de usuario de Le Sucre y Domonial

Para instalar correctamente el panel de seguridad, puede descargar los manuales haciendo clic en los enlaces siguientes:

Para Le Sucre

Guía de instalación rápida de Le Sucre: QuickInstallationGuide

Guía completa del instalador y del usuario de Le Sucre: LeSucreCompleteGuide

Para Domonial

Guía de ajustes de Domonial para la activación de Total Connect 2.0E: DomonialSettingsForTC20E

Requisitos mínimos

El servidor Web Total Connect 2.0E funciona con todos los navegadores Web y sistemas operativos más populares. No es necesario descargar software de terceros.

Para garantizar una experiencia agradable, compruebe los requisitos del navegador Web en la página de inicio de sesión.

Página de inicio de sesión

La página de inicio de sesión es la primera que aparece. Desde esta página podrá activar su cuenta, iniciar sesión en el servidor Web, solicitar una contraseña o un nombre de usuario perdidos y elegir su idioma.

tc Total C	onnect 2.0E		*	
Sign in		New User		Área de inicio o
L Enter y	your Usemame	1000		
🔒 Enter y	/our password	+		
Forgot userna	ame or password?		;	
Rememt	ber Me	1		
	Connect	Create User		
			Creación de la	

Inicio de sesión

Una vez activada la cuenta (consulte las guías de instalación), puede iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña para acceder al servidor Web Total Connect 2.0E y usar el panel de manera remota a través de Internet.

¿Olvidó el nombre de usuario o la contraseña?

Si ha olvidado su nombre de usuario o su contraseña, puede solicitarlos completando los campos necesarios en la ventana emergente.

Forg	ot username	Reset password		
	* 🖾 E	mail		
		Submit	Cancel	

Elección de idioma (opción)

Dependiendo de su proveedor, quizá tenga la posibilidad de cambiar el idioma de su servidor Web Total Connect 2.0E. Cuando la característica esté disponible, el idioma elegido se guardará en la memoria.

Página de inicio

La página de inicio aparecerá una vez que haya iniciado sesión.

La página de inicio está dividida en varias secciones. A la derecha de la página se encuentran las funciones de "Security" para activar y desactivar el sistema.

Hay tres módulos en esta versión de Total Connect 2.0E a los que se puede acceder en la parte superior de la página. El primer módulo, "Live Events", reúne todos los eventos que tuvieron lugar en las instalaciones o en el sistema. El segundo módulo, "Video room", está dedicado a las funcionalidades de vídeo del sistema. Finalmente, el tercer módulo, "Home automation", está dedicado a la operación de conexión inteligente.

te Total Connect 2.0E Welco	me <u>Tristan Poinsard</u> 🌣 🖵 💶 🎓 🥐 🙂
Live Events Video Room Home Automation Mód	ulos
All	Panel status ?
Date from jj/mm/aaaa 🐳 🖬 Time from -: 🔤 🔇 To jj/mm/aaaa 🐳 🕋 To -: 🖨 🔇	Submit Modify panel status
There are 20 results 2 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex = 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm. Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 © 13:12:31	
Remote disarming sent = 2014-02-07 • 13:12:26	
Local arming total = 2014-02-07 ◎ 13:12:16	Î Î
Remote arming total sent □ 2014-02-07 © 13:12:11	Sección de seguridad

Iconos superiores

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentran cuatro iconos.

total	Connect 2.0	E		Welcome	Tristan Poinsard	\$ ₽■♠ 0 0
Live Events	Video Room	ر (المراجع ()) Home Automation) Diagnosis			
All		•			*	C. Panel status 2
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa		Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>	€ ©	Submit	Modify panel status
There are 2	0 results 🔽	Refresh	1			Disarm Partial Arm
× v	Vebserver Lo	ogin :25:00				Total Arm

\$

Permite acceder al menú de configuración del sistema. En Le Sucre, podrá agregar periféricos nuevos o suprimir los existentes, así como ajustar los contactos que recibirán las notificaciones de alarma.



Muestra el estado de conexión con el panel. Cuando está verde, la conexión

está activada



Permite acceder a la sección Help

୯

Permite cerrar la sesión

Seguridad

Haga clic en el estado que desee. Cuando el panel cambie de estado, se avisará en la pantalla.

Dependiendo de su proveedor, es posible que se le pida escribir un código de desactivación cuando haga clic en el botón de desactivación. Se utiliza para aumentar la seguridad.

Haga clic en "Panel status?" para conocer el estado del panel.



Ejemplo 1: Activación total del panel

- 1. Escriba su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión en el servidor Web
- 2. En la ficha de seguridad: haga clic con el ratón en el botón "Total Arm"
- 3. Una vez activado el panel, el icono de estado del sistema, que se encuentra a la izquierda de la pantalla, lo confirmará cambiando a "Activación total" durante unos segundos

Ejemplo 2: Comprobación del estado y desactivación del panel

- 1. Escriba su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión en el servidor Web
- 2. En la ficha de seguridad: haga clic con el ratón en el botón "Panel Status"; aparecerá durante unos segundos el estado "activación total"
- 3. Ahora, haga clic con el ratón en el botón "Disarm".
- 4. Una vez desactivado el panel, el icono de estado del sistema, que se encuentra a la izquierda de la pantalla, lo confirmará cambiando a "Desactivado" durante unos segundos

Eventos en directo

La página de eventos en directo reúne los diversos eventos que se produjeron en el panel. Se clasifican por fecha. Los diversos tipos de eventos son:

- **Inicio de sesión de servidor Web**: esto indica que alguien ha iniciado sesión en el servidor web.
- *Cierre de sesión de servidor Web:* esto indica que alguien ha cerrado sesión en el servidor web.
- *Remoto:* esto indica que se ha producido una acción realizada de manera remota a través del servidor Web (ya sea desde un PC o desde un dispositivo móvil).
- *Clip de vídeo*: indica que uno de los sensores ha capturado un vídeo y que está disponible.
- Local: indica que se ha realizado una acción local en el teclado del panel.
- Intrusión: indica que se ha producido una intrusión en sus instalaciones.
- Técnica: esto indica que se ha activado un periférico registrado como "técnico".
- **Prevención de accidentes**: indica que se ha activado un periférico de "Prevención de accidentes" (sensor de humo o sensor de monóxido de carbono).
- **Batería del equipo**: indica un nivel de batería bajo de uno de los equipos del sistema.
- **Red eléctrica:** indica una pérdida de red eléctrica.
- **SOS**: Indica que se ha enviado una alarma personal.
- *Tamper*: indica que el panel o el equipo se ha abierto o se ha movido.
- Batería del panel: indica un fallo de batería en el panel.
- **Conexión inteligente**: indica un evento vinculado a una conexión inteligente instalada en el sistema (activada/desactivada/supervisión).

Live Events	Video Room	」))) Home Automation			
Alf		• •	_ Filter function		*
Date fi	rom jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>		Submit
There are 2	20 results 🔽	Refresh		Función) de

Puede filtrar y mostrar los eventos por fecha o tipo.



Video Room (opción)

Dependiendo de la configuración del sistema y del tipo de detectores instalados, es posible que no tenga disponible esta funcionalidad.

La página Video Room permite que el usuario vea vídeos o instantáneas. Una instantánea consta de una ráfaga de varias imágenes que pueden reproducirse en el sitio web igual que un pequeño clip de vídeo.

Existen dos tipos de instantáneas:

- Los vídeos de eventos se toman después de que se produzca un evento.
 Dependiendo de la instalación y la configuración, podría ser típicamente una instantánea tomada después de que se produzca una intrusión o se active una alarma de humo.
- Los vídeos de comodidad se toman a petición del usuario. Estas instantáneas las activa el usuario de manera remota desde el sitio Web de Total Connect 2.0E. Por ejemplo, podría activar una cámara para ver el interior de su hogar mientras está de vacaciones.



Nota: Cuando exista una instantánea para un evento dado, se resaltará en la sección Live Events. Si hace clic en el enlace Event, la instantánea se mostrará automáticamente

Administración del equipo

Ċ,
T.

Si hace clic en el icono situado en la parte superior de la página, accederá al menú de administración del equipo. Podrá desinstalar periféricos registrados o añadir nuevos periféricos (de la misma manera que en la instalación inicial).

También podrá cambiar las etiquetas asignadas a sus periféricos.

Por último, la opción "Nightmode" le permite determinar qué periféricos permanecerán activos cuando el sistema se configure en los modos "Partial set" y "Total set". Si no están marcados, los periféricos sólo estarán activos en el modo "Total set"

Sensors and peripherals	Keyfobs and badges		Para suprimirunperiféria
	You can now power on your Register your ke	sensors for registration. eypad first!	
keypad	Entrance	•	×
door contact	Entrance	Night Mode	×
I door contact	Living room	Night Mode	×

Automatización del hogar: conexión inteligente (solo para Domonial)

La página Home Automation permite que el usuario controle una o más conexiones inteligentes.

Activación y desactivación remotas

Puede activar o desactivar la conexión inteligente que desee mediante Total Connect 2.0E. Haga clic simplemente en el botón de activación o desactivación y la conexión inteligente cambiará pronto de estado. Cuando el estado cambie, el botón los mostrará.

Uso de situaciones

Es posible establecer una situación para cada conexión inteligente. Se puede establecer varias situaciones para la misma conexión inteligente. Haga clic en la pequeña flecha como se muestra debajo y, a continuación, configure las situaciones.

Ejemplo 1: "Deseo encender una luz cuando vuelva a casa y desactivar mi sistema de alarma".

→ Seleccione la conexión inteligente conectada a la luz y aplique la situación *"Encender la conexión inteligente cuando se desactive el sistema"*

Ejemplo 2: "Deseo encender la luz de mi dormitorio cuando haya una alarma de fuego".

Seleccione la conexión inteligente conectada a la luz y aplique la situación *"Encender la conexión inteligente cuando haya una alarma de prevención de accidentes"*

Nota: se puede conectar hasta seis conexiones inteligentes simultáneamente.



Consumo de energía eléctrica

Para cada conexión inteligente, el consumo de energía del dispositivo conectado se da en vatios (W) en tiempo real.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j) Diagnosis	Para ver la pestañ configuración de situación	a de
Managing	your Smart	Plugs	Indicador de d	Consumo	
	Smart F	Plug 3	de energia		~
OFF	Smart F	^o lug 4			~
Choose	your scenari	os		Save	
Warning! Some	e combinations are ir	compatible and will b	e disabled automatic	ally.	
Swite	ch on when syst	tem is armed		Switch on when system is disarmed	
Swite	c <mark>h off when</mark> syst	tem is armed		Switch off when system is disarmed	
Swite	ch on when the	re is an al <mark>a</mark> rm		Switch on when there is a life safety alarr	n
97	SmartP	'lug 5			*

Programador de Conexión inteligente

La función de programación de Conexión inteligente le permite programar el funcionamiento de cualquier conexión inteligente durante la semana.

Para programar una operación:

- Haga clic en el día del calendario en el que desea que se realice la operación. Se abre una casilla de edición.
- Configure el momento y seleccione la conexión inteligente en el menú desplegable.
- Seleccione el estado(activado o desactivado).
- Haga clic en "Enable"
- Haga clic en Add

En el ejemplo siguiente, la conexión inteligente denominada "Kitchenlamp" se apagará a las 14:30 y se encenderá a las 16:15 todos los miércoles.



Nota: Si no marca la casilla "Enable", el evento se registrará pero no se efectuará la operación.



) Live Events	Video Roon	Ho Auton	」)) me T nation	emperature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
_							
12:00							-
13:00							
14:00	tchen Lamp						
15:00							
16:00	tchen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Automatización del hogar: Función de Temperatura

Temperatura actual

En los sistemas equipados con detectores de movimiento, la temperatura ambiente de la sala se muestra en la interfaz del usuario del servidor web.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
• N	CSH 1				23 °C
C C	00e				24 °C
c	olette				25 °C
	R800M				24 °C

Historial de temperatura (solo para Le Sucre)

En Le sucre, además de la temperatura actual, también se muestra el historial de temperaturas registradas.



Diagnóstico de la salud y del estado de funcionamiento del sistema (solo para Le Sucre)

La sección Diagnosis reúne toda la información relativa a la salud del sistema, tal como el nivel de batería de los detectores, el nivel de radio GSM, etc.

Se puede encontrar cuatro tipos de información:

Lugar:se proporciona un primer conjunto de detalles generales acerca del sistema (vea los parámetros siguientes)

Tarjeta SIM:se proporcionan datos acerca de la tarjeta SIM (vea los parámetros siguientes)

Le Sucre: se proporcionan datos acerca del panel central (vea los parámetros siguientes)

Detector:se proporcionan datos acerca de cada uno de los dispositivos instalados (vea los parámetros siguientes)

Para conectar con Le Sucre, pulse "Start" en la página de diagnóstico. Para finalizar la conexión al panel, debe pulsar "Stop". Cuando el servidor esté ya conectado al panel no tendrá que pulsar "Start", puesto que la conexión ya habrá tenido lugar.

Lugar

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢
Live Events Video Room Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503		
	Stop 🔶 ►	Panel status?
2.5 Site		Modify panel status
Site Operational Status	ite is operational	
Cyclic Result	lk	Disarm Partial Arm
Cyclic Date 2	014-09-02 01:14:55	
Partial Zone Arming Status	lisarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	lisarmed	

- Estado operativo del sitio:
 - Por instalar (la instalación no ha finalizado)
 - o Estado operativo (el sitio está operativo)
 - o Estado degradado (el sitio está parcialmente operativo)
 - o Estado defectuoso (el sitio no está operativo)
 - o Desconocido
- Prueba cíclica:
 - o correcta
 - o no correcta
- Fecha cíclica:
 - o última fecha de prueba cíclica

- Estado de activación de zona parcial:
 - o activado
 - o desactivado
- Estado de activación de zona total:
 - o activado
 - \circ desactivado

Tarjeta SIM

total Connect 2.0E		Welcome Tristan Poinsard	¢ ⊊•∎^ ≙ ? ⊍
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			?
Sim Card			Panel status?
SIN	SIM	-	Modify panel status
Phone Number	0682485249		前们
Operator	Orange m2m ▼		Disarm Partial Arm
Operational status	SIM card operational		Total Arm
		Modify Repair	

- Número de teléfono:
 - o Número de teléfono de la tarjeta SIM
- Estado operativo:
 - o Por instalar (la instalación no ha finalizado)
 - o Operativa (tarjeta SIM operativa)
 - \circ desconocido

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊑·■· ≙ ? U
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔮 🛃 ≥	Panel status?
		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	Y34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 13	Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Tipo:
 - o Referencia comercial
 - **Referencia:**
 - o Referencia técnica
- N/S:

-

- o Número de serie
- Firmware:
 - o Versión de firmware
- Fecha de fabricación:
 - o Fecha de fabricación
- Estado operativo:
 - o Por instalar (la instalación no ha finalizado)
 - o Estado operativo (Le Sucre está operativo)
 - o Estado degradado (Le Sucre está parcialmente operativo)
 - Estado defectuoso (Le Sucre no está operativo)
 - o Desconocido
- Estado de la radio, nivel de GSM:
 - o 0 a 30
- Alimentación, baterías:

- o correcto
- o no correcto
- Alimentación, Alimentación eléctrica:
 - o correcto
 - o no correcto

Detector

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈·■· 2 0
Live Events Video Room Dia	ignosīs	
Park: 1 Code: 98141503		1?
Door Contact	Stop 🔶 🔺 🕨	Panel status?
Type	IO8EZ	Modify panel status
Reference	4Z0019EC	
S/N 0	27005A1153	Disarm Partial Arm
Label E	intrance door contact	Total Arm
Manufacture date	/1/11	
Operational status	he detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries Ok		
	Delete	

- Tipo:
 - o Referencia comercial
- Referencia:
 - o Referencia técnica
- N/S:
 - o Número de serie

- Etiqueta:
 - o Etiqueta asignada durante la instalación
- Firmware:

-

- o Versión de firmware
- Fecha de fabricación:
- o Fecha de fabricación
- Estado operativo:
 - Por instalar (la instalación no ha finalizado)
 - o Estado operativo (el detector está operativo)
 - o Estado degradado (el detector está parcialmente operativo)
 - o Estado defectuoso (el detector no está operativo)
 - o Desconocido
- Estado de la radio, enlace de radio:
 - o Correcto
 - o No correcto
- Estado de la radio, nivel de la radio:
 - o 0 a 10, 15 cuando no está instalado
- Nivel de la radio, mín., máx.:
 - o min : valor mínimo detectado
 - o max: valor máximo detectado
- Alimentación, baterías:
 - \circ Correcto
 - o No correcto
- Manipulación:
 - \circ Correcto
 - o No correcto

Versión móvil

La versión móvil de Total Connect 2.0E permite acceder a las principales funciones que se pueden utilizar con la versión para PC. Se ha diseñado específicamente para pantallas pequeñas, tales como las que se encuentran en los smartphones. No obstante, algunas funciones no ofrecen tantas posibilidades como la versión para PC, para no sobrecargar la pantalla del dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

-Italiano-

Total Connect 2.0E

Link ai manuali dell'utente e dell'installatore per Le Sucre e Domonial 2	?
Per Le Sucre 2)
Per Domonial 2)
Requisiti minimi 2	
Pagina di accesso 2)
Accesso	;
Password o nome utente dimenticati 3	,
Scelta della lingua (opzionale) 3	•
Home page 4	
Icone 5	;
Sicurezza 5	;
Eventi dal vivo7	,
Sala video (opzione) 8	;
Automazione domestica: Smart Plug (solo per Domonial))
ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE in remoto9)
Utilizzo degli scenari)
Consumo di energia elettrica9)
Diagnosi dello stato e del funzionamento del sistema (solo per Le Sucre)10)
Site11	
SIM card12)
Sucre13	;
Diagnosis14	
Versione mobile15	;



Link ai manuali dell'utente e dell'installatore per Le Sucre e Domonial

Per stabilire correttamente la centrale di sicurezza, è possibile scaricare i manuali facendo clic sui seguenti link

Per Le Sucre

Guida rapida all'installazione di Le Sucre: QuickInstallationGuide

Guida dell'utente e dell'installatore completa di Le Sucre: LeSucreCompleteGuide

Per Domonial

Guida alle impostazioni di Domonial per l'attivazione di Total Connect 2.0E: DomonialSettingsForTC20E

Requisiti minimi

Il server Web Total Connect è compatibile con tutti i sistemi operativi e i browser Web più comuni. Non è necessario scaricare alcun software di terze parti.

Per un'esperienza senza problemi, verificare i requisiti del browser Web nella pagina di accesso.

Pagina di accesso

La pagina di accesso è la prima pagina a essere visualizzata. Da questa pagina è possibile attivare l'account, eseguire l'accesso al server Web, richiedere un nome utente o una password dimenticati e scegliere la lingua desiderata.





Accesso

Una volta attivato l'account (fare riferimento alle guide di installazione), è possibile eseguire l'accesso con nome utente e password al server Web Total Connect 2.0E e azionare in remoto la centrale tramite Internet.

Password o nome utente dimenticati

Nel caso si siano dimenticati il nome utente o la password, è possibile richiederli completando i campi obbligatori nella finestra popup.

Forgot use	mame Reset pa	issword		
	Email			-
	Same - Larrison			 _
	Submit		Cancel	

Scelta della lingua (opzionale)

In base al fornitore, può esservi la possibilità di cambiare la lingua del server Web Total Connect 2.0E. Se la funzione è disponibile, la lingua scelta sarà memorizzata.



Home page

La home page viene visualizzata immediatamente dopo avere seguito l'accesso.

La home page è divisa in diverse sezioni. Sul lato destro della pagina è presente la funzione "Security" per inserire e disinserire il sistema.

In questa versione di Total Connect 2.0E sono disponibili tre moduli nella parte superiore della pagina. Il primo modulo "Live Events" include tutti gli eventi verificatisi nei locali o nel sistema. Il secondo modulo "Video Room" è dedicato alle funzionalità video del sistema. Il terzo modulo "Home Automation" è dedicato al funzionamento delle smart plug.



Icone

Nella sezione superiore destra della schermata, sono presenti quattro icone.



Consente di accedere al menu di configurazione del sistema. In Le Sucre è possibile aggiungere o eliminare periferiche e configurare i contatti che riceveranno le notifiche di allarme.

₽∙∎∙徻

Visualizza lo stato della connessione alla centrale. Se è di colore verde, la connessione è attivata

Consente di accedere al menu della guida

Consente di disconnettersi dal sistema

Sicurezza

ധ

Fare clic sullo stato desiderato. Quando la centrale ha cambiato stato, appare un avviso sullo schermo.

A seconda dal fornitore, quando si preme il pulsante di disinserimento può essere richiesto di immettere un codice di disinserimento, al fine di accrescere il livello di sicurezza.

Fare clic su "Panel status?" per conoscere lo stato della centrale.



Esempio 1: Inserimento totale della centrale

- 1. Accedere al server Web immettendo nome utente e password
- 2. Nella scheda Security: fare clic sul pulsante "Total Arm"
- Una volta inserita la centrale, l'operazione viene confermata dall'icona di stato del sistema nella parte sinistra dello schermo che passa a indicare lo stato di inserimento totale per alcuni secondi

Esempio 2: Controllo dello stato e disinserimento della centrale

- 1. Accedere al server Web immettendo nome utente e password
- 2. Nella scheda Security: fare clic sul pulsante "Panel Status": lo stato di inserimento totale appare per qualche secondo
- 3. Fare quindi clic sul pulsante "Disarm"
- 4. Una volta disinserita la centrale, l'operazione viene confermata dall'icona di stato del sistema nella parte sinistra dello schermo che passa a indicare lo stato di disinserimento per alcuni secondi



Eventi dal vivo

La pagina degli eventi dal vivo include i diversi eventi che si verificano nella centrale, classificati in base alla data. I vari tipi di eventi sono i seguenti:

- Webserver login: indica che un utente ha eseguito l'accesso al server Web.
- Webserver logout: indica che un utente si è disconnesso dal server Web.
- **Remote**: indica che si è verificata un'azione eseguita in remoto attraverso il server Web (da un PC oppure da un dispositivo mobile).
- Video clip: indica che un video è stato acquisito da uno dei sensori ed è disponibile.
- Local: indica che un'azione è stata eseguita localmente sulla tastiera della centrale.
- Intrusion: indica che si è verificata un'intrusione nei locali.
- **Technic**: indica che una periferica registrata come "tecnico" è stata attivata.
- *Life Safety*: indica che una periferica "Life safety" per il gas (sensore di fumo o sensore di monossido di carbonio) è stata attivata
- *Equipment battery*: indica il livello basso della batteria di una delle apparecchiature del sistema.
- *Mains*: indica un'interruzione della connessione di alimentazione.
- **SOS**: indica che è stato inviato un allarme personale.
- *Tamper*: indica che la centrale o l'apparecchiatura è stata aperta o spostata.
- Panel battery: indica un guasto della batteria della centrale
- **Smart Plug**: indica un evento collegato a una smart plug installata nel sistema (on/off/supervisione)

1 K		Home Automation			
All		• •	Funzione di filtro		×
Date from To	jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa	 ▼ ■ ■	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l< th=""><th>Submit</th></l<>	Submit
There are 20 re	esults 💋	Refresh		Funzio	ne di ricerca

È possibile filtrare e visualizzare gli eventi in base alla data o al tipo.

Sala video (opzione)

La disponibilità di questa funzionalità dipende dalla configurazione del sistema e dal tipo di rilevatori installati.

La pagina Video Room consente all'utente di visualizzare video o istantanee. Un'istantanea consiste in una serie di diverse immagini che è possibile riprodurre sul sito Web come una clip video.

Sono disponibili due tipi di istantanee:

- I **Event Videos** sono acquisiti dopo che si è verificato l'evento. A seconda dell'installazione e della configurazione, questa può essere un'istantanea acquisita in seguito al verificarsi di un'intrusione o all'attivazione di allarme per fumo.
- I **Comfort Videos** sono acquisiti su richiesta. Queste istantanee sono attivate in remoto dall'utente dal sito Web di Total Connect 2.0E. Ad esempio, è possibile attivare una telecamera per visualizzare l'interno dell'abitazione quando si è in vacanza.

Live Events	Video Room	()) Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All						*
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼	Time from To	:	• •	Submit
Define CAI	MIR-NCSH 14-02-05 ♥ 15:19:03	>	CAMI	R-NCSH_1_2	014_02_05_1	5_19_03.jpg ⁰²⁻⁰⁵ © 15:19:03
	MIR-NCSH 14-02-04 ◎ 16:59:21		f	-		
	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:11:59 MIR-NCSH		T		J.	
	MIR-NCSH			<		
	MIR-NCSH 14-01-30 © 08:27:18			•	Ł	



Nota: Quando per uno specifico evento esiste un'istantanea, sarà evidenziata nella sezione Live events. Fare clic sul link dell'evento per visualizzare automaticamente l'istantanea

Automazione domestica: Smart Plug (solo per Domonial)

La pagina Home Automation consente all'utente di controllare una o più smart plug.

ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE in remoto

È possibile accendere o spegnere una specifica smart plug attraverso Total Connect 2.0E. È sufficiente fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento e la smart plug in breve cambia stato. Il pulsante indica il cambiamento di stato.

Utilizzo degli scenari

È possibile impostare uno scenario per ciascuna smart plug. Diversi scenari possono essere impostati per la stessa smart plug. È sufficiente fare clic sulla piccola freccia come indicato di seguito e quindi impostare gli scenari.

Esempio 1: "Desidero accendere una luce quando ritorno a casa e disinserisco il sistema di allarme".

→ Selezionare la smart plug collegata alla luce a applicare lo scenario "Switch on the smart plug when the system is disarmed".

Esempio 2: "Desidero accendere la luce della camera da letto quando si verifica un allarme antincendio".

Selezionare la smart plug collegata alla luce e applicare lo scenario "Switch on the smart plug when there is a life safety alarm".

Nota: è possibile collegare simultaneamente fino a 6 smart plug.

Consumo di energia elettrica

Per ciascuna smart plug, il consumo energetico del dispositivo collegato è espresso in Watt (W) in tempo reale.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j.) Diagnosis	Per vi la sch impos	isualizzare neda di stazione
Managing	your Smart	Plugs	Visualizzazio	ne del	tefresh
	Smart F	Plug 3	consumo ene	vrgetico V	-
OFF	Smart F	^D lug 4		V.	v 👻
Choose y Warning! Some	OUT SCENARI	OS ncompatible and will b	e disabled automatic	allv.	ave
Swite	ch on when sys	tem is armed		Switch on when system is disarm	ned
Swite	ch off when sys	tem is armed		Switch off when system is disarm	ned
Swite	ch on when the	re is an al <mark>a</mark> rm		Switch on when there is a life sa	fety alarm
	SmartF	Plug 5		- -	v

Diagnosi dello stato e del funzionamento del sistema (solo per Le Sucre)

La sezione di diagnosi include tutte le informazioni relative allo stato del sistema, quali ad esempio il livello delle batterie dei rilevatori, il livello radio GSM e così via.

Sono disponibili quattro tipi di informazioni:

Site: sono indicate informazioni generali sul sistema installato (vedere i parametri di seguito)

SIM card: sono indicate informazioni sulla scheda SIM (vedere i parametri di seguito)

Le Sucre: sono indicate informazioni sulla centrale (vedere i parametri di seguito)

Diagnosis: sono indicate informazioni su ciascun dispositivo installato (vedere i parametri di seguito)

Per connettersi a Le Sucre, premere "Start" nella pagina di diagnosi. Per terminare la connessione alla centrale, premere "Stop". Quando il server è già connesso alla centrale, può non essere necessario premere "Start" in quanto la connessione già è stata stabilita.

Site

total Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard	\$ ₽.■.* ? 0
Live Events Video Room Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔶 🕨	Panel status?
Site		Modify panel status
Site Operational Status Site is operational		
Cyclic Result Ok		
Cyclic Date 2014-09-02 01 14 55		Disam Partial Am
Partial Zone Arming Status Disarmed		Total Arm
Total Zone Arming Status Disarmed		

- Site Operational Status:

- Da installare (installation not finalized)
- Stato operativo (site is operational)
- Stato degradato (site is partly operational)
- Stato di guasto (site is not operational)
- o Sconosciuto
- CyclicResult:
 - o corretto
 - o non corretto
- Cyclic date:
 - o ultima data ciclica
- Partial zone arming status:
 - o inserito
 - o disinserito
- Total zone arming status:
 - o inserito
 - o disinserito

SIM card

total Connect 2.0E	Welcome <u>Trista</u>	n Poinsard 🌣 🖵 💷 🏠 🥐 😃
Live Events Video Room	Q Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		
Sim Card		Panel status?
S/N	SIM	Modity panel status
Phone Number	0682485249	
Operator	Orange m2m	
Operational status	SIM card operational	
	Modify	Repair

- Phone number:
 - o Numero di telefono della scheda SIM.
- Operational status:
 - Da installare (installation not finalized)
 - o Stato operativo (SIM card operational)
 - o sconosciuto

Sucre

tconnect 2.0E		Welcome Tristan Poinsard	\$ ⊒
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			[?]
		Stop 🔶 🔹 🕨	2 Panel status?
			Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA		
Reference	54Z3003BJ		Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B		
Firmware	Y34		Total Arm
Manufacture date	24/06/2013		
Operational status	The panel is operational		
Radio status	Power		
GSM Level 13	Ba	tteries Ok	
	Mains	Power Ok	

- Type:
 - o Riferimento commerciale
- Reference:
 - Riferimento tecnico
- S/N:
 - o Numero di serie
- Firmware:
 - o Versione firmware
- Manufacture date:
 - o Data di produzione

- Operational status:

- o Da installare (installation not finalized)
- o Stato operativo (Le Sucre is operational)
- o Stato degradato (Le Sucre is partly operational)
- o Stato di guasto (Le Sucre is not operational)
- \circ Sconosciuto
- Radio status, GSM level:
 - $\circ \quad \text{Da 0 a 30}$



- Power, batteries:
 - o corretto
 - o non corretto
- Power, Mains power:
 - o corretto
 - o non corretto

Diagnosis

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ₽·■� ? U
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		1?
Door Contact		Panel status?
Туре	D08E7	Modify panel status
Reference	54Z0019EC	
S/N	027005A1153	
Label	Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date	8/1/11	
Operational status	The detector is operational	
Radio status		
Radio link	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries		
	Delete	

- Type:
 - o Riferimento commerciale
- Reference:
 - o Riferimento tecnico
- S/N:
 - o Numero di serie

- Label:

-

- o Etichetta fornita durante l'installazione
- Firmware:
 - o Versione firmware
 - Manufacture date:
 - o Data di produzione
- Operational status:
 - Da installare (installation not finalized)
 - o Stato operativo (the detector is operational)
 - o Stato degradato (the detector is partly operational)
 - Stato di guasto (the detector is not operational)
 - o Sconosciuto
- Radio status, radio link:
 - o Corretto
 - o Non corretto
- Radio status, radio level:
 - o Da 0 a 10, 15 quando non installato
- Radio level, min, max:
 - o min: rilevato valore minimo
 - o max: rilevato valore massimo
- Power, batteries:
 - o Corretto
 - o Non corretto
- Tamper:
 - o Corretto
 - o Non corretto

Versione mobile

La versione mobile di Total Connect 2.0E consente di accedere alle principali funzioni disponibili per l'uso con la versione PC. È specificamente progettata per schermi di ridotte dimensioni (smartphone). Tuttavia alcune funzioni non offrono le stesse possibilità della versione per non sovraccaricare lo schermo del dispositivo. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore.

-Nederlands-

Total Connect 2.0E

Koppeling naar Installatie- en Gebruikershandleidingen voor Le Sucre & Domonial	2
Minimale vereisten	2
Aanmeldpagina	2
Startpagina	4
Bovenste pictogrammen	5
Beveiliging	6
Live Events	8
Video Room (optie)	9
Apparaatbeheer1	0
Huisautomatisering: Smart Plug (Alleen voor Domonial)1	1
Huisautomatisering: Temperatuurfunctionaliteit1	3
Vaststellen van de gezondheid en werking van het systeem (alleen voor Le Sucre)1	4
Mobiele versie1	9

800-19459-B 03/2015

Koppeling naar Installatie- en Gebruikershandleidingen voor Le Sucre & Domonial

Om uw beveiligingspaneel juist te installeren, kunt u een handleiding downloaden via onderstaande koppelingen:

Voor Le Sucre

"Snelle installatiehandleiding Le Sucre" : SnelleInstallatiehandleiding

"Volledige gebruikers- en installatiehandleiding Le Sucre": LeSucreVolledigeHandleiding

Voor Domonial

"Handleiding Instellingen Domonial voor activering Total Connect 2.0E": <u>DomonialInstellingenVoorTC20E</u>

Minimale vereisten

De Total Connect 2.0E webserver werkt met alle populaire webbrowsers en besturingssystemen. U hoeft geen software van een externe partij te downloaden.

Om te zorgen voor een naadloze ervaring, moet u de vereisten aan de webbrowser op de aanmeldpagina controleren.

Aanmeldpagina

De aanmeldpagina is de eerste pagina die wordt weergegeven. Vanaf deze pagina kunt u uw account activeren, aanmelden bij de webserver, een verloren gebruikersnaam of wachtwoord aanvragen en uw taal selecteren.
Total Connect 2.0E	**
Sign in	New User
Lenter your Username	1100
Enter your password ?	(+)
Forgot usemame or password?	
Remember Me	Sec. of
Connect	Create User

Aanmelden

Als uw account geactiveerd is (zie de installatiehandleidingen), kunt u zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord om de Total Connect 2.0E webserver te gebruiken en uw paneel op afstand via het internet te bedienen.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten bent, kunt u deze aanvragen door de verplichte velden in het pop-upvenster in te vullen.

For	got username	Reset password		
	* 💌 E	mail		
		Submit	Cancel	
* Mano	latory Fields			

Taalkeuze (optie)

Afhankelijk van uw leverancier kan het zijn dat u de taal van uw Total Connect 2.0E webserver kunt wijzigen. Als deze functie beschikbaar is, wordt de gekozen taal in het geheugen geplaatst.

Startpagina

De startpagina wordt weergegeven nadat u zich hebt aangemeld.

De startpagina is verdeeld in verschillende secties. Rechts op de pagina vindt u de Beveiligingsfuncties voor het vergrendelen en ontgrendelen van uw systeem.

Er zijn drie modules in deze versie van Total Connect 2.0E die vanaf de bovenkant van de pagina te openen zijn. In de eerste module "Live Events" worden alle gebeurtenissen verzameld die op uw locatie of in uw systeem hebben plaatsgevonden. De tweede module "Video room" is speciaal voor de videofunctionaliteit van het systeem. De derde module "Huisautomatisering" is speciaal voor de smart plug.

tc Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🌣 🖵 🖬 🎓 🥑 😃
Live Events Video Room Home Automation	Modules
AII	Panel status ?
Date from jj/mm/aaaa ♥ 📺 Time from To jj/mm/aaaa ♥ 🕋 To	Submit Modify panel status
There are 20 results 💋 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex □ 2014-02-07 ◎ 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 ○ 13:12:31	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	
Local arming total □ 2014-02-07 ◎ 13:12:16	
Remote arming total sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:11	Beveilgingssectie

Bovenste pictogrammen

Rechts bovenin het scherm staan vier pictogrammen.



Total Connect 2.0E		Welcome Tristan Poinsard	₽•■* 😭 🤨 🙂
Live Events Video Room Home Automation) Diagnosis		
All ▼ Date from jj/mm/aaaa 💽 ▼ 😭	Time from:	≈	Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa </mark>	To <mark>-:</mark>	C Submit	Modify panel status
Webserver Login 2014-02-17 0 1325:00			Disarm Partial Arm

₽

Hiermee kunt u het configuratiemenu van het systeem openen. In Le Sucre kunt u nieuwe randapparatuur toevoegen of onderdrukken en de contactpersonen instellen die de alarmmeldingen ontvangen.

₽∙∎∙徻

Hier wordt de verbindingsstatus met uw paneel weergegeven. Als dit groen is, is de verbinding gemaakt



Zo kunt u de sectie Help openen



Hier kunt u zich afmelden

Beveiliging

Klik op de gewenste status. Als de status op het paneel gewijzigd is, wordt u hiervan op het scherm op de hoogte gehouden.

Afhankelijk van de leverancier kan het zijn dat u gevraagd wordt een ontgrendelingscode in te voeren als u op de ontgrendelingsknop drukt. Dit is voor extra veiligheid.

Klik op "Paneelstatus?" voor de status van het paneel.



Voorbeeld 1: Totaal vergrendelen van het paneel

- 1. Meld u bij de webserver aan door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen
- 2. Op het tabblad Beveiliging: klik met de muis op de knop "Totaal vergrendelen"
- Als het paneel vergrendeld is, wordt dit door een systeemstatuspictogram links op het scherm bevestigd. Dit veranderd gedurende een paar seconden in "Totaal vergrendeld"

Voorbeeld 2: De status controleren en het paneel ontgrendelen

- 1. Meld u bij de webserver aan door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen
- 2. Op het tabblad Beveiliging: klik met de muis op de knop "Paneelstatus". De status "totaal vergrendeld" wordt een paar seconden weergegeven
- 3. Klik nu met de muis op de knop "Ontgrendelen".
- 4. Als het paneel ontgrendeld is, wordt dit bevestigddoor een systeemstatuspictogram links in het scherm, dat een paar seconden "ontgrendeld" weergeeft

Live Events

Op de pagina Live Events ziet u de verschillende gebeurtenissen die op uw paneel zijn voorgevallen. Ze zijn ingedeeld op datum. De verschillende soorten gebeurtenissen zijn:

- **Aanmelden bij webserver**: dit geeft aan dat iemand zich heeft aangemeld op de webserver.
- *Afmelden van webserver:* dit geeft aan dat iemand zich heeft afgmeld bij de webserver.
- **Extern**: dit geeft aan dat er extern een actie is uitgevoerd via de webserver (vanaf een computer of een mobiel apparaat).
- *Videoclip*: dit geeft aan dat er een video gemaakt is door een van uw sensoren en dat deze beschikbaar is.
- Lokaal: dit geeft aan dat er lokaal een actie is uitgevoerd op het toetsenblok van het paneel.
- Intrusie: dit geeft aan dat er een intrusie heeft plaatsgevonden op uw locatie.
- **Techniek**: dit geeft aan dat er een randapparaat dat geregistreerd is als "techniek" ingeschakeld is.
- Levensbedreigend: dit geeft aan dat een "Levensveiligheidsapparaat" is ingeschakeld (rookdetector of koolmonoxidedetector)
- **Batterij apparatuur**: dit geeft aan dat de batterij in een van de apparaten in het systeem bijna leeg is.
- Voeding: dit geeft aan dat de stroomtoevoer verloren is gegaan.
- **SOS**: dit geeft aan dat er een persoonlijk alarm is afgegaan.
- Knoeien: dit geeft aan dat uw paneel of apparatuur geopend of verplaatst zijn.
- Paneelbatterij: dit duidt op een batterijfout op uw paneel
- **Smart Plug**: dit duidt op een gebeurtenis die gekoppeld is aan een smart plug die op uw systeem geïnstalleerd is (aan/uit/supervisie)

Live Events	Video Room	」」)) Home Automation			
All		•	_ Filterfunctie		×
Date fro	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>	• 0 • 0	Submit
There are 20) results	Refresh		Zoekfu	nctie

U kunt uw gebeurtenissen op datum of type filteren.

Video Room (optie)

Afhankelijk van uw systeemconfiguratie en type detectors, kan het zijn dat deze functie niet beschikbaar is.

Op de pagina Video Room kan de gebruiker video's of snapshots bekijken. Een snapshot is een overzicht van een aantal afbeeldingen die op de website afgespeeld kunnen worden als een korte videoclip.

Er bestaat twee soorten snapshots:

- **Gebeurtenisvideo** wordt genomen nadat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van uw installatie en configuratie kan dit een snapshot zijn die genomen is na een intrusie of nadat een roommelder is afgegaan.
- **Comfortvideo** wordt op aanvraag gemaakt. Deze snapshots worden extern ingeschakeld door uzelf vanaf de website van Total Connect 2.0E. U kunt bijvoorbeeld een camera inschakelen om uw huis van binnen te bekijken als u op vakantie bent.



Let op: Als er voor een bepaalde gebeurtenis een snapshot bestaat, wordt deze gemarkeerd in de sectie Live Events. Door op de koppeling Gebeurtenis te klikken, wordt het snapshot automatisch weergegeven

Apparaatbeheer

Door te klikken op bovenin de pagina, krijgt u toegang tot het apparaatbeheermenu. U kunt een geregistreerd randapparaat verwijderen of een nieuw randapparaat toevoegen (op dezelfde wijze als tijdens de initiële installatie).

U kunt ook het label wijzigen dat u aan uw randapparatuur hebt gegeven.

Ten slotte kunt u met de optie "Nachtmodus" instellen welke randapparaten actief zijn als het systeem is ingesteld op "Gedeeltelijk ingesteld" en "Volledig ingesteld". Als dit uitgevinkt is, is het randapparaat alleen actief in de modus "Volledig ingesteld"

Sensor	s and peripherals	Keyfobs and badges			Charakken van de
		You can now power on your Register your k	sensors for regi eypad first!	stration.	randannaraat
i arci	• keypad	Entrance	•		×
	door contact	Entrance	• 🖉 NI	ight Mode	×

Huisautomatisering: Smart Plug (Alleen voor Domonial)

Op de pagina Huisautomatisering kan de gebruiker één of meer aangesloten smart plugs regelen.

Extern AAN- en UITschakelen

U kunt een smart plug via Total Connect 2.0E aan- of uitschakelen. Klik op de knop aan/uit, dan verandert de smart plug van status. Als de status gewijzigd is, wordt dit op de knop weergegeven.

Scenario's gebruiken

Het is mogelijk een scenario in te stellen voor iedere smart plug. Er kunnen meerdere scenario's ingesteld worden voor één smart plug. Klik op het pijltje als hieronder te zien is en stel vervolgens uw scenario's in.

Voorbeeld 1: "Ik wil een licht aandoen als ik thuiskom en mijn alarmsysteem uitschakelen".

→ Selecteer de smart plug die aangesloten is op de verlichting en pas het scenario toe "Schakel de smart plug in wanneer het systeem ontgrendeld wordt"

Voorbeeld 2: "Ik wil mijn slaapkamerverlichting aandoen als er een brandmelding is".

Selecteer de smart plug die is aangesloten op de verlichting en pas het scenario toe "Schakel de smart plug in wanneer er een levensbedreigingsmelding is"

NB: Er kunnen maximaal 6 Smart Plugs tegelijkertijd aangesloten zijn.



Energieverbruik

Voor iedere Smart Plug wordt het energieverbruik van het aangesloten apparaat in real time in watts (W) weergegeven.

Live Events	Video Room	Home Automation) Diagnosis	Het tabblad scenario-instelling weekneven
Managing	your Smart	Plugs	Scherm	Refresh
	Smart F	Plug 3	voedingsverb	ruik W
OFF	Smart F	^p lug 4		w 👻
Choose y Warning! Some	OUT SCENARIO	OS compatible and will b	e disabled automatic	Save
Swite	ch on when syst	em is armed		Switch on when system is disarmed
Swite	ch off when syst	em is armed		Switch off when system is disarmed
Swite	ch on when ther	e is an alarm		Switch on when there is a life safety alarm
	SmartP	'lug 5		w

Smart Plug-planner

Met de Smart Plug-planner kunt u de werking van een geregistreerde smart plug gedurende de week inplannen.

Een handeling inplannen:

- Klik op de agenda op de dag waarop u wilt dt de handeling plaatsvindt. Er wordt een veld geopend.
- Stel de tijd in en kies de smart plug uit de vervolgkeuzelijst.
- Kies de status (aan of uit).
- Klik op "Inschakelen".
- Klik op Toevoegen

In het volgende voorbeeld wordt de smart plug met de naam "Keukenverlichting" iedere woensdag om 14.30 uur uitgeschakeld, en om 16.15 uur ingeschakeld.

Let op: als u het veld "Inschakelen" niet aanvinkt, dan wordt de gebeurtenis geregistreerd, maar wordt de handeling niet uitgevoerd.

::00		
:00	Edit - Wednesday	
Kitchen Lamp	14:30	•
:00	Kitchen Lamp	•
	Set status	OFF
:00 Kitchen Lamp	Enable	
		Add Cancel
:00		

Dive Events	Video Roo	m Ho Auton	り) me Te nation Te	internature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							*
12:00							
13:00							
14:00	rchen Lamn						-
15:00							
16:00	tchen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							_

Huisautomatisering: Temperatuurfunctionaliteit

Live-temperatuur

Voor systemen die zijn uitgerust met bewegingsdectectors, wordt de temperatuur in de kamer weergegeven op het gebruikersinterface van de webserver.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
• N	CSH 1				23 °C
C C	00e				24 °C
c	olette				25 °C
IF IF	R800M				24 °C

Temperatuurgeschiedenis (alleen voor Le Sucre)

Op Le Sucre wordt, naast de huidige temperatuur, ook de geschiedenis van opgenomen temperaturen weergegeven.



Vaststellen van de gezondheid en werking van het systeem (alleen voor Le Sucre)

In de sectie Diagnose wordt alle informatie over de gezondheid van uw systeem verzameld, zoals het batterijniveau van uw detectors, het GSM-radioniveau, enz.

U kunt vier soorten informatie aflezen:

Locatie: Een eerste reeks algemene details over het geïnstalleerde systeem (zie onderstaande instellingen)

SIM-kaart: Details over de SIM-kaart (zie onderstaande instellingen)

Le Sucre: Details over het centrale paneel (zie onderstaande instellingen)

Detector: Details over alle geïnstalleerde apparaten (zieonderstaande instellingen)

Om te verbinden met Le Sucre, drukt u op "Start" op de diagnosepagina. Om de verbinding met het paneel te verbreken, drukt u op "Stop". Als de server al verbinding heeft met het paneel, hoeft u niet op "Start" te drukken omdat de verbinding al gemaakt is.

Locatie

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ 🖵 🖬 🎓 😲 🙂
Live Events Video Room Diagnosis		\sim
Park 1 Code: 98141503		
	Stop 🔶 🕨	Panel status?
Site		
Site Operational Status Sit	te is operational	
Cyclic Result		Disarm Partial Arm
Cyclic Date 20	14-09-02 01:14:55	
Partial Zone Arming Status Dia	sarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	sarmed	

- Operationele status locatie:
 - Nog te installeren (installatie nog niet afgerond)
 - o Operationele status (locatie is operationeel)
 - o Gedegradeerde status (locatie is gedeeltelijk operationeel)
 - Foutieve status (locatie is niet operationeel)
 - \circ Onbekend
- Cyclische test:
 - o ok
 - o niet ok
- Cyclische datum:
 - o Laatste datum van cyclische datum
- Vergrendelingsstatus Gedeeltelijke zone:



- o vergrendeld
- o ontgrendeld
- Vergrendelingsstatus totale zone:
 - o vergrendeld
 - o ontgrendeld

SIM-kaart

total Connect 2.0E		Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈•■• ≙ ? ∪
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			[?]
Sim Card			Panel status?
			Modify panel status
SI	N SIM		
Phone Numbe	er 0682485249		
Operato	or Orange m2m •		
Operational statu	S SIM card operational		Total Arm
		Modify Repair	

- Telefoonnummer:
 - o Telefoonnummer van de SIM-kaart
- Operationele status:
 - Nog te installeren (installatie nog niet afgerond)
 - Operationeel (SIM-kaart operationeel)
 - \circ onbekend

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard	\$ ⊊ ∎ 🎓 💡 ଓ
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park 1 Code 98141503		[2]
Le Sucre	Stop 🔶 🛃 🕨	C Panel status?
		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	Y34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 13	Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Type:
 - o Commerciële referentie
- Referentie:
 - o Technische referentie
- S/N:
 - o Serienummer
- Firmware:
 - o Firmware-versie
- Productiedatum:
 - o Datum van productie

- Operationele status:

- Nog te installeren (installatie nog niet afgerond)
- Operationele status (Le Sucre is operationeel)
- Gedegradeerde status (Le Sucre is gedeeltelijk operationeel)
- Foutieve status (Le Sucre is niet operationeel)
- o Onbekend
- Radiostatus, GSM-niveau:
 - o 0 tot 30
- Voeding, batterijen:



- o ok
- o niet ok
- Voeding, elektriciteit:
 - o ok
 - o niet ok

Detector

total Connect 2.0E	V	Velcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢
Live Events Video Room	© Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			
Door Contact			Panel status?
Туре	DO8EZ		Modify panel status
Reference	54Z0019EC		Disarm Partial Arm
S/N	027005A1153		
Label	Entrance door contact		Total Arm
Manufacture date	8/1/11		
Operational status	The detector is operational		
Radio status			
Radio link			
Radio level			
Power Batteries			
		Delete	

- Type:
 - o Commerciële referentie
- Referentie:
 - o Technische referentie
- S/N:
 - \circ Serienummer
- Label:
 - o Label gegeven tijdens installatie

- Firmware:
 - o Firmware-versie
- Productiedatum:
 - o Datum van productie
- Operationele status:
 - o Nog te installeren (installatie nog niet afgerond)
 - o Operationele status (de detector is operationeel)
 - o Gedegradeerde status (de detector is gedeeltelijk operationeel)
 - o Foutieve status (de detector is niet operationeel)
 - o Onbekend
- Radiostatus, radiolink:
 - o Ok
 - o Niet ok
- Radiostatus, radioniveau:
 - o 0 tot 10, 15 wanneer niet geïnstalleerd
- Radioniveau, min., max.:
 - o min.: min. gedetecteerde waarde
 - o max.: max. gedetecteerde waarde
- Voeding, batterijen:
 - o Ok
 - o Niet ok
 - Knoeien:
 - o Ok
 - o Niet ok

Mobiele versie

Met de mobiele versie van Total Connect 2.0E kunt u de belangrijkste functies openen die u ook met de computerversie kunt gebruiken. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor kleine schermen op een smartphone. Sommige functies bieden echter minder mogelijkheden als de computerversie, zodat het scherm van het apparaat niet te vol staat. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

-Danske-

Total Connect 2.0E

Link til installationsprogram og brugermanualer til Le Sucre & Domonial	2
Minimumskrav	2
Login-side	2
Startside	4
Øverste ikoner	6
Sikkerhed	7
Live events	8
Video Room (ekstra)	9
Administration af ekstraudstyr1	0
Home Automation: Smart Plug (gælder kun Domonial)1	1
Home Automation: Temperaturfunktion1	3
Fejlfinding på systems tilstand og betjening (gælder kun Le Sucre)1	4
Mobilversion1	9

800-19459-B 03/2015

Link til installationsprogram og brugermanualer til Le Sucre & Domonial

Så du kan installere sikkerhedspanelet korrekt, kan du hente vejledninger ned ved at klikke på følgende links:

For Le Sucre

"Le Sucre hurtiginstallationsvejledning" : QuickInstallationGuide

"Le Sucre - komplet bruger- og installationsvejledning": LeSucreCompleteGuide

For Domonial

"Domonial-indstillinger til Total Connect 2.0E og aktiveringsvejledning": DomonialSettingsForTC20E

Minimumskrav

Total Connect 2.0E-webserver fungerer sammen med alle populære internetbrowsere og styresystemer. Du behøver ikke downloade ekstern software.

For at sikre en god oplevelse skal du kontrollere browserkravene på login-siden.

Login-side

Login-siden er den første side, der vises. Via denne side kan du aktivere din konto, logge på webserveren, bede om glemt brugernavn eller adgangskode og vælge sprog.

CTotal Connect 2.0E	*
Sign in	New User Log
L Enter your Username	1000
Enter your password	(+)
Forgot username or password?	
Remember Me	
Connect	Create User

Log på

Når din konto er aktiveret (se installationsvejledningen), kan du logge på med dit brugernavn og din adgangskode, tilgå Total Connect 2.0E- webserveren og betjene panelet via internettet.

Glemt brugernavn og adgangskode

Hvis du har glemt dit brugernavn og din adgangskode, kan du bede om disse ved at udfylde de krævede oplysninger i pop op-vinduet.

Forg	ot username	Reset passwore	1	
	* 🖾 E	mail		
		Submit	Cancel	
* Manda	itory Fields			

Sprogvalg (ekstra)

Afhængigt af din leverandør kan du have mulighed for at skifte sprog i din Total Connect 2.0E-webserver. Hvis funktionen er tilgængelig, gemmes det valgte sprog i hukommelsen.

Startside

Startsiden vises, når du er logget på.

Startsiden inddeles i forskellige områder. På højre side findes sikkerhedsfunktioner til at aktivere og deaktivere dit system.

Der er vælges mellem moduler i denne version af Total Connect 2.0E øverst på siden. Det første modul "Live events" samler alle hændelser i dine bygninger eller på dit system Det andet modul "Video room" er til systemets videofunktioner. Det tredje modul "Home automation" er til smart plug-betjening.

Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard	- C U
Live Events Video Room Home Automation	Moduler	
All	×	11
Date from jj/mm/aaaa 💽 🔻 🛗 Time from		Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa </mark>	Submit Mo	dify panel status
		iserre Pertiel Arm
There are 20 results 💋 Refresh		
Local disarming annex 2014-02-07 © 13:12:35		tal Arm. Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07		
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13.12.26		
Local arming total □ 2014-02-07 ◎ 13:12:16		1
Remote arming total sent ■ 2014-02-07 ○ 13:12:11	S	kkerhed

Øverste ikoner

I øverste, højre hjørne på skærmen er der fire ikoner.

?
tus
ì

\$

Dette ikon giver dig adgang til systemets konfigureringsmenu. Med Le Sucre kan du tilføje nyt eller deaktivere ekstraudstyr og indstille de kontakter som skal modtage alarmmeddelelser.



Dette ikon viser om panelet er tilsluttet eller ej. Når det er grønt, er tilslutningen

aktiveret



Dette giver dig adgang til Hjælp



Med dette kan du logge ud



Sikkerhed

Klik på den ønskede tilstand. Når panelet har skiftet tilstand, får du besked på skærmen.

Afhængigt af leverandøren kan du blive bedt om at indtaste en deaktiveringskode når du klikker på knappen. Dette bruges til at give øget sikkerhed.

Klik på "Panel status?" for at se status på panelet.



Eksempel 1: Fuld aktivering af panelet

- 1. Log på webserveren med brugernavn og adgangskode
- 2. I sikkerhedsfanen klikker du på "Total Arm" (Fuld armering)
- 3. Når panelet er aktiveret, bekræftes det med systemets statusikon i venstre side af skærmen som skifter i nogle sekunder til "Total Armed" (Helt armeret)

Eksempel2: Kontrol af status og deaktivering af panelet

- 1. Log på webserveren med brugernavn og adgangskode
- 2. I sikkerhedsfanen klikker du på "Panel Status". "total armed" (helt armeret) vises i nogle sekunder
- 3. Brug musen til at klikke på "Disarm" (Deaktiver).

4. Når panelet er deaktiveret bekræftes det af systemets statusikon til venstre på skærmen. Ikonet skifter i nogle sekunder til "Disarmed" (Deaktiveret)

Live events

Siden med live events (direkte hændelser) viser forskellige ting på panelet. Hændelserne vises efter dato. De forskellige hændelser er:

- Webserver login: viser at nogen har logget på webserveren.
- Webserver logout: viser at nogen har logget af webserveren.
- *Remote:* viser at der er udført en fjernstyret handling via webserveren (enten fra en PC eller mobilenhed).
- Video clip: viser at der er optaget en video af en af sensorerne, og at den er tilgængelig.
- Local: viser at der er foretaget en handling lokalt på panelets tastatur.
- Intrusion: viser at nogen er trængt ind i dine lokaler.
- **Technic**: viser at ekstraudstyr, der er registreret som "technic" (teknik) er blevet startet.
- *Life Safety*: viser at "Life safety" (sikkerhedsalarm) udstyr (røgalarm eller kuliltealarm) er gået i gang
- *Equipment battery*: viser et lavt batterispændingsniveau på en af systemets udstyrsdele.
- Mains: viser at strømtilførslen er gået tabt.
- **SOS**: viser at en personalarm er gået i gang.
- *Tamper*: viser at panelet eller udstyr er blevet åbnet eller flyttet omkring.
- Panel battery: viser at der er opstået en batterifejl på panelet
- **Smart Plug**: viser en hændelse forbundet til et smartstik der er installeret på systemet (til/fra/overvågning)

Du kan sortere og se hændelser efter dato eller type.

Live Events	Video Room	」」)) Home Automation			
All		•	Filterfunktion		×
Date fro	om jj/mm/aaaa To ji/mm/aaaa		Time from <mark>:</mark>		Submit
There are 20) results [Refresh		Søgefu	inktion .

Video Room (ekstra)

Afhængig af systemets konfiguration samt typen af installerede detektorer er denne funktion muligvis ikke tilgængelig for dig.

Video Room-siden giver brugeren mulighed for at se videoer eller snapshots. Et snapshot består af flere billeder taget hurtigt efter hinanden, og de kan afspilles på websiden lige som en lille video.

Der er to typer snapshots:

- **Event Videos** optages efter at en hændelse er indtrådt. Afhængigt af din installation og konfiguration kan det være et øjebliksbillede efter et indbrud eller aktivering af en røgalarm.
- **Comfort Videos** optages efter anmodning. Du tager selv disse snapshots med fjernstyring fra Total Connect 2.0E websiden. Du kan f.eks. igangsætte et kamera til at overvåge dit hjem indendørs, mens du er på ferie.



NB: Når der findes et snapshot af en given hændelse, vil det være fremhævet i afsnittet, Live Events. Når du klikker på hændelses-linket, vises det snapshot automatisk

Administration af ekstraudstyr

Hvis du klikker på everst på siden, får du adgang til menuen for administration af ekstraudstyr. Du vil kunne fjerne registreret ekstraudstyr eller tilføje nyt ekstraudstyr (lige som ved første installation).

Du kan også ændre betegnelsen som du har givet ekstraudstyret.

Endelig vil "Night mode" (Nattilstand) give dig mulighed for at indstille hvilket ekstraudstyr, der skal være aktivt, når systemet indstilles i tilstanden "Partial set" (Delvis indstilling) og

"Total set" (Hel indstilling). Når ekstraudstyr ikke er afkrydset, er det kun aktivt i tilstanden "Total set" (Hel indstilling)

Sensor	s and peripherals	Keyfobs and badges			Suspendering a
	ŝ	You can now power on you Register your	r sensors f keypad firs	or registration. stl	ekstraudstvr
94901.	* keypad	Entrance	•		×
	door contact	Entrance	•	Sight Mode	×

Home Automation: Smart Plug (gælder kun Domonial)

Home Automation-siden giver brugeren mulighed for at styre en eller flere tilsluttede smartstik.

Sluk og tænd med fjernstyring

Klik på tænd/sluk, og smartstikket vil hurtigt skifte tilstand. Når tilstanden skiftes, vises det på knappen.

Brug af scenarier

Det er muligt at vælge et scenarie til hvert smartstik. Der kan vælges flere scenarier til samme smartstik. Bare klik på den lille pil som vist nedenfor, og vælg dine scenarier.

Eksempel 1: "Jeg vil tænde en lampe når jeg kommer hjem og deaktiverer alarmsystemet".

→ Vælg det smartstik der er tilsluttet lampen, og vælg scenariet "Switch on when system is disarmed" (Tænd smartstikket når systemet deaktiveres)

Eksempel 2: "Jeg ønsker at tænde lyset i soveværelset hvis brandalarmen går i gang".

Vælg smartstikket der er forbundet til lampen, og vælg scenariet "Switch on when there is a life safety alarm" (Tænd når en sikkerhedsalarm går i gang)

NB: Op til 6 Smart Plugs kan tilsluttes på samme tid.

Elforbrug

Elforbruget er angivet i Watt (W) i realtid for hver enkelt smartstik.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j) Diagnosis		Vis scenarieindstillingsf
Managing	your Smart	Plugs	Strømforsynii	ng - display	Refresh
	Smart F	Plug 3			→ [₩]
OFF	Smart F	Plug 4			w 🗸
Choose y	our scenari	OS			Save
Warning! Some	combinations are in	compatible and will b	e disabled automatic	ally.	
Switc	h on when syst	em is armed		Switch on when system is	s disarmed
Switc	h off when syst	tem is armed		Switch off when system is	s disarmed
Switc	h on when ther	e is an alarm		Switch on when there is a	a life safety alarm
97 	SmartP	'lug 5			w - ~

Tidsplan for smartstik

Tidsplanen for smartstik gør det muligt at planlægge alle registrerede smartstiks funktioner i løbet af ugen.

Planlægning af en handling:

- Klik på kalenderen for den dag du ønsker, at handlingen udføres. Der vises et redigeringsfelt.
- Indstil tiden, og vælg smartstikket i rullelisten.
- Vælg status (til eller fra).
- Klik på "Enable" (Aktiver)
- Klik på Add (Tilføj)

I følgende eksempel vil smartstikket kaldet "Kitchen lamp" (Køkkenlampe) starte kl. 14.30 og stoppe kl. 16.15 hver onsdag.

NB: Hvis du ikke sætter et flueben ved "Enable", registreres handlingen, men den udføres ikke.

3:00								_
4:00	itchen Lamp		14:30	Edit - 1 14:	Wednesda	У	۲	
5:00				Kite Set	chen Lamp status	0	T.	
5:00	itchen Lamp			€ E	Enable	Ad	ld Cancel	
7:00								
)> Live Eve	ints Video Ro	pom Autor	」)) ome Terr nation Terr	perature	Scheduler			
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
12:00)							
13:00)							
14:00) Kitchen Lamp	1						
15:00)							-
16:00	Kitchen Lamp							
17:00								
18:00								
19:00)							
20:00								

Home Automation: Temperaturfunktion

Aktuel temperatur

21:00

For systemer udstyret med detektorer vises lokalets aktuelle temperatur på webserveresn brugergrænseflade.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
• N	CSH 1				23 °C
C C	00e				24 °C
c	olette				25 °C
IF.	800M				24 °C

Temperaturhistorik (gælder kun Le Sucre)

Med Le sucre kan du udover den faktiske temperatur få vist historikken over registrerede temperaturer.



Fejlfinding på systems tilstand og betjening (gælder kun Le Sucre)

I fejlfindingsdelen samles al information om systemets tilstand såsom spændingsniveauet på batterierne i detektorerne, GSM-radioniveauet osv.

Der er fire slags information:

Site: Et indledende sæt generelle oplysninger om det installerede system (se parametrene nedenfor)

SIM-kort: Detaljer om SIM-kort (se parametre nedenfor)

Le Sucre: Detaljer om centralt panel (se parametre nedenfor)

Detector: Detaljer om installerede enheder (se parametre nedenfor)

Tilslut Le Sucre med et tryk på "Start" på fejlfindingssiden. Afslut tilslutning til panelet med et tryk på "Stop". Når serveren allerede er tilsluttet panelet, behøver du muligvis ikke at trykke på "Start" idet tilslutningem allerede er foretaget.

Site

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊊·■^ () U
Live Events Video Room Diagnosis		~
Park: 1 Code: 98141503		[]
	Stop 🔶 💌	Panel status?
Site		
Site Operational Status	ite is operational	Modity panel status
Cyclic Result	k	
Cyclic Date 2	014-09-02 01 14 55	Disarm Partial Arm
Partial Zone Arming Status	isarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	isarmed	

- Site Operational Status (Betjeningsstatus):
 - o Skal installeres (Installation not finalized (Installationen er ikke afsluttet))
 - o Driftsstatus (Site is operational (Site brugsklar))
 - Forringet status (Site is partly operational (Site delvist brugsklar))
 - o Fejlstatus (Site is not operational (Site ikke brugsklar))
 - o Ukendt
- Cyclic test (Cyklisk test):
 - o Ok
 - o Not ok (Ikke ok)
- Cyclic date (Cyklisk dato):
 - o seneste dato for cyklisk dato
- Partial Zone Arming Status (Aktiveringsstatus for delvis zone):

- Armed (Aktiveret)
- o Disarmed (Deaktiveret)
- Total zone arming status (Aktiveringsstatus for hele zonen):
 - Armed (Aktiveret)
 - o Disarmed (Deaktiveret)

SIM-kort

total Connect	2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	
Live Events Video Roo	m Diagnosis		
Park: 1 Code: 9814	1503		
Sim Card			Panel status?
	S/N SIM		Modify panel status
Phone N	umber 0682485249		
Op	erator Orange m2	n 🔻	Disarm Parijai Arm
Operational	status SIM card op	erational	Total Arm
		Modify Repair	

- Phone number (Telefonnummer):
 - SIM-korts telefonnummer
- Operational status (Driftsstatus):
 - o Skal installeres (Installation not finalized (Installationen er ikke afsluttet))
 - o I drift (SIM card operational (SIM-kort brugsklar))
 - o **ukendt**

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard	¢ ⊋·■♠ ? U
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park 1 Code: 98141503		[2]
Le Sucre	Stop 🔮 🛃 🕨	Panel status?
		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	Modily parter status
Reference	54Z3003BJ	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	Y34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status		
GSM Level 1	Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Type:
 - o Kommerciel reference
- Reference:
 - o Teknisk reference
- S/N:
 - o Serienummer
- Firmware:
 - o Firmware-version
- Manufacture date (Produktionsdato):
 - o Produktionsdato
- Operational status (Driftsstatus):
 - o Skal installeres (Installation not finalized (Installationen er ikke afsluttet))
 - o Driftsstatus (Le Sucre is operational (Le Sucre er brugsklar))
 - Forringet status (Le Sucre is partly operational (Le Sucre er delvis brugsklar))
 - Fejlstatus (Le Sucre is not operational (Le Sucre er ikke brugsklar))
 - o Ukendt
- Radio status, GSM level (Radiostatus, GSM):
 - o 0 til 30
- Power, batteries (Strøm, batterier):

- o ok
- Not ok (Ikke ok)
- Power, Mains Power (Strøm, netstrøm):
 - o Ok
 - Not ok (Ikke ok)

Detektor

total Connect 2.0E		Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈·•• * 0 ∪
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			1?
Door Contact			Panel status?
Туре	DO8EZ		Modify panel status
Reference	54Z0019EC		
S/N	027005A1153		Disarm Partial Arm
Label	Entrance door contact		
Manufacture date	8/1/11		
Operational status	The detector is operational		
Radio status			
Radio link Ok		Min 9	
Radio level 10		Max 10	
Power Batteries			
		Delete	

- Type:
 - o Kommerciel reference
- Reference:
 - o Teknisk reference
- S/N:
 - o Serienummer
- Label (Betegnelse):
 - o Betegnelse givet under installation

- Firmware:
 - o Firmware-version
- Manufacture date (Produktionsdato):
 - o Produktionsdato
- Operational status (Driftsstatus):
 - o Skal installeres (Installation not finalized (Installationen er ikke afsluttet))
 - o Driftsstatus (The detector is operational (detektoren er brugsklar))
 - Forringet status (The detector is partly operational (detektoren er delvis brugsklar))
 - o Fejlstatus (The detector is not operational (detektoren er ikke brugsklar))
 - o Ukendt
- Radio status, radio link (Radiostatus, radiolink):
 - o Ok
 - Not ok (Ikke ok)
- Radio status, radio level (Radiostatus, radioniveau):
 0 til 10, 15 hvis ikke installeret
- Radio level, min max (Radioniveau, min., maks.):
 - o min : min. værdi registreret
 - o max: maks. værdi registreret
- Power, batteries (Strøm, batterier):
 - o Ok
 - o Ikke ok
- Tamper (Pillet ved):
 - o Ok
 - o Ikke ok

Mobilversion

Mobilversionen af Total Connect 2.0E gør det muligt at tilgå de hovedfunktioner du kan bruge med PC-versionen. Den er specielt udformet til små skærme som dem på smartphones. Nogle funktioner vil imidlertid ikke byde på så mange muligheder som PC-versionen for at undgå at overbelaste enheden skærmbillede. Kontakt leverandøren for mere information.
-Deutsch-

Total Connect 2.0E

Link zum Le Sucre & Domonial Installationsprogramm und zu den Handbüchern	2
Minimale Anforderungen	2
Anmeldeseite	2
Startseite	4
Obere Symbole	5
Sicherheit	6
Live-Ereignisse	8
Videoraum (optional)	9
Gerätemanagement1	0
Hausautomatisierung: Smart Plug (nur Domonial)1	1
Hausautomatisierung: Temperatureinstellung1	3
Überprüfung des Systembetriebsstatus (nur Le Sucre)1	4
Mobilversion1	9

800-19459-B 03/2015



Link zum Le Sucre & Domonial Installationsprogramm und zu den Handbüchern

Um die Installation des Sicherheitsbedienfelds ordnungsgemäß durchzuführen, können die Handbücher durch Klicken auf die folgenden Links heruntergeladen werden:

Für Le Sucre

"Le Sucre Kurzinstallationsanleitung": QuickInstallationGuide

"Le Sucre Kompletthandbuch und Installationsanleitung": LeSucreCompleteGuide

Für Domonial

"Anleitung für die Domonial-Einstellungen zur Total Connect 2.0E Aktivierung" DomonialSettingsForTC20E

Minimale Anforderungen

Der Total Connect 2.0E Webserver unterstützt alle gängigen Webbrowser und Betriebssysteme. Der Download einer Fremdsoftware ist daher nicht erforderlich.

Überprüfen Sie die Anforderungen an den Webbrowser auf der Anmeldeseite, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Anmeldeseite

Die Anmeldeseite wird zu Beginn angezeigt. Von dieser Seite aus können Sie ihr Konto aktivieren, sich am Webserver anmelden, einen vergessenen Benutzernamen oder ein vergessenes Kennwort anfordern und die Sprache auswählen.

Connect 2.0E	萊
Sign in	New User
L Enter your Username	1777
Enter your password	
Forgol USemame or password?	
Remember Me	
Connect	Create User

Anmelden

Nach erfolgreicher Kontoaktivierung (siehe Installationsanleitung) können Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Kennwort am Total Connect 2.0E Webserver anmelden und das Bedienfeld über das Internet fernsteuern.

Benutzernamen oder Kennwort vergessen

Bei einem Verlust des Benutzernamens oder Kennworts füllen Sie bitte die erforderlichen Felder im dafür angezeigten Fenster aus.

Forg	ot usemame	Reset password			
	* 🖾 E	mail			
		Submit	Cancel	_	
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			

Sprachauswahl (Optional)

Je nach Anbieter besteht ggf. die Möglichkeit, die Sprache des Total Connect 2.0E Webservers einzustellen. Sollte diese Einstellungsmöglichkeit vorhanden sein, wird die Sprachauswahl gespeichert.

Startseite

Die Startseite wird nach der Anmeldung angezeigt.

Auf der rechten Seite befinden sich die Sicherheitsfunktionen, um das System scharf bzw. unscharf zu stellen.

In dieser Version von Total Connect 2.0E stehen drei Module, zu finden oben auf der Seite, zur Verfügung. Im ersten Modul "Live-Ereignisse" werden alle Ereignisse angezeigt, die auf Ihrem Besitz oder in Ihrem System stattgefunden haben. Das zweite Modul "Videoraum" ist für die Videofunktionen des Systems verantwortlich. Das dritte und letzte Modul "Hausautomatisierung" ist für den Smart-Plug-Betrieb verantwortlich.

C Total Connect 2.0E Welcome Tristan Poir	<u>isard</u> 🌣 모·태·🎓 ? 신
Live Events Video Room Home Automation Module	
All	× [1]
Date from <mark>jj/mm/aaaa 🕞 🔻 🛗 Time from: 🗧 🔇</mark>	2 Panel status ?
To <mark>ij/mm/aaaa 🗧 🖬 🛛 To 🖨 🔇 Su</mark>	Modify panel status
There are 20 results 💋 Refresh	
Local disarming annex ■ 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 © 13:12:31	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	
Local arming total □ 2014-02-07 ◎ 13:12:16	Î Î
Remote arming total sent □ 2014-02-07 © 13:12:11	Sicherheitsbereich

Obere Symbole

Im oberen rechten Bildschirm werden vier Symbole angezeigt.



tc Total	Connect 2.0	E			Welcome <u>Tri</u>	stan Poinsard	۵	₽∙∎∗襘	?	
Live Events	Video Room	ြင်း)) Home Automation) Diagnosis						1	
All						×		1.	1	
Date fro	om jj/mm/aaaa		Time from					2 Panel	status '	?
There are 20	To J/mm/aaaa		10]		Submit		Modify par	nel stat	tus m
	Vebserver Lc 2014-02-17 © 13:	ogin 25:00						Total Arm	Annex	

\$

Mithilfe dieser Symbole kann auf das Konfigurationsmenü des System zugegriffen werden. Bei Le Sucre können sowohl neue Peripheriegeräte hinzugefügt oder ausgeblendet, als auch die Kontaktpersonen festgelegt werden, die Alarmbenachrichtigungen erhalten sollen.

₽∎襘

Grün dargestellt



Anzeigen der Hilfe

心 Abmelden

Sicherheit

Klicken Sie auf den gewünschten Status. Sie werden benachrichtigt, sobald das Bedienfeld den Status geändert hat.

Je nach Anbieter muss unter Umständen ein Code zur Unscharfschaltung eingegeben werden, sobald Sie auf die Taste für die Unscharfschaltung klicken. Dieser Vorgang dient der erhöhten Sicherheit.

Klicken Sie auf "Bedienfeldstatus?", um den Status des Bedienfelds abzufragen.



Beispiel 1: Komplette Scharfschaltung des Bedienfelds

- 1. Melden Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Kennwort am Webserver an
- 2. Im Register Sicherheit: klicken Sie mit der Maus auf die Taste "Komplette Scharfschaltung"
- Die Scharfschaltung wird umgehend über das Systemstatus-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms bestätigt; für einige Sekunden wird "Komplette Scharfschaltung" angezeigt

Beispiel 2: Statusüberprüfung und Unscharfschaltung des Bedienfelds

- 1. Melden Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Kennwort am Webserver an
- 2. Im Register Sicherheit: klicken Sie mit der Maus auf die Taste "Bedienfeldstatus" und der Status "Komplette Scharfschaltung" wird für einige Sekunden angezeigt
- 3. Klicken Sie jetzt mit der Maus auf die Taste "Unscharfschaltung".
- 4. Die Unscharfschaltung wird umgehend über das Systemstatus-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms bestätigt; für einige Sekunden wird "Unscharfschaltung" angezeigt



Live-Ereignisse

Auf der Seite "Live-Ereignisse" werden alle Ereignisse angezeigt, die auf Ihrem Bedienfeld stattgefunden haben. Alle Ereignisse sind nach Datum sortiert. Folgende Ereignistypen sind vorhanden:

- Webserveranmeldung: zeigt an, dass sich jemand am Webserver angemeldet hat.
- Webserverabmeldung: zeigt an, dass sich jemand vom Webserver abgemeldet hat.
- **Remote**: zeigt an, dass ein Remotebefehl über den Webserver ausgeführt wurde (entweder von einem PC oder Mobilgerät aus).
- Videoclip: zeigt an, dass ein Video von einem der Sensoren aufgezeichnet wurde und vorliegt.
- Lokal: zeigt an, dass ein Befehl lokal über die Bedienfeldtastatur ausgeführt wurde.
- *Einbruch*: zeigt an, dass auf Ihrem Gelände ein Einbruch festgestellt wurde.
- **Technik**: zeigt an, dass ein als "Technik" registriertes Peripheriegerät ausgelöst wurde.
- **Personensicherheit**: zeigt an, dass ein als "Personensicherheit" registriertes Peripheriegerät ausgelöst wurde (Rauch- oder Kohlenmonoxiddetektor)
- **Geräteakku**: zeigt an, dass bei einem der Geräte ein niedriger Akkustand vorherrscht.
- *Hauptstromversorgung*: zeigt an, dass die Verbindung zur Hauptstromversorgung unterbrochen wurde.
- **SOS**: zeigt an, dass ein persönlicher Alarm abgesetzt wurde.
- **Unbefugter Zugriff**: zeigt an, dass auf ihr Bedienfeld oder ihre Ausrüstung zugegriffen oder diese bewegt wurde.
- Bedienfeldakku: zeigt an, dass ein Akkuproblem bei ihrem Bedienfeld vorliegt.
- **Smart Plug**: zeigt ein Ereignis an, das mit einem Smart Plug ihres Systems in Verbindung steht (ein/aus/Überwachung)

Live Events	Video Room	」)) Home Automation			
All		•	_ Filterfunktion		¥
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	€ ▼ @	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>		Submit
There are 2	0 results [2	, Refresh		Suchfu	nktion

Sie können die Ereignisse nach Datum oder Typ filtern und anzeigen.

Videoraum (optional)

Das Vorhandensein dieser Funktion ist von der Systemkonfiguration oder den installierten Detektortypen abhängig.

Auf der Seite "Videoraum" kann der Benutzer Videos oder Momentaufnahmen wiedergeben. Eine Momentaufnahme besteht aus mehreren Einzelbildern, die wie ein kleiner Videoclip auf der Webseite wiedergegeben werden kann.

Es gibt zwei Arten von Momentaufnahmen:

- **Ereignisvideos** werden aufgezeichnet, nachdem ein Ereignis aufgetreten ist. Je nach Art der Installation und Konfiguration wird eine solche Momentaufnahme normalerweise nach einer Einbruchsmeldung aufgezeichnet, oder sobald ein Rauchdetektor auslöst.
- **Comfort Videos** werden nach Bedarf aufgezeichnet. Diese Momentaufnahmen können von Ihnen ferngesteuert über die Total Connect 2.0E-Webseite aufgezeichnet werden. So können Sie beispielsweise ihre Wohnung mit einer Kamera überwachen während Sie im Urlaub sind.



Hinweis: Sollte für ein entsprechendes Ereignis eine Momentaufnahme vorliegen, wird diese im Abschnitt Live-Ereignisse angezeigt. Die Momentaufnahme wird automatisch wiedergegeben, sobald Sie auf das Ereignis klicken

Gerätemanagement



Klicken Sie auf das Symbol **Material** oben auf der Seite, um das Menü "Gerätemanagement" zu öffnen. Hier besteht die Möglichkeit, ein registriertes Peripheriegerät zu entfernen oder hinzuzufügen (vergleichbar mit der Erstinstallation).

Ebenso kann die Bezeichnung eines Peripheriegerätes geändert werden.

Mithilfe der Funktion "Nachtmodus" können Sie entsprechende Peripheriegeräte aktiv schalten, wenn sich das System in Modus "Teilweise" oder "Vollständig" befindet. Bei Nichtauswahl ist das entsprechende Peripheriegerät nur im Modus "Vollständig" aktiv.

			eines
	You can now power on your s Register your ke	ensors for registration. ypad first!	
keypad	Entrance		×
door contact	Entrance	▼ Vight Mode	×

Hausautomatisierung: Smart Plug (nur Domonial)

Auf der Seite "Hausautomatisierung" kann der Benutzer eine oder mehrere angeschlossene Smart Plugs steuern.

Ferngesteuertes EIN- und AUS-schalten

Ein entsprechender Smart Plug kann mithilfe von Total Connect 2.0E ein- oder ausgeschaltet werden. Klicken Sie hierzu nur auf die Ein-/Aus-Taste und der Smart Plug wird zeitnah seinen Status ändern. Die erfolgte Statusänderung wird über die Taste angezeigt.

Benutzerszenarien

Für jeden Smart Plug kann ein eigenes Szenario verwendet werden. Auch mehrere Szenarien sind für nur einen Smart Plug möglich. Klicken Sie hierzu auf den kleinen Pfeil, wie unten abgebildet, und stellen Sie die Szenarien ein.

Beispiel 1: "Sobald ich nach Hause komme, möchte ich dass das Licht ein- und das Alarmsystem unscharf geschaltet wird".

→ Wählen Sie den Smart Plug aus, der mit der Lichtquelle verbunden ist und wenden das Szenario "Smart Plug einschalten, sobald System unscharf" an.

Beispiel 2: "Ich möchte, dass das Schlafzimmerlicht eingeschaltet wird, wenn der Feueralarm auslöst".

Wählen Sie den Smart Plug aus, der mit der Lichtquelle verbunden ist und wenden das Szenario "Smart Plug einschalten, sobald Personenalarm ausgelöst" an.

HINWEIS: Es können bis zu 6 Smart Plugs gleichzeitig miteinander verbunden werden.



Stromverbrauch

Der Stromverbrauch eines jeden angeschlossenen Smart Plugs wird in Echtzeit in Watt (W) angegeben.

Live Events	Video Room	Home Automation) Diagnosis	Szenarioeinstellung en anzeigen
Managing	your Smart	Plugs	Stromverbrau	Chsanzeig
	Smart F	Plug 3		<u>w</u>
OFF	Smart F	Plug 4		w 👻
Choose y Warning! Some	COUT SCENARIO	DS compatible and will b	e disabled automatica	Save
Swite	h on when syst	em is armed		Switch on when system is disarmed
Switc	h off when syst	em is armed		Switch off when system is disarmed
Swite	h on when ther	e is <mark>an ala</mark> rm		Switch on when there is a life safety alarm
	SmartP	lug 5		w

Smart Plug-Zeitplanung

Mithilfe der Smart Plug-Zeitplanung kann der Einsatz eines jeden registrierten Smart Plugs unter der Woche geplant werden.

So planen Sie den Einsatz:

- Klicken Sie auf einen Kalendertag, an dem ein Einsatz geplant werden soll. Ein Bearbeitungsfeld wird geöffnet.
- Stellen Sie die Uhrzeit ein und wählen den Smart Plug aus der Auswahlliste aus.
- Wählen Sie den Status aus (EIN oder AUS).
- Wählen Sie das Feld "Aktiv" aus
- Klicken Sie auf Hinzufügen

Im folgenden Beispiel wird der Smart Plug "Küchenlampe" an jedem Mittwoch um 14:30 ausgeschaltet und um 16:15 wieder eingeschaltet.

Hinweis: Sofern Sie nicht das Feld "Aktiv" auswählen, wird das Ereignis zwar registriert aber der Einsatz des Geräts nicht ausgeführt.



Description Live Events	Video Room	Hor Autom)) ne Te ation	emperature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
12:00							
13:00							
14:00	chen Lamp						
15:00							
16:00 Kit	chen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Hausautomatisierung: Temperatureinstellung

Live-Temperatur

Die Live-Raumtemperatur wird bei Systemen mit Bewegungsdetektoren auf der Benutzeroberfläche des Webservers angezeigt.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
• N	CSH 1				23 °C
C C	00e				24 °C
c	olette				25 °C
is a second seco	R800M				24 °C

Temperaturverlauf (nur Le Sucre)

Zusätzlich zu der Live-Temperatur wird bei Le Sucre auch der Verlauf der aufgezeichneten Temperaturen angezeigt.



Überprüfung des Systembetriebsstatus (nur Le Sucre)

Auf der Seite "Diagnose" werden alle Informationen über des Systembetriebsstatus angezeigt, wie z. B. der Akkustand der einzelnen Detektoren oder die GSM-Funksignalstärke, usw.

Es sind vier Informationstypen abrufbar:

Standort: Eine Zusammenfassung der allgemeinen Informationen über das installierte System (siehe unten stehende Parameter)

SIM-Karte: Informationen über die SIM-Karte (siehe unten stehende Parameter)

Le Sucre: Informationen über das Hauptbedienfeld (siehe unten stehende Parameter)

Detektor: Informationen über jedes installierte Gerät (siehe unten stehende Parameter)

Klicken Sie auf "Start" auf der Diagnoseseite, um eine Verbindung zu Le Sucre aufzubauen. Klicken Sie auf "Stopp" auf dem Bedienfeld, um die Verbindung zu beenden. Sollte der Server bereits mit dem Bedienfeld verbunden sein, müssen Sie nicht auf "Start" klicken, da die Verbindung bereits besteht.

Standort

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈·■· ≙ ? U
Live Events Video Room Diagnos	5	~
Park: 1 Code: 98141503		
Cita	Stop 🔶 🕨	Panel status?
		Modify panel status
Site Operational Status	Site is operational	
Cyclic Result	Ok	
Cyclic Date	2014-09-02 01:14:55	
Partial Zone Arming Status	Disarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	Disarmed	

- Betriebsstatus des Standortes:
 - o Muss installiert werden (Installation nicht abgeschlossen)
 - o Betriebsstatus (Standort ist in Betrieb)
 - o Eingeschränkter Status (Standort ist nur eingeschränkt in Betrieb)
 - Fehlerhafter Status (Standort ist nicht in Betrieb)
 - o Unbekannt
- Zyklischer Test:
 - o OK
 - o Nicht OK
- Zyklisches Datum:
 - o Datum des letzten zyklischen Tests

- Status für Teilzonenscharfschaltung:
 - o scharf
 - o **unscharf**
- Status für Gesamtzonenscharfschaltung:
 - o **scharf**
 - o unscharf

SIM-Karte

total Connect 2.0	E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ 🖓 🖬 🎓 😗 U
Live Events Video Room	Diagnosis		\sim
Park: 1 Code: 9814150			?
Sim Card			🗘 Panel status?
	and a second		Modify panel status
Ę	S/N SIM		
Phone Num	0682485249		
Opera	tor Orange m2m		
Operational sta	tus SIM card operational		1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		Modify Repair	Total Arm

- Telefonnummer:
 - o Telefonnummer der SIM-Karte
- Betriebsstatus:
 - o Muss installiert werden (Installation nicht abgeschlossen)
 - o In Betrieb (SIM-Karte in Betrieb)
 - o Unbekannt

Le Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊊·■· ≙ ? ∪
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔶 🥌 💌	C Panel status?
Le Sucre		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarry Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	¥34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 1	3 Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Typ:
 - Kommerzielle Referenz
- Referenz:
 - o Technische Referenz
- S/N:
 - o Seriennummer
- Firmware:
 - o Firmware-Version
- Herstellungsdatum:
 - o Datum der Herstellung

- Betriebsstatus:

- o Muss installiert werden (Installation nicht abgeschlossen)
- o Betriebsstatus (Le Sucre in Betrieb)
- Eingeschränkter Status (Le Sucre ist eingeschränkt in Betrieb)
- Fehlerhafter Status (Le Sucre ist nicht in Betrieb)
- o Unbekannt
- Funksignalstatus, GSM-Pegel:
 - \circ 0 bis 30
- Stromversorgung, Akkus:

- o OK
- o Nicht OK
- Stromversorgung, Hauptstromversorgung:
 - o OK
 - o Nicht OK

Detektor

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	‡ ₽ ■≙ 0 U
Live Events Video Room	© Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503	Stop 🔹 💌	
Door Contact		Panel status? Modify panel status
Туре	DO8EZ	
Reference	54Z0019EC	Disarm Partial Arm
S/N	027005A1153	
Label	Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date	8/1/11	
Operational status	The detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries		
	Delete	

- Тур:
 - o Kommerzielle Referenz
- Referenz:
 - o Technische Referenz
- S/N:
 - o Seriennummer
- Bezeichnung:
 - o Während der Installation eingegebene Bezeichnung

- Firmware:
 - o Firmware-Version
- Herstellungsdatum:
 - o Datum der Herstellung
- Betriebsstatus:
 - o Muss installiert werden (Installation nicht abgeschlossen)
 - o Betriebsstatus (Detektor in Betrieb)
 - o Eingeschränkter Status (Detektor ist eingeschränkt in Betrieb)
 - Fehlerhafter Status (Detektor ist nicht in Betrieb)
 - o Unbekannt
- Funksignalstatus, Funkverbindung:
 - o OK
 - o Nicht OK
- Funksignalstatus, Funkpegel:
 - o 0 bis 10, bei 15 nicht installiert
- Funkpegel, min, max:
 - o min : Minimalwert erkannt
 - o max: Maximalwert erkannt
- Stromversorgung, Akkus:
 - o OK
 - o Nicht OK
- Unbefugter Zugriff:
 - o OK
 - o Nicht OK

Mobilversion

Die Mobilversion von Total Connect 2.0E ermöglicht den Zugriff auf die Hauptfunktionen, die auch von einem PC aus verwendet werden können. Die Oberfläche wurde speziell an kleinere Bildschirme, wie die von Smartphones, angepasst. Dennoch sind einige Funktionen nicht verfügbar, im Vergleich zu der umfassenderen PC-Version, um die Übersichtlichkeit auf kleinen Bildschirmen nicht zu gefährden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Anbieter.

– Svenska –

Total Connect 2.0E

Länk till installations- och användarhandböckerna för Le Sucre och Domonial	1
Minimikrav	1
Inloggningssidan	2
Startsida	3
Ikonerna längst upp på skärmen	4
Säkerhet	5
Livehändelser	7
Videorum (tillval)	8
Hemautomation: SmartPlug (gäller endast Domonial)	9
Diagnosfunktioner för systemets status och drift (gäller endast Le Sucre)1	4
Mobilversion1	8

800-19459-B 03/2015

Länk till installations- och användarhandböckerna för Le Sucre och Domonial

Klicka på följande länk för att hämta de handböcker som hjälper dig att installera säkerhetspanelen korrekt:

För Le Sucre

Snabbinstallationsguide för Le Sucre: QuickInstallationGuide

Fullständig användar- och installationsguide för Le Sucre: LeSucreCompleteGuide

För Domonial

Domonial-inställningar för Total Connect 2.0E – aktiveringsguide: DomonialSettingsForTC20E

Minimikrav

Webbservern Total Connect 2.0E fungerar med alla populära webbläsare och operativsystem. Du behöver inte ladda ned någon programvara från andra tillverkare.

Kontrollera webbläsarkraven på inloggningssidan för att skapa en så smidig upplevelse som möjligt.

Inloggningssidan

Inloggningssidan är den första sidan som visas. På den här sidan kan du aktivera ditt konto, logga in på webbservern, skicka en begäran om återställning av ett glömt användarnamn eller lösenord samt välja språk.

Total Connect 2.0E	*
Sign in	New User
Lenter your Username	1
Enter your password	(+2)
Forgot Username or password?	
Connect	Create User

Logga in

När ditt konto har aktiverats (se installationsguiderna) kan du använda ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Total Connect 2.0E-webbservern och använda panelen externt via Internet.

Glömt användarnamn eller lösenord

Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord kan du begära att få dessa uppgifter genom att fylla i fälten i popup-fönstret.

Forg	ot username	Reset password		
	* 🖾 E	mail		
		Submit	Cancel	
* Manda	itory Fields			

Val av språk (tillval)

Du kan ibland, beroende på din leverantör, välja språk för din Total Connect 2.0Ewebbserver. Om funktionen är tillgänglig sparas ditt val av språk till nästa gång.

Startsida

Startsidan visas när du har loggat in.

Startsidan är indelad i flera olika delar. På sidans högra del finns de säkerhetsfunktioner du använder för att aktivera och inaktivera systemet.

Den här versionen av Total Connect 2.0E innehåller tre olika moduler som är tillgängliga på sidans övre del. Den första modulen – Live Events (Livehändelser) – visar alla de händelser som har inträffat på platsen eller i systemet. Den andra modulen – Video room (Videorum) – används för systemets videofunktioner. Den tredje modulen – Home automation (Hemautomation) – används för att hantera SmartPlug-enheter.

tc Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵 💷 🎓 🭞 😃
Live Events Video Room Home Automation	Moduler
All	× 11
Date from <mark>jj/mm/aaaa €</mark> ▼	C Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa </mark>	Submit Modify panel status
There are 20 results 2 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex □ 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 © 13:12:31	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	
Local arming total □ 2014-02-07 ◎ 13:12:16	Î Î
Remote arming total sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:11	Området för säkerhetsfunktioner

Ikonerna längst upp på skärmen

Längst upp till höger på skärmen finns fyra ikoner.



्टि Total	Connect 2.0	E		Welcon	ne <u>Tristan Poinsard</u>	¢	₽∙₽•	?	ወ
Live Events	Video Room	ィゴリ) Home Automation) Diagnosis					٢	
All		•			×	÷	1.	1	
Date fr	om jj/mm/aaaa	•	Time from -				2 Panel	status ?	<u>}</u>
Thoro aro 2	To jj/mm/aaaa		To -	··- 🔅 🕓	Submit		Modify par	el stat	us
	Webserver Lo	ogin				1	Total Arm	Annex	

₽

Klicka på den här ikonen för att öppna systemets konfigurationsmeny. Här kan du lägga till nya eller inaktivera befintliga enheter i Le Sucre samt ange de kontakter som ska få larmmeddelanden.

₽∙∎∙徻

en anslutning upprättats.

?

Klicka på den här ikonen för att öppna hjälpen.

ሮ

Klicka på den här ikonen för att logga ut.

Säkerhet

Klicka på en önskad status. När panelen ändrar status visas ett meddelande på skärmen.

Du kan ibland, beroende på din leverantör, uppmanas att ange en inaktiveringskod när du klickar på knappen Disarm (Inaktivera). Koden används för att ge ökad säkerhet.

Klicka på Panel status? (Panelstatus?) för att visa panelstatusen.



Exempel 1: Fullständig aktivering av panelen

- 1. Logga in på webbservern genom att ange ditt användarnamn och lösenord.
- 2. Gör följande på säkerhetsfliken: klicka på knappen Total Arm (Fullständig aktivering).
- 3. När du har aktiverat panelen bekräftas detta genom att ikonen för systemstatus till vänster på skärmen växlar till att visa Total Armed (Fullständig aktivering) under några sekunder.

Exempel 2: Kontrollera statusen och inaktivera panelen

- 1. Logga in på webbservern genom att ange ditt användarnamn och lösenord.
- 2. Gör följande på säkerhetsfliken: klicka på knappen Panel Status (Panelstatus). Statusen Total Armed (Fullständig aktivering) visas under några sekunder.
- 3. Klicka nu på knappen Disarm (Inaktivera).
- 4. När du har inaktiverat panelen bekräftas detta genom att ikonen för systemstatus till vänster på skärmen växlar till att visa Disarmed (Inaktiverad) under några sekunder.



Livehändelser

Sidan med livehändelser visar de händelser som har inträffat på panelen. Händelserna sorteras efter datum. Händelsetyper:

- Inloggning på webbserver: visar att någon har loggat in på webbservern.
- Utloggning från webbserver: visar att någon har loggat ut från webbservern.
- *Externt:* visar att en åtgärd har utförts utifrån via webbservern (via en dator eller en mobil enhet).
- **Videoklipp**: visar att video har spelats in av någon av dina sensorer och är tillgänglig för visning.
- Lokal: visar att en åtgärd har utförts lokalt via panelens knappsats.
- Intrång: visar att ett intrång har inträffat i anläggningen.
- Teknik: visar att en enhet registrerad som Technic (Teknik) har utlösts.
- Livräddning: anger att ett tillbehör av typen Life Safety (Livräddning) som identifierar gaser har utlösts (rökdetektor eller koloxiddetektor)
- Batteri i utrustning: anger att batterinivån för någon av enheterna i systemet är låg.
- Nätspänning: anger förlust av nätspänning.
- SOS: anger att ett personlarm har aktiverats.
- Sabotage: anger att panelen eller utrustningen har öppnats eller flyttats.
- Panelbatteri: anger att ett batterifel har inträffat i panelen.
- **SmartPlug**: anger en händelse som kan kopplas till en SmartPlug-enhet som har installerats i ditt system (on (på)/off (av)/supervision (övervakning)).

Live Events	Video Room	()) Home Automation			
All		•	_ Filterfunktion		×
Date fro	om <mark>jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa</mark>	€▼ (m) €▼ (m)	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>	 • •<	Submit
There are 20) results [Refresh		Sökfun	ktion

Du kan filtrera och visa händelserna efter datum eller typ.

Videorum (tillval)

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig beroende på konfigurationen av ditt system och vilka typer av detektorer som har installerats.

Fliken Video Room (videorum) används för att visa videor och ögonblicksbilder. En ögonblicksbild består av ett antal stillbilder som kombineras och kan spelas upp i form av ett kort videoklipp på webbplatsen.

Det finns två typer av ögonblicksbilder:

- **Event Videos (Händelsevideor)** tas när en händelse har inträffat. Beroende på den aktuella installationen och konfigurationen är detta ofta en ögonblicksbild som tas efter att ett intrång har inträffat eller en rökdetektor har utlösts.
- **Comfort Videos (Säkerhetsvideor)** tas på begäran av användaren. Du startar själv inspelningen av dessa ögonblicksbilder från Total Connect 2.0E-webbplatsen. Du kan till exempel aktivera en kamera för att visa bilder från ditt hem när du är på semester.

Live Events	Video Room	了))) Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All		.				*
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼●▼	Time from To	-:- (• 0	Submit
JPEG 20	MIR-NCSH 14-02-05 © 15:19:03	>	CAMI	R-NCSH_1_201	4_02_05_15 = 2014-0	5_ 19_03.jpg 12-05 o 15:19:03
CAI	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:59:2'				R	
	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:11:59		+			
	MIR-NCSH 14-02-03 © 15:12:3:	i I		4		
	MR-NCSH 14-01-30 ⊙ 10:55:10			<>	>	
JP66 CAI ■ 20	MIR-NCSH 14-01-30 ◎ 08:27:18			•	Ł	i

Obs! Om det finns en ögonblicksbild från en given händelse markeras den i området för livehändelser. Ögonblicksbilden visas automatiskt när du klickar på händelselänken.

Utrustningshantering



Genom att klicka på högst upp på sidan fås tillgång till menyn utrustningshantering. Du kommer att kunna ta bort en registrerad kringutrustning eller lägga till en ny (på samma sätt som för den första installationen).

Du kan också ändra märkningen som ges till kringutrustningen.

Slutligen gör alternativet "Night mode" (Nattläge) att du kan ställa in den kringutrustning som kommer att vara aktiv när systemet är inställt på läget "Partial set" (Delvis inställt)" och "Total set" (Helt inställt). När det är avmarkerat är kringutrustningen bara aktiv i läget "Total set"

Sensors and peripherals	Keyfobs and badges	en l	kringutrustning
	You can now power on your Register your ke	sensors for registration. eypad firstl	
keypad	Entrance	•	×
door contact	Entrance	Night Mode	×

Hemautomation: SmartPlug (gäller endast Domonial)

Fliken Home Automation (Hemautomation) används för att styra en eller flera anslutna SmartPlug-enheter.

Fjärrstyrd till och frånkoppling

Du kan slå på eller av en valfri SmartPlug-enhet via Total Connect 2.0E. Du växlar läge för SmartPlug-enheten genom att klicka på på/av-knappen. Knappen visar att enhetens läge har ändrats.

Använda scenarier:

Du kan ange ett scenario för varje SmartPlug-enhet. Du kan även ange flera scenarier för varje SmartPlug-enhet. Klicka på den lilla pilen enligt bilden nedan att för att konfigurera dina scenarier.

Exempel 1: Jag vill att en lampa ska tändas när jag kommer hem och inaktiverar mitt larmsystem.

→ Välj den SmartPlug-enhet som är kopplad till lampan och använd scenariot Switch on the smart plug when the system is disarmed (Slå på SmartPlug-enheten när systemet inaktiveras)

Exempel 2: Jag vill att belysningen i mitt sovrum ska tändas när ett brandlarm utlöses.

Välj den SmartPlug-enhet som är kopplad till belysningen och använd scenariot Switch on the smart plug when there is a life safety alarm (Slå på SmartPlug-enheten när ett livräddningslarm utlöses)

Obs! Upp till sex SmartPlug-enheter kan vara anslutna samtidigt.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen i watt (W) för de enheter som är anslutna till varje SmartPlug-enhet visas i realtid.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j) Diagnosis	Klicka här för att visa inställningsfliken för scenarier		
Managing	your Smart	Plugs	Visning av	Refresh		
	Smart F	Plug 3	energiförbruk	ning W		
OFF	Smart F	^o lug 4		w 🗸		
Choose) Warning! Some	OUT SCENATIONS are in	OS compatible and will b	e disabled automatic	Save		
Swite	ch on when syst	tem is armed		Switch on when system is disarmed		
Swite	Switch off when system is armed			Switch off when system is disarmed		
Swite	ch on when ther	re is an al <mark>a</mark> rm		Switch on when there is a life safety alarm		
	SmartP	'lug 5		w		

SmartPlug-schemaläggare

Med funktionen Smart Plug-schemaläggare kan du schemalägga driften av varje registrerad smart plug under veckan.

För att schemalägga en verksamhet:

- Klicka på kalendern på den dag du vill att verksamheten ska ske. En redigeringsruta öppnas.

- Ställ in tiden och välj den smart plug som gäller i listrutan.
- Välj status ("on" (på) eller "off" (av).
- Klicka på "Enable" (Aktivera)
- Klicka på "Add" (Lägg till)

I följande exempel släcks den smart plug som kallas "Kitchen Lamp" (Kökslampa) kl 14:30 och tänds kl 16:15 varje onsdag.

Obs: Om du inte markerar rutan "Enable" (Aktivera), kommer händelsen att registreras, men verksamheten kommer inte att äga rum.

3:00		
4:00	Edit - Wednesday	
Kötchen Lamp	14:30	•
5:00	Kitchen Lamp	•
	Set status	OFF
S:00 Kitchen Lamp	Enable	
		Add Cancel
7:00		

)> Live Events	Video Room	n Ho Autor	у)) ome т nation т	emperature	Scheduler		
-	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		100	Wed.			out	A
12:00							
13:00							_
14:00							
15:00	itchen Lamp						
16:00	itchen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							_
20:00							
21:00							

Homeautomation: Temperaturfunktionalitet

Rådande temperatur

För system som är utrustade med rörelsedetektorer, visas rummets rådande temperatur på användargränssnittet för webbservern.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler	
	CSH 1				23 °C
C C	00e				24 °C
c	olette				25 °C
IF IF	R800M				24 °C

Temperaturhistorik (endast för Le Sucre)

På Le sucre visas också, förutom den rådande temperaturen, historiken för de registrerade temperaturerna



Diagnosfunktioner för systemets status och drift (gäller endast Le Sucre)

Fliken Diagnosis (Diagnos) visar all information om systemets status, till exempel detektorernas batterinivå, GSM-signalnivån m.m.

Fyra olika typer av information visas på fliken:

Plats: här visas allmän information om det installerade systemet (se parametrarna nedan)

SIM-kort: här visas information om SIM-kortet (se parametrarna nedan)

Le Sucre: här visas information om den centrala panelen (se parametrarna nedan)

Detektor: här visas information om samtliga installerade enheter (se parametrarna nedan)

Anslut till Le Sucre genom att trycka på Start på fliken Diagnosis (Diagnos). Du avslutar anslutningen till panelen genom att trycka på Stop (Stopp). Om servern redan har anslutits till panelen behöver du inte trycka på Start eftersom avslutningen redan har upprättats.

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	✿ ₽·■· ● 0
Live Events Video Room Diagnosis		1?1
Park: 1 Code: 98141503	Stop 🔶 🕨	Panel status?
Site Operational Status	ite is operational	Modify panel status
Cyclic Result	014-09-02 01 14 55	Disarm Partial Arm
Partial Zone Arming Status	isarmed	Total Arm
	isamicu	

Plats

- Site operational status (Platsens driftstatus):

- o Väntar på installation (installationen har inte slutförts)
- o Driftstatus (platsen är i drift)
- o Delvis felaktig status (platsen är delvis i drift)
- o Felaktig status (platsen är inte i drift)
- o Okänd
- Cykliskt test:
 - o OK
 - o Inte OK
- Cykliskt datum:
 - o Det senaste cykliska datumet
- Status för delvis aktivering av zon:
 - o Aktiverad
 - o Inaktiverad
- Status för fullständig aktivering av zon):
 - o Aktiverad
 - o Inaktiverad

SIM-kort

total Connect 2.0E				Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢
Contemporate Conte	Uideo Room	Diagnosis			
Park: 1 C	ode: 98141503				[?]
s s	im Card				Panel status?
					Modify panel status
	S/	NISIM			
	Phone Number	er 0682485249			
	Operate	Or Orange m2	n 🔻		Disarm Partial Arm
C	Operational statu	S SIM card op	erational		1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
				Modify Repair	Total Arm

- Telefonnummer:
 - o SIM-kortets telefonnummer
- Driftstatus:
 - o Väntar på installation (installationen har inte slutförts)
 - o I drift (SIM-kortet i drift)
 - o Okänt

Le Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	✿ 모·■·
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park 1 Code 98141503		[?]
	Stop 💉 🛃 💌	Panel status?
Le Sucre		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	Y34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level	Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Typ:
 - o Modellnummer
- Referens:
 - o Technical reference (Teknisk referens)
- Serienummer:
 - o Enhetens serienummer
- Inbyggd programvara:
 - o Version för inbyggd programvara
- Tillverkningsdatum:
 - o Enhetens tillverkningsdatum
- Driftstatus:
 - o Väntar på installation (installationen har inte slutförts)
 - o Driftstatus (Le Sucre är i drift)
 - o Delvis felaktig status (Le Sucre är delvis i drift)
 - o Felaktig status (Le Sucre är inte i drift)
 - o Okänd
- Radiostatus, GSM-signal:
 - o 0 till 30

- Strömförsörjning, batterier:
 - o OK
 - o Inte ok
- Strömförsörjning, nätspänning:
 - o OK
 - o Inte OK

Detektor

Total Connect 2.0E	Welcome Tristan Po	oinsard 🌣 🖵 🖬 🎓 🕐 🔱		
Live Events Video Room	Diagnosis			
Park: 1 Code: 98141503				
Door Contact		Panel status?		
Туре	DO8EZ	Modify panel status		
Reference	54Z0019EC	The Red Arm		
S/N	027005A1153			
Label	Entrance door contact	Total Arm		
Manufacture date	8/1/11			
Operational status	The detector is operational			
Radio status	Min g			
Radio level 10	Max 10			
Power Batteries Ok				
	Del	lete		

- Typ:
 - o Modellnummer
- Referens:
 - o Teknisk referens
- Serienummer:
 - o Enhetens serienummer
- Etikett:
 - o Den etikett som angavs vid installationen
- Inbyggd programvara:
 - o Version för inbyggd programvara
- Tillverkningsdatum:
 - o Enhetens tillverkningsdatum
- Driftstatus:
 - o Väntar på installation (installationen har inte slutförts)
 - o Driftstatus (detektorn är i drift)
 - o Delvis felaktig status (detektorn är delvis i drift)
 - o Felaktig status (detektorn är inte i drift)
 - o Okänd
- Radiostatus, radiolänk:
 - o OK
 - o Inte OK
- Radiostatus, signalstyrka:
 - o 0 till 10, 15 när den inte är installerad
- Signalstyrka, min, max:
 - o Min: det lägsta uppmätta värdet
 - o Max: det högsta uppmätta värdet
- Strömförsörjning, batterier:
 - o OK
 - o Inte OK
- Sabotage:
 - o OK
 - o Inte OK

Mobilversion

Mobilversionen av Total Connect 2.0E ger dig åtkomst till samma huvudfunktioner som du kan använda med datorversionen. Den är specifikt utformad för den mindre skärmen på din mobiltelefon. Vissa funktioner har dock mer begränsade möjligheter än vad datorversionen kan erbjuda på grund av den mindre skärmstorleken. Kontakta din leverantör för att få mer information.



-Norsk-

Total Connect 2.0E

Lenke til installasjons- og brukerhåndbøker for Le Sucre og Domonial	3
For Le Sucre	3
For Domonial	3
Minimumskrav	3
Påloggingsside	3
Pålogging	4
Glemt brukernavn eller passord	4
Språkvalg (hvis tilgjengelig)	4
Startside	5
Ikoner øverst	6
Sikkerhet	6
Live-hendelser	8
Videorom (hvis tilgjengelig)	9
Hjemmeautomasjon: smartplugg (bare for Domonial)1	0
Slå PÅ og AV eksternt1	0
Bruke scenarioer1	0
Strømforbruk1	0
Diagnostisere systemets tilstand og drift (bare for Le Sucre)1	1
Anlegg1	2
SIM-kort1	3
Sucre1	4
Detektor1	5
Mobilversjon1	6

800-19459-В 03/2015

Lenke til installasjons- og brukerhåndbøker for Le Sucre og Domonial

Fremgangsmåten for installasjon av sikkerhetspanelet er beskrevet i håndbøkene, som du kan laste ned her:

For Le Sucre

Rask installasjonsveiledning for Le Sucre: QuickInstallationGuide

Komplett bruker- og installasjonshåndbok for Le Sucre: LeSucreCompleteGuide

For Domonial

Veiledning for Domonial-innstillinger for aktivering av Total Connect 2.0E: <u>DomonialSettingsForTC20E</u>

Minimumskrav

Total Connect 2.0E-nettserveren kan brukes med alle vanlige nettlesere og operativsystemer. Du trenger ikke å laste ned tredjeparts programvare.

Se nettleserkravene på påloggingssiden for å være sikker på at du får en smidig brukeropplevelse.

Påloggingsside

Påloggingssiden er den første siden som vises. Fra denne siden kan du aktivere kontoen din, logge på nettserveren, be om å få tilsendt et glemt brukernavn eller passord, og velge språk.





Pålogging

Når kontoen er aktivert (se installasjonsveiledningene), kan du logge på med brukernavnet og passordet ditt for å få tilgang til Total Connect 2.0E-nettserveren og betjene panelet via Internett.

Glemt brukernavn eller passord

Hvis du glemmer brukernavnet eller passordet, kan du be om dem ved å fylle ut de nødvendige feltene i popup-vinduet.

total Connect 2.	0E		*
Forgot username	Reset password		
* 🖾 E	mail		
		(i	
-	SUCHIE	Calliser	
* Mandatory Fields			

Språkvalg (hvis tilgjengelig)

Avhengig av leverandør kan du endre språk for Total Connect 2.0E-nettserveren. Når denne funksjonen er tilgjengelig, beholdes språkvalget i minnet.

Startside

Startsiden vises rett etter at du har logget på.

Startsiden er inndelt i flere deler. Til høyre på siden finner du sikkerhetsfunksjonene for å aktivere og deaktivere systemet.

I denne versjonen av Total Connect 2.0E er tre moduler tilgjengelige øverst på siden. Den første modulen, Live-hendelser, registrerer alle hendelser som skjer på stedet eller i systemet. Den andre modulen, Videorom, gjelder systemets videofunksjoner. Den tredje modulen, Hjemmeautomasjon, gjelder bruken av smartplugger.



Ikoner øverst

Øverst til høyre på skjermen finner du fire ikoner.

total	Connect 2.0	E		Welcome <u>Tri</u>	stan Poinsard 🔅	₽■♠ 0 0
Live Events	Video Room	ຼີງ)) Home Automation) Diagnosis			
All		•			*	[]]
Date fr	om jj/mm/aaaa	•	Time from:		-	Panel status ?
	To jj/mm/aaaa		To <mark>-:-</mark>		Submit	Modify panel status
There are 2	Vebserver Lo	ogin				Total Arm Annex

De gir tilgang til konfigurasjonsmenyen for systemet. I Le Sucre kan du legge til eller skjule periferienheter og angi kontaktpersoner som skal motta alarmvarsler.

Dette viser statusen for tilkoblingen til panelet. Grønt angir at tilkoblingen tablert.

er etablert.

Gir tilgang til Hjelp-delen.

Brukes til avlogging.

Sikkerhet

Klikk på ønsket status. Når panelstatusen er endret, får du melding om dette på skjermen.

Avhengig av leverandør kan du bli bedt om å oppgi en deaktiveringskode når du klikker på deaktiveringsknappen. Dette brukes for å styrke sikkerheten.

Klikk på Sentral-status? for å se statusen til panelet.



Eksempel 1: Full aktivering av panelet

- 1. Logg på nettserveren ved å oppgi brukernavn og passord.
- 2. I sikkerhetskategorien: Klikk på Total akt.-knappen.
- 3. Når panelet er aktivert, bekreftes dette ved at systemstatusikonet til venstre på skjermen viser "Totalt aktivert" i noen sekunder.

Eksempel 2: Kontrollere statusen og deaktivere panelet

- 1. Logg på nettserveren ved å oppgi brukernavn og passord.
- 2. I sikkerhetskategorien: Klikk på knappen Sentral-status. Statusen "Totalt aktivert" vises i noen sekunder.
- 3. Klikk på Deaktiver-knappen.
- 4. Når panelet er deaktivert, bekreftes dette ved at systemstatusikonet til venstre på skjermen viser "Deaktivert" i noen sekunder.



Live-hendelser

Siden Live-hendelser samler inn ulike hendelser som oppstår i panelet. De er sortert etter dato. De ulike typene hendelser er:

- Pålogging til nettserver: Indikerer at noen har logget seg på nettserveren.
- Avlogging fra nettserver: Indikerer at noen har logget seg av nettserveren.
- *Fjern:* Indikerer at en handling er utført utenfra via nettserveren (fra en PC eller mobil enhet).
- Videoklipp: Indikerer at en video er tatt opp av en av sensorene og er tilgjengelig.
- Lokal: Indikerer at en handling er utført lokalt på paneltastaturet.
- Inntrengning: Indikerer inntrengning på området.
- **Technic**: Indikerer at en periferienhet som er registrert som "teknisk", er utløst.
- *Life Safety*: Indikerer at en Life Safety-periferienhet har oppdaget gass (røyksensor eller karbonmonoksidsensor).
- Utstyrsbatteri: Indikerer at batterinivået til en enhet i systemet er lavt.
- Forsyningsnett. Indikerer tap av nettspenning.
- SOS: Indikerer at en personlig alarm er sendt.
- Sabotasje: Indikerer at panelet eller utstyret er åpnet eller flyttet.
- Panelbatteri: Indikerer batterifeil i panelet.
- **Smartplugg**: Indikerer en hendelse tilknyttet en smartplugg som er installert i systemet (på/av/tilsyn).

Live Events	Video Room	ر الرار المرالي (الرار المرالي) Home Automation			
All		• •	Filterfunksjon		×
Date fro	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼■	Time from <mark>:</mark> To <mark>:</mark>		Submit
There are 2	0 results 💋	Refresh		Søkef	unksjon

Hendelsene kan filtreres og vises etter dato eller type.

Videorom (hvis tilgjengelig)

Avhengig av systemkonfigurasjon og type detektorer som er installert, kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

På Videorom-siden kan brukeren se videoer eller øyeblikksbilder. Et øyeblikksbilde består av en serie bilder som kan spilles av på nettstedet som et mini-videoklipp.

Det finnes to typer øyeblikksbilder:

- **Hendelsesvideoer**, som blir tatt når en hendelse oppstår. Avhengig av installasjon og konfigurasjon kan dette være et øyeblikksbilde som er tatt etter en inntrengning eller utløst røykalarm.
- **Kontrollvideoer**, som tas på forespørsel. Disse øyeblikksbildene tar du selv eksternt fra nettstedet for Total Connect 2.0E. Du kan for eksempel aktivere et kamera for å se innsiden av huset ditt mens du er på ferie.

Live Events	Video Room	ຼ່ງ)) Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All						*
Date fi	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	 ▼ ● ▼ Ш 	Time from To	-1-	 • •<	Submit
JPEG 20	MIR-NCSH 14-02-05 © 15:19:03	3	CAMI	R-NCSH_1	_2014_02_05_ = 201	15_19_03.jpg 4-02-05 ⊙ 15:19:03
CAI	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:59:2' MIR-NCSH		F	Í		
JPEG 20	14-02-04 ◎ 16:11:50 MIR-NCSH 14-02-03 ◎ 15:12:33	a	T	e		
CAI 1 ≠16 = 20	MIR-NCSH 14-01-30 ⊙ 10:55:10			<	>>	
	MIR-NCSH 14-01-30 © 08:27:18			•	4	



Merk: Når det finnes et øyeblikksbilde for en hendelse, er det markert under Live-hendelser. Øyeblikksbildet vises automatisk når du klikker på hendelseslenken.

Hjemmeautomasjon: smartplugg (bare for Domonial)

På Hjemmeautomasjon-siden kan brukeren kontrollere en eller flere tilkoblede smartplugger.

Slå PÅ og AV eksternt

Du kan slå en valgt smartplugg på eller av via Total Connect 2.0E. Det er bare å klikke på av/på-knappen, så vil statusen for smartpluggen endres etter en kort stund. Når statusen er endret, viser knappen dette.

Bruke scenarioer

Du kan angi scenario for hver smartplugg. Flere scenarioer kan angis for samme smartplugg. Klikk på den lille pilen som vist nedenfor, og definer scenarioene.

Eksempel 1: "Jeg vil slå på et lys når jeg er hjemme igjen, og deaktivere alarmsystemet."

→ Velg smartpluggen som er tilknyttet lyset, og bruk scenarioet "Slå på smartpluggen når systemet er deaktivert"

Eksempel 2: "Jeg vil at soveromslyset blir slått på ved brannalarm."

Velg smartpluggen som er tilknyttet lyset, og bruk scenarioet "Slå på smartpluggen ved nødalarm"

NB! Opptil seks smartplugger kan være tilkoblet samtidig.

Strømforbruk

Strømforbruket for den tilkoblede enheten angis i watt (W) i sanntid for hver smartplugg.

Live Events	Video Room	(1)) Home Automation	(j) Diagnosis	Vise innstillingskategorien for scenario
Managing	your Smart	Plugs	Visning av str	wmforbruk
	Smart F	Plug 3		
OFF	Smart F	^p lug 4		w 🗸
Choose y Warning! Some	OUT SCENATI	OS icompatible and will b	e disabled automatic	Save ally.
Switc	h on when sys	tem is armed		Switch on when system is disarmed
Switc	h off when sys	tem is armed		Switch off when system is disarmed
Switc	h on when the	re is an al <mark>a</mark> rm		Switch on when there is a life safety alarm
	SmartF	'lug 5		w

Diagnostisere systemets tilstand og drift (bare for Le Sucre)

Diagnose-delen samler inn all informasjon om systemtilstanden, som batterinivå for detektorer, GSM-radionivå osv.

Det finnes fire typer informasjon:

Anlegg: Et første sett med generelle detaljer om det installerte systemet angis (se parameterne nedenfor)

SIM-kort: Detaljer om SIM-kortet angis (se parameterne nedenfor)

Le Sucre: Detaljer om sentralpanelet (se parameterne nedenfor)

Detektor: Detaljer om alle installerte enheter angis (se parameterne nedenfor)

Hvis du vil koble til Le Sucre, trykker du på Start på diagnosesiden. Du avslutter tilkoblingen til panelet ved å trykke på Stopp. Når serveren allerede er koblet til panelet, trenger du kanskje ikke å trykke på Start ettersom tilkoblingen allerede er opprettet.

Anlegg

ter Total Connect 2.0E Welc	come <u>Tristan Poinsard</u> 🌣 🖵 💷 🏠 🥑 😃
Live Events Video Room Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503	[?]
	Stop Panel status?
	Modify panel status
Site Operational Status Site is operational	
Cyclic Result Ok	Disarm Partial Arm
Cyclic Date 2014-09-02 01:14:55	
Partial Zone Arming Status Disarmed	Total Arm
Totarzone Aming Status Disamed	

- Driftsstatus for anlegg:
 - o Må installeres (installasjon ikke fullført)
 - o Driftsstatus (anlegg er i drift)
 - o Degradert status (anlegg er delvis i drift)
 - Feilstatus (anlegg er ikke i drift)
 - o Ukjent
- Syklisk test:
 - o OK
 - o Ikke OK
- Syklisk dato:
 - o Siste dato i syklisk dato
- Status for delvis soneaktivering:
 - o Aktivert
 - o Deaktivert
- Status for full soneaktivering:
 - o Aktivert
 - o Deaktivert

SIM-kort

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	\$ ₽ ■ ? 0
Live Events Video Room	© Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		
Sim Card		C Panel status?
S/N	SIM	Modify panel status
Phone Number	0682485249	前合
Operator	Orange m2m	Disarm Partial Arm
Operational status	SIM card operational	<u>mark</u>
	Modify	Total Arm

- Telefonnummer:

- o Telefonnummer for SIM-kort
- Driftsstatus:
 - o Må installeres (installasjon ikke fullført)
 - o Driftsstatus (SIM-kort er i drift)
 - o Ukjent

Sucre

total Connect 2.0E		w	elcome <u>Tristan Poinsard</u>	✿ 모·■
Live Events Video Room	Diagnosis			
Park: 1 Code: 98141503				[]
		St	op 🔹 < 🕨	Panel status?
Le Sucre				Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA			
Reference	54Z3003BJ			
S/N	91800017E5B			
Firmware	Y34			Total Arm
Manufacture date	24/06/2013			
Operational status	The panel is operational			
Radio status	Po	ower		
GSM Level 13		Batteries)k	
		Mains Power	Dk	

- Type:
 - o Kommersiell referanse
- Referanse:
 - o Teknisk referanse
- S/N:
 - o Serienummer
- Fastvare:
 - o Fastvareversjon
- Produksjonsdato:
 - o Dato for produksjon
- Driftsstatus:
 - o Må installeres (installasjon ikke fullført)
 - o Driftsstatus (Le Sucre er i drift)
 - o Degradert status (Le Sucre er delvis i drift)
 - Feilstatus (Le Sucre er ikke i drift)
 - o Ukjent
- Radiostatus, GSM-nivå:
 - o 0 til 30
- Strøm, batterier:



- o OK
- o Ikke OK
- Strøm, nettstrøm:
 - **OK**
 - o Ikke OK

Detektor

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	\$ ₽ € 0 0
Live Events Video Room Diag	inosis	
Park: 1 Code: 98141503	Stop 🔶 💌	
Door Contact		Modify panel status
Туре о	D8EZ	
Reference 54	Z0019EC	Disarm Partial Arm
S/N 02	7005A1153	
Label En	trance door contact	Total Arm
Manufacture date	1/11	
Operational status Th	e detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries Ok		
	Delete	

- Type:
 - o Kommersiell referanse
- Referanse:
 - o Teknisk referanse
- S/N:
 - \circ Serienummer
- Etikett:
 - o Etikett angitt under installasjon

- Fastvare:
 - o Fastvareversjon
- Produksjonsdato:
 - o Dato for produksjon
- Driftsstatus:
 - o Må installeres (installasjon ikke fullført)
 - o Driftsstatus (detektor er ikke i drift)
 - o Degradert status (detektor er delvis i drift)
 - o Feilstatus (detektor er ikke i drift)
 - o Ukjent
- Radiostatus, radiolink:
 - o OK
 - o Ikke OK
- Radiostatus, radionivå:
 - o 0 til 10, 15 når ikke installert
- Radionivå, min, maks:
 - o Min: minimumsverdi oppdaget
 - Maks: maksimumsverdi oppdaget
- Strøm, batterier:
 - o OK
 - o Ikke OK
- Sabotasje:
 - o OK
 - o Ikke OK

Mobilversjon

Mobilversjonen av Total Connect 2.0E gir deg tilgang til hovedfunksjonene du kan bruke med PC-versjonen. Den er spesielt utformet for små skjermer, for eksempel på smarttelefoner. Noen av funksjonene har imidlertid ikke like mange muligheter som PC-versjonen, dette for å unngå overbelastning av enhetsskjermen. Kontakt din forhandler for mer informasjon.

-Português-

Total Connect 2.0E

Hiperligação para os manuais do instalador e do utilizador para Le Sucre e Domonial	2
Requisitos mínimos	2
Página de início de sessão	2
Página inicial	4
Ícones da parte superior	5
Segurança	6
Eventos em tempo real	8
Sala de vídeo (opcional)	9
Gestão de equipamentos1	10
Automatização da casa: smart plug (apenas para Domonial)1	11
Automatização da casa: funcionalidade de temperatura	13
Diagnosticar o estado e funcionamento do sistema (apenas para Le Sucre)1	14
Versão para telemóvel1	19

800-19459-В 03/2015

Hiperligação para os manuais do instalador e do utilizador para Le Sucre e Domonial

Para instalar corretamente o painel de segurança, é possível transferir manuais ao clicar nas hiperligações seguintes:

Relativamente a Le Sucre

Guia "Instalação rápida do Le Sucr": GuiaInstalaçãoRápida

Guia "Le Sucre completo para utilizador e instalador": GuiaCompletoLeSucre

Relativamente a Domonial

Guia "Definições do Domonial para ativação do Total Connect 2.0E": <u>DefiniçõesDomonialParaTC20E</u>

Requisitos mínimos

O servidor Web Total Connect 2.0E funciona com todos os browsers e sistemas operativos populares. Não é necessário transferir software independente.

Para garantir uma experiência sem problemas, verifique os requisitos do browser na página de início de sessão.

Página de início de sessão

A página de início de sessão é a primeira página a aparecer. A partir desta página é possível ativar a sua conta, iniciar sessão no servidor Web, solicitar a recuperação de um nome ou palavra-passe perdido e escolher o seu idioma.

Connect 2.0E	**
Sign in	New User Area on
L Enter your Username	
Enter your password	
Forgot username or password?	
Remember Me	
Connect	Create User

Iniciar sessão

Assim que a conta tiver sido ativada (consulte os guias de instalação), pode iniciar sessão com o nome de utilizador e palavra-passe para aceder ao servidor Web Total Connect 2.0E e operar o painel remotamente através da Internet.

Esqueceu-se do nome de utilizador ou da palavra-passe?

Caso se tenha esquecido do nome de utilizador ou da palavra-passe, pode solicitar os mesmos ao preencher os campos necessário na janela pop-up.

Forg	ot usemame	Reset password		
	* 🔯 E	mail		
		Submit	Cancel	
* Manda	itory Fields			

Escolha do idioma (opcional)

Dependendo do fornecedor, pode ser possível alterar o idioma do servidor Web Total Connect 2.0E. Quando a funcionalidade está disponível, o idioma escolhido será guardado na memória.

Página inicial

A página inicial é apresentada depois de iniciar sessão.

A página inicial está dividida em várias secções. À direita da página encontram-se as funções "Segurança" para ativar e desativar o sistema.

Há três módulos nesta versão do Total Connect 2.0E acessíveis na parte superior da página. O primeiro módulo "Eventos em tempo real" reúne todos os eventos que ocorreram nas instalações ou no sistema. O segundo módulo "Sala de vídeo" dedica-se às funcionalidades de vídeo do sistema. Por último, o terceiro módulo "Automatização da casa" dedica-se à operação do smart plug.

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🌣 🖵 💷 🎓 ? 😃
Live Events	Módulos
All	× 12
Date from <mark>jj/mm/aaaa € ▼</mark>	C Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa € ▼ </mark>	Submit Modify panel status
There are 20 results 💋 Refresh	Disarm Partial Arm
Local disarming annex □ 2014-02-07 © 13:12:35	Total Arm Annex
Local disarming total	
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26	
Local arming total □ 2014-02-07 © 13:12:16	
Remote arming total sent 2014-02-07 0 13:12:11	Secção de segurança

Ícones da parte superior

No canto superior direito do ecrã encontram-se quatro ícones.



total	Connect 2.0E			Welcome <u>Tri</u>	stan Poinsard	۵	₽∙₽•襘	?	ወ
Live Events	Video Room	()) Home Automation) Diagnosis					1	
All Date fr	om <mark>jj/mm/aaaa</mark>	• •	Time from	 •	*		2 Panel	status ?	2
	To jj/mm/aaaa	۲	То	0	Submit		Modify par	nel stat	us
There are 2	Vebserver Log 2014-02-17 © 13-2	gin 5:00					Total Arm	Annex	

\$

Isto permite aceder ao menu de configuração do sistema. No Le Sucre poderá adicionar novos periféricos ou suprimir alguns, assim como definir que contactos irão receber as notificações de alarme.



Isto exibe o estado de ligação com o painel. Quando estiver verde, a ligação

está ativada



Isto permite aceder à secção Ajuda



Isto permite terminar a sessão

Segurança

Clique no estado desejado. Quando o painel mudar o estado, será alertado no ecrã.

Dependendo do fornecedor, pode ser solicitado a introduzir um código de desativação quando clica no botão Desativar. É utilizado para aumentar a segurança.

Clique em "Estado do painel?" para saber o estado do painel.



Exemplo 1: ativação total do painel

- 1. Inicie sessão no servidor Web ao introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe
- 2. No separador de segurança: com o rato, clique no botão "Ativação total"
- 3. Assim que o painel estiver ativado, tal será confirmado pelo ícone de estado do sistema à esquerda do ecrã, mudando para "Ativado total" por uns segundos

Exemplo 2: verificar o estado e desativar o painel

- 1. Inicie sessão no servidor Web ao introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe
- 2. No separador de segurança: com o rato, clique no botão "Estado do painel", o estado "Ativado total" aparece por alguns segundos
- 3. Agora, com o rato, clique no botão "Desativar".
- 4. Assim que o painel estiver desativado, tal será confirmado pelo ícone de estado do sistema à esquerda do ecrã, mudando para "Desativado" por uns segundos

Eventos em tempo real

A página de eventos em tempo real reúne os diversos eventos que ocorreram no seu painel. São classificados por data. Os diversos tipos de eventos são:

- Início de sessão no servidor Web: indica que alguém iniciou sessão no servidor Web.
- Fim de sessão no servidor Web: indica que alguém terminou sessão no servidor Web.
- **Remoto**: indica que foi realizada remotamente uma ação através do servidor Web (a partir de um computador ou dispositivo móvel).
- **Clipe de vídeo**: indica que foi capturado um vídeo por um dos sensores e que está disponível.
- Local: indica que foi realizada localmente uma ação no teclado do painel.
- Intrusão: indica que houve uma intrusão nas suas instalações.
- *Técnico*: indica que um periférico registado como "técnico" foi acionado.
- **Segurança de vida**: indica que um periférico "segurança de vida" foi acionado (sensor de fumo ou sensor de monóxido de carbono)
- **Bateria do equipamento**: indica um nível de bateria fraca de um dos equipamentos do sistema.
- *Rede elétrica*: indica uma perda de energia elétrica.
- **SOS**: indica que foi emitido um alarme pessoal.
- Interferências: indica que o painel ou equipamento foi aberto ou movido.
- Bateria do painel: indica uma falha de bateria no paine
- **Smart Plug**: indica um evento associado a um smart plug instalado no sistema (ligar/desligar/supervisão)

All		•	_ Função de filtro		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Date f	from <mark>jj/mm/aaaa</mark>	€▼ 🖀	Time from:	e o	
	To <mark>jj/mm/aaaa</mark>	•	То <mark>:</mark>	e 💿	Submit

Pode filtrar e exibir os eventos por data ou tipo.



Sala de vídeo (opcional)

Dependendo da configuração do sistema e do tipo de detetores instalados, pode não ter esta funcionalidade disponível.

A página Sala de vídeo permite que o utilizador veja vídeos ou instantâneos. Um instantâneo consiste em várias imagens que podem ser reproduzidas no site Web como um mini clipe de vídeo.

Existem dois tipos de instantâneos:

- Os vídeos do evento são capturados após a ocorrência de um evento. Dependendo da instalação e configuração, normalmente pode ser um instantâneo capturado depois de uma intrusão ou um alarme de fumo ser acionado.
- Os vídeos de conforto são capturados a pedido. Estes instantâneos são acionados remotamente por si a partir do site Web do Total Connect 2.0E. Por exemplo, poderia acionar uma câmara para ver o interior da sua casa enquanto está de férias.



Nota: quando existir um instantâneo para determinado evento, será destacado na secção Eventos em tempo real. Ao clicar na hiperligação Evento, o instantâneo será mostrado automaticamente

Gestão de equipamentos

Clicar em na parte superior da página dá acesso ao menu de gestão de equipamentos. Poderá remover um periférico registado ou adicionar um novo periférico (tal como na instalação inicial).

Também pode alterar o rótulo atribuído aos periféricos.

Por fim, a opção "Opção noturna" permite definir que periféricos estarão ativos quando o sistema está no modo "Definição parcial" ou "Definição total". Quando desmarcado, o periférico só está ativo no modo "Definição total"

Sensors and per	ipherals	Keyfobs and badges			Para suprimir ur
	Yo	u can now power on you Register your	r sensors f keypad firs	or registration. tt	neriférico
keypa	d	Entrance	•		×
door o	contact	Entrance	•	Vight Mode	×

Automatização da casa: smart plug (apenas para Domonial)

A página Automatização da casa permite que o utilizador controle um ou mais smart plugs ligados.

Ligar e desligar remotamente

Pode ligar ou desligar um smart plug através do Total Connect 2.0E. Basta clicar no botão ligar/desligar e o smart plug irá mudar de estado em bre Quando o estado for mudado, o botão mostra-o.

Utilizar cenários

É possível definir um cenário para cada smart plug. Podem ser definidos vários cenários para o mesmo smart plug. Basta clicar na seta pequena como mostrado abaixo e configurar os cenários.

Exemplo 1: "Pretendo ligar uma luz quando regresso a casa e desativar o meu sistema de alarme".

→ Selecione o smart plug ligado à luz e aplique o cenário "Ligar o smart plug quando o sistema é desativado"

Exemplo 2: "Pretendo ligar a luz do quarto quando há um alarme de incêndio".

Selecione o smart plug ligado à luz e aplique o cenário "Ligar o smart plug quando há um alarme de segurança de vida"

Nota: podem ser ligados até 6 smart plugs em simultâneo.



Consumo de energia elétrica

Para cada smart plug, o consumo energético do dispositivo ligado é apresentado em Watts (W) em tempo real.

Live Events	Video Room	Home Automation) Diagnosis	Para ver o separador de definição do	
Managing	your Smart	Plugs	Exibição do c	onsumo	
	Smart F	Plug 3	energetico		
OFF	Smart F	Plug 4		w 👻	
Choose) Warning! Some	OUT SCENATIO	OS	e disabled automatic	Save	
Swite	h on when syst	tem is armed		Switch on when system is disarmed	
Swite	h off when syst	tem is armed		Switch off when system is disarmed	
Swite	h on when ther	e is an alarm		Switch on when there is a life safety alarm	
	SmartP	'lug 5		w	

Porgramador do smart plug

A funcionalidade de programador do smart plug permite programar a operação de qualquer smart plug durante a semana.

Para programar uma operação:

- Clique no calendário no dia que pretende que a operação ocorra. Abre-se uma caixa de edição.
- Defina a hora e escolha o smart plug na lista pendente.
- Escolha o estado (ligado ou desligado).
- Clique em "Ativar"
- Clique em Adicionar

No exemplo seguinte, o smart plug denominado "Lâmpada da cozinha" irá desligar às 14:30 e ligar às 16:15 de todas as quartas-feiras.



Nota: se não selecionar a caixa "Ativar", o evento será registado mas a operação não acontecerá.



) Live Events	Video Roon	Ho Auton	」)) me T nation	emperature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
_							
12:00							-
13:00							
14:00	tchen Lamp						
15:00							
16:00	tchen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Automatização da casa: funcionalidade de temperatura

Temperatura em tempo real

Relativamente a sistemas equipados com detetores de movimento, a temperatura em tempo real da sala é exibida na interface do utilizador no servidor Web.

Live Events	Video Room	Home Automation	Lee Temperature	C) Scheduler	
N	CSH 1				23 °C
C C	C00e 24 °C				
c	Colette 25 °C				
IF IF	R800M				24 °C

Histórico de temperatura (apenas para Le Sucre)

No Le Sucre, além da temperatura em tempo real, também é exibido o histório das temperaturas registadas.



Diagnosticar o estado e funcionamento do sistema (apenas para Le Sucre)

A secção Diagnóstico reúne todas as informações sobre o estado do sistema, tais como o nível da bateria dos detetores, o nível de rádio GSM, etc.

É possível encontrar quatro tipos de informações:

Site: um primeiro conjunto de detalhes gerais sobre o sistema instalado (consulte os parâmetros abaixo)

Cartão SIM: detalhes sobre o cartão SIM (consulte os parâmetros abaixo)

Le Sucre: detalhes sobre o painel central (consulte os parâmetros abaixo)

Detetor: detalhes sobre cada dispositivo instalado (consulte os parâmetros abaixo)

Para se ligar ao Le Sucre, prima "Iniciar" na página de diagnóstico. Para terminar a ligação ao painel prima "Parar". Quando o servidor já está ligado ao painel, pode não ser necessário premir "Iniciar" uma vez que a ligação já foi estabelecida.

Site

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ 🖵 🖬 🎓 😲 🔱
Live Events Video Room Diagnosis		\sim
Park 1 Code: 98141503		
	Stop 🔶 🕨	💋 Panel status?
Site		Modify panel status
Site Operational Status Site	e is operational	
Cyclic Result		
Cyclic Date 207	14-09-02 01 14 55	
Partial Zone Arming Status Dis	armed	Total Arm
Total Zone Arming Status Dis	armed	

- Estado operacional do site:
 - o A ser instalado (instalação não finalizada)
 - o Estado operacional (o site está operacional)
 - o Estado degradado (o site está parcialmente operacional)
 - o Estado defeituoso (o site não está operacional)
 - \circ Desconhecido
- Teste cíclico:
 - o ok
 - o **não ok**
- Data cíclica:
 - o última data da data cíclica
- Estado de ativação da zona parcial

- o ativado
- o desativado
- Estado de ativação da zona total:
 - o ativado
 - o desativado

Cartão SIM

total Connect 2.0E		Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊈•■• ≙ ? ∪
Live Events Video Room	Diagnosis		
Park: 1 Code: 98141503			[?]
Sim Card			Panel status?
			Modify panel status
SI	N SIM		
Phone Numbe	er 0682485249		
Operato	or Orange m2m •		
Operational statu	S SIM card operational		Total Arm
		Modify Repair	

- Número de telefone:
 - Número de telefone do cartão SIM
- Estado operacional:
 - A ser instalado (instalação não finalizada)
 - Operacional (cartão SIM operacional)
 - o desconhecido

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊑·■· ≙ ? U
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔮 🛃 ≥	Panel status?
		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	Y34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 13	Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Tipo:
 - o Referência comercial
 - Referência:
 - o Referência técnica
- S/N:

-

- o Número de série
- Firmware:
 - o Versão do firmware
- Data de fabrico:
 - o Data de fabrico
- Estado operacional:
 - A ser instalado (instalação não finalizada)
 - o Estado operacional (Le Sucre está operacional)
 - o Estado degradado (Le Sucre está parcialmente operacional)
 - o Estado defeituoso (Le Sucre não está operacional)
 - \circ Desconhecido
- Estado do rádio, nível de GSM:
 - o 0 a 30
- Alimentação, baterias:

- o ok
- o não ok
- Alimentação, energia elétrica:
 - o ok
 - o não ok

Detetor

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵 💷 🏠 🕐
Live Events Video Room Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503	
Door Contact	Panel status?
Type DO8EZ	Modify panel status
Reference 54Z0019EC	
S/N 027005A1153	
Label Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date 8/1/11	
Operational status The detector is operational	nal de la companya de
Radio status Radio link Ok Radio level 10 Power	Min 9 Max 10
Batteries Ok	
	Delete

- Tipo:
 - o Referência comercial
- Referência:
 - o Referência técnica
- S/N:
 - o Número de série
- Rótulo:
 - o Rótulo atribuído durante a instalação

- Firmware:
 - o Versão do firmware
- Data de fabrico:
 - o Data de fabrico
- Estado operacional:
 - o A ser instalado (instalação não finalizada)
 - o Estado operacional (o detetor está operacional)
 - o Estado degradado (o detetor está parcialmente operacional)
 - o Estado defeituoso (o detetor não está operacional)
 - o Desconhecido
- Estado do rádio, ligação de rádio:
 - o Ok
 - o Não ok
- Estado do rádio, nível do rádio:
 - o 0 a 10, 15 quando não instalado
- Nível do rádio, mín., máx.:
 - o mín.: valor mín. detetado
 - o máx.: valor máx. detetado
- Alimentação, baterias:
 - o Ok
 - o Não ok
- Interferências:
 - o Ok
 - o Não ok

Versão para telemóvel

A versão móvel do Total Connect 2.0E permite aceder às funções principais que pode utilizar com a versão para computador. Foi especificamente concebida para pequenas ecrãs tais como os de smartphones. No entanto, algumas funções não irão oferecer o mesmo número de possibilidades como na versão para computador para não sobrecarregar o ecrã do dispositivo. Contacte o fornecedor para obter mais informações.
-Česky-

Total Connect 2.0E

Odkaz na návod k instalaci a návod k použití Le Sucre & Domonial	2
Minimální požadavky	2
Přihlašovací stránka	2
Domovská stránka	4
Ikony nahoře	5
Bezpečnost	5
Živé události	7
Video místnost (volitelně)	8
Správa zařízení	9
Automatizace domova: Inteligentní zástrčka (pouze pro Domonial)	9
Automatizace domova: Funkce eploty1	2
Diagnostika zdraví a provozu systému (pouze pro Le Sucre)	3
Mobilní verze1	7

800-19459-B 03/2015

Odkaz na návod k instalaci a návod k použití Le Sucre & Domonial

Pro správnou instalaci bezpečnostního panelu lze stáhnout návody klepnutím na následující odkazy:

Pro Le Sucre

příručka "Le Sucre Quick Installation": QuickInstallationGuide

příručka "Le Sucre complete user and installer" guide: LeSucreCompleteGuide

Pro Domonial

příručka "Domonial settings for Total Connect 2.0E activation": DomonialSettingsForTC20E

Minimální požadavky

Webový server Total Connect 2.0E funguje se všemi oblíbenými internetovými prohlížeči a operačními systémy. Není nutno si stahovat software třetích stran.

Pro zajištění hladkého průběhu zkontrolujte požadavky na internetový prohlížeč na přihlašovací stránce,

Přihlašovací stránka

Přihlašovací stránka je první stránka, která se objeví. Z této stránky budete moci aktivovat svůj účet, přihlásit se na webový server, požádat z zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo a zvoli si svůj jazyk.

C Total Connect 2.0E	*
Sign in	New User
L Enter your Username	1000
Enter your password	+
Forgot Username or password?	
Connect	Create User



Přihlášení

Po aktivaci svého účtu (viz návody k instalaci) se můžete přihlásit se svým uživatelským jménem a heslem pro získání přístupu na webový server Total Connect 2.0E a ovládat panel dálkově přes internet.

Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo

Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo, můžete si je vyžádat vyplněním povinných polí ve vyskakovacím okně.

Forgot usema	me Reset passwo	rd	
*	🛛 Email		
	Submit	Cancel	

Volba jazyka (volitelně)

V závislosti na vašem dodavateli možná budete mít možnost změnit jazyk na vašem webovém serveru Total Connect 2.0E. Když je funkce dostupná, zvolený jazyk bude uložen v paměti.

Domovská stránka

Domovská stránka se zobrazí po přihlášení.

Domovská stránka je rozdělena na několik částí. Na pravé straně naleznete funkce Bezpečnost (Security) pro zapnutí a vypnutí vašeho systému.

V této verzi Total Connect 2.0E existují tři moduly, přístupné na stránce nahoře. První modul Živé průchody (Live vents) zachycuje veškeré příhody, k nimž dojde ve vašich prostorách nebo na vašem systému. Druhý modlu Video prostor (Video room) je věnován funkcím videa systému. A poslední, třetí modul Automatizace domova (Home automation) je určena pro provoz smart plug (inteligentní zástrčka).

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵	- ^ ? ଓ
Live Events Video Room Home Automation	Moduly	
All	ž	
Date from jj/mm/aaaa 🗧 ▼ 📺 Time from		2 Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa </mark>	Submit M	odify panel status
There are 20 results 2 Refresh		
Local disarming annex ■ 2014-02-07 © 13:12:35		Total Arm. Annex
Local disarming total ■ 2014-02-07 • 13:12:31		
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26		
Local arming total ■ 2014-02-07 ◎ 13:12:16		Î
Remote arming total sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:11		Bezpečnostní sekce

Ikony nahoře

Vpravo nahoře na obrazovce jsou čtyři ikony.

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵 💷 🏠 🥑
Live Events Video Room Home Automation Diag	osis
All 🔹	≈ 12
Date from <mark>jj/mm/aaaa 🕃 ▼</mark> 🛗 Ti	e from C C
To <mark>jj/mm/aaaa € ▼</mark> ∰	To E C Submit Modify panel status
There are 20 results C Refresh	Disarm Partial Arm

Toto vám umožní přístup k nabídce konfigurace systému. Na Le Sucre budete moci přidávat nové periferie nebo potlačovat periferie a rovněž nastavovat kontaktní osoby, které obdrží hlášení poplachu.

₽∙∎∙襘

Tímo se zobrazí stav spojení s vaším panelem. Zelená barva znamená, že je připojení povoleno

Toto vám umožní přístup k sekci nápovědy

Toto vám umožní odhlášení

Bezpečnost

Klepněte na požadovaný stav. Při změně stavu panelu budete upozorněni na obrazovce.

Podle vašeho dodavatele budete možná požádáni o zadání kódu pro vypnutí, když klepnete na tlačítko vypnutí. Používá se to pro zvýšenou bezpečnost.

Klepnutím na "Stav panelu?" zjistíte stav svého panelu.



Příklad 1: Úplné osazení panelu

- 1. Přihlaste se na webový server zadáním uživatelského jména a hesla
- 2. V záložce bezpečnosti: klepněte myší na tlačítko "Úplné zapnutí"
- 3. Když je panel zapnutý, bude to potvrzeno ikonou stavu systému vlevo na obrazovce přepnutím na "Úplně zapnuto" na několik sekund

Příklad 2: Kontrola stavu a vypnutí panelu

- 1. Přihlaste se na webový server zadáním uživatelského jména a hesla
- 2. V bezpečnostní záložce: klepněte myší na tlačítko "Stav panelu", na několik sekund se zobrazí stav "Úplně zapnutý"
- 3. Nyní klepněte myší na tlačítko "Vypnout".
- 4. Když je panel demontován, bude to potvrzeno ikonou Stav systému na obrazovce vlevo přepnutím na "Demontovaný" na několik sekund.

Živé události

Stránka živých událostí shromažďuje různé příhody, k nimž došlo, na vašem panelu. Jsou klasifikovány podle data. Různé typy událostí jsou:

- Přihlášení k webovému serveru: znamená to, že se někdo přihlásil k webovému serveru.
- Odhlášení od webového serveru: znamená to, že se někdo odhlásil z webového serveru.
- **Dálkový**: znamená to, že byla provedena akce dálkově prostřednictvím internetového serveru (buď z PC nebo z mobilního zařízení).
- **Video klip**: znamená to, že jeden z vašich snímačů zaznamenal video sekvenci a tato video sekvence je k dispozici.
- Lokální: znamená to, že byla lokálně provedena akce na klávesnici panelu.
- Vniknutí: znamená to, že došlo k vniknutí do vašich nemovitostí.
- Technická: znamená to, že byla spuštěna periferie registrovaná jako "technická".
- Ohrožení života: znamená to, že byla spuštěno periferní zařízení k indikaci plynu "Ohrožení života" (čidlo kouře nebo čidlo oxidu uhelnatého)
- **Baterie zařízení**: znamená to nedostatečné nabití baterie v jednom z vašich systémů.
- Sít: znamená to výpadek sítě.
- **SOS**: znamená to, že byl vyslán osobní poplach.
- Neoprávněná manipulace: znamená to, že byl váš panel otevřen nebo přemístěn.
- Baterie panelu: znamená to výpadek baterie ve vašem panelu
- **Inteligentní zástrčka**: znamená to událost spojenou s inteligentní zástrčkou, nainstalovanou na vašem systému (sledování zap/vyp)

Live Events	Video Room	ر التراري) Home Automation			
All		•	_ Funkce filtru		×
Date fro	om jj/mm/aaaa		Time from <mark>:</mark>	•	
	To <mark>jj/mm/aaaa</mark>		10 -:	• •	Submit
There are 20	0 results 💋	Refresh		Funkce vyhleda	ivání

Můžete filtrovat a zobrazovat události podle data nebo typu.

Video místnost (volitelně)

Je možné, že tato funkce pro vás nebude dostupná vzhledem ke konfiguraci vašeho systému a typu nainstalovaných detektorů.

Stránka Video prostor umožňuje uživateli shlédnout video sekvence a snímky. Snímek se skládá z několika obrazů, které lze přehrávat na webové stránce jako mini video klip.

Existují dva typy momentek:

- Videa události jsou pořizována po vzniku události. Podle vaší instalace a konfigurace to může obvykle být momentka pořízená po vniknutí nebo spuštění detektoru kouře.
- Komfortní videa jsou pořizována na vyžádání. Pořizování těchto momentek dálkově řídíte vy z webové stránky Total Connect 2.0E. Například můžete spustit kameru, abyste viděli do vašeho domu, když jste na dovolené.

Live Events	Video Room	ر الرواني Home Automation) Diagnosis			
	My Video		Take a video			
All						*
Date fr	om jj/mm/aaaa To jj/mm/aaaa	▼	Time from To	-:-	 • •<	Submit
	MIR-NCSH 14-02-05 © 15:19:0:	>	CAMI	R-NCSH_1	_2014_02_05_ □ 201	15_19_03.jpg 4-02-05 ⊚ 15:19:03
CAI	MIR-NCSH 14-02-04 © 16:59:2' MIR-NCSH			Í		
JPEG 20	14-02-04 © 16:11:50 MIR-NCSH 14-02-03 © 15:12:3:) a:	1	e		
	MIR-NCSH 14-01-30 ◎ 10:55:11			<	>>	
	MIR-NCSH 14-01-30 © 08:27:14			•	2	L 🛯 🛍

Poznámka: Pokud pro danou událost existuje momentka, bude zvýrazněna v sekci Živé události. Klepnutím na odkaz události se momentka automaticky zobrazí.

Správa zařízení

Klepnutím na korním okraje stránky získáte přístup k nabídce správy zařízení. Budete moci odstranit registrovaná periferní zařízení nebo přidat nová periferní zařízení (stejně jako při počáteční instalaci).

Můžete také změnit označení vašich periferních zařízení.

Konečně, volba "Noční režim" vám umožní nastavit, která periferní zařízení mají být aktivní, když je systém v režimu "Částečné nastavení" nebo "Úplné nastavení". Není-li periferní zařízení označeno, je aktivní pouze v režimu "Úplné nastavení".

Sensors and peripherals	Keyfobs and badges		K potiaceni
	You can now power on your s Register your ke	ensors for registration. eypad firstl	neriferního
Reypad	Entrance	•	×
door contact	Entrance	Night Mode	×

Automatizace domova: Inteligentní zástrčka (pouze pro Domonial)

Stránka Automatizace domova umožňuje uživateli ovládat jednu či více připojených inteligentních zástrček.

Dálkové zapínání a vypínání

Můžete zapnout nebo vypnout zvolenou inteligentní zástrčku prostřednictvím Total Connect 2.0E. Prostě klepněte na tlačítko zap/vyp a brzy se změní stav inteligentní zástrčky. Když se změní stav, ukáže se to na tlačítku.

Použití scénářů

Je možné nastavit scénář pro každou inteligentní zástrčku. Pro stejnou inteligentní zástrčku lze nastavit několik scénářů. Prostě klepněte na malou šipku, jak je znázorněno níže, a pak nastavte své scénáře.

Příklad 1: "Chci, aby se rozsvítilo světlo, když se vrátím domů a vypnu svůj poplachový systém".

→ Zvolte inteligentní zástrčku, připojenou ke světlu, a použijte scénář "Zapnout inteligentní zástrčku při vypnutí systému"

Příklad 2: "Chci rozsvítit světlo v ložnici při spuštění požárního poplachu".

Zvolte inteligentní zástrčku připojenou k osvětlení a použijte scénář "Zapnout inteligentní zástrčku při poplachu ohrožení života"

Poznámka: Je možné zároveň připojit až 6 inteligentních zástrček.

Spotřeba elektrické energie

Pro každou inteligentní zásuvku se udává spotřeba elektrické energie připojeného zařízení ve wattech (W) v reálném čase.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j) Diagnosis		Pro zobrazení záložky k nastavení scénáře
Managing	your Smart	Plugs	Zobrazení sp	otřeby	Refresh
	Smart F	Plug 3	energie		→ [₩] _ /
OF	Smart F	^p lug 4			w 🗸
Choose Warning! Som	your scenario	OS icompatible and will b	e disabled automatic	ally.	Save
Swit	ch on when syst	tem is armed		Switch on when system is	disarmed
Swit	c <mark>h off when</mark> syst	tem is armed		Switch off when system is	disarmed
Swit	c <mark>h on when th</mark> er	re is an a <mark>l</mark> arm		Switch on when there is a	a life safety alarm
	SmartP	'lug 5			w ~

Harmonogram inteligentní zástrčky

Funkce harmonogramu inteligentní zástrčky vám umožňuje naplánovat fungování libovolné registrované inteligentní zástrčky v průběhu týdne.

Postup plánování postupu:

- Klepně v kalendáři na datum, kdy se má posup uskutečnit. Otevřou se pole pro úpravy.
- Nastavte čas a zvolte inteligentní zástrčku z rozbalovacího seznamu.
- Zvolte stav (ZAP nebo VYP).
- Klepněte na "Povolit"
- Klepněte na "Přidat"

V následujícím příkladu se inteligentní zástrčka zvaná "Kuchyňská lampa" každou středu vypne ve 14:30 a zapne v 16:15.

Poznámka: Jestliže neoznačíte políčko "povolit", událost bude registrována, avšak postup se neuskuteční.



Cive Events	Video Room	m Autor	-))) me Te lation	mperature	© Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
12:00							-
13:00							
14:00	tchen Lamp						
15:00							=
16:00 Ka	ichen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Automatizace domova: Funkce eploty

Aktuální teplota

Pro systémy vybavené detektory pohybu se teplota místnosti zobrazuje na uživatelském rozhraní webového serveru.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	Scheduler	
• N	ICSH 1				23 °C
i c	:00e				24 °C
<u> </u>	olette				25 °C
	R800M				24 °C

Historie teploty (pouze pro Le Sucre)

Na Le Sucre se kromě teploty zobrazuje historie zaznamenaných teplot.





Diagnostika zdraví a provozu systému (pouze pro Le Sucre)

Sekce diagnostiky shromažďuje veškeré informace o zdraví vašeho systému, jako je úroveň nabití baterie obou vašich detektorů, úroveň rádia GSM, atd.

Lze nalézt čtyři typy informací:

Místo: Nejprve je dána sada všeobecných údajů o nainstalovaném systému (viz parametry níže)

SIM karta: Jsou dány údaje o SIM kartě (viz parametry níže)

Le Sucre: Údaje o centrálním panelu (viz parametry níže)

Detektor: Jsou dány údaje o instalovaných zařízeních (viz parametry níže)

Pro připojení k Le Sucre stiskněte "Start" na stránce diagnostiky. Pro ukončení připojení k panelu stiskněte "Stop". Když je server již připojený k panelu, nemusíte stisknout "Start", protože připojení se již vytvoří.

Místo

total Connect 2.0E	Welcome Tristan Poinsard	¢ 🖵 📫 💡 O
Live Events Video Room Diagnosis	Stop 🔹 🛌	Panel status?
Site		Modify panel status
Site Operational Status	Site is operational	
Cyclic Result	Ok	Disarm Partial Arm
Cyclic Date	2014-09-02 01:14:55	~
Partial Zone Arming Status	Disarmed	Total Arm
Total Zone Arming Status	Disarmed	

- Provozní stav místa:
 - Je třeba nainstalovat (instalace není dokončena)
 - o Provozní stav (místo je provozuschopné)
 - o Zhoršený stav (místo je částečně provozuschopné)
 - o Chybový stav (místo není provozuschopné)
 - o Není známo

- Cyklický test:

- o v pořádku
- o není v pořádku
- Datum cyklického testu:
 - o poslední datum cyklického testu
- Stav částečného zapnutí zóny:
 - o zapnuta
 - o vypnuta
- Stav celkového zapnutí zóny:
 - o zapnuta
 - o vypnuta

SIM karta

tc Total Connect 2.0E	Welcom	me <u>Tristan Poinsard</u> 🔅 🖵 🖬 👚 🕐 🙂
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		
Sim Card		Modify papel status
S/N	SIM	
Phone Number	0682485249	Disarra Bartial Arm
Operator	Orange m2m 🔻	
Operational status	SIM card operational	Tatal Arm
	Mod	lify Repair

- Telefonní číslo:
 - o Telefonní číslo SIM karty
- Provozní stav:
 - o Je třeba nainstalovat (instalace není dokončena)
 - o Provozuschopný (SIM karta je provozuschopná)
 - o **neznámý**

Sucre

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢ ⊊·■· ≙ ? ∪
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
	Stop 🔶 🥌 💌	C Panel status?
Le Sucre		Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	
Reference	54Z3003BJ	Disarry Partial Arm
S/N	91800017E5B	
Firmware	¥34	Total Arm
Manufacture date	24/06/2013	
Operational status	The panel is operational	
Radio status	Power	
GSM Level 1	3 Batteries Ok	
	Mains Power Ok	

- Тур:
 - o Komerční odkaz
- Odkaz:
 - o Technický odkaz
- V/Č:
 - o Výrobní číslo
- Firmware:
 - o Verze firmwaru
- Datum výroby:
 - o Datum výroby
- Provozní stav:
 - o Je třeba nainstalovat (instalace není dokončena)
 - o Provozní stav (Le Sucre je provozuschopný)
 - o Zhoršený stav (Le Sucre je částečně provozuschopný)
 - o Chybový stav (Le Sucre není provozuschopný)
 - o Není známo
- Stav rádia, úroveň GSM:
 - o 0 až 30
- Napájení, baterie:



- o v pořádku
- o není v pořádku
- Napájení, síťové napájení:
 - o v pořádku
 - o není v pořádku

Detektor

total Connect 2.0E	Welcome <u>Trista</u>	tan Poinsard 🌣 🖵 💷 🏠 🕐 😃
Live Events Video Room	© Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503	Stop 💽	
Door Contact		Modify papel status?
Туре	DO8EZ	
Reference	54Z0019EC	Disarm Partial Arm
:S/N	027005A1153	
Label	Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date	8/1/11	
Operational status	The detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min s	9
Radio level 10	Max	10
Power Batteries		
		Delete

- **Typ**:
 - o Komerční odkaz
- Odkaz:
 - o Technický odkaz
- V/Č:
 - o Výrobní číslo
- Označení:
 - o Označení dané v průběhu instalace

- Firmware:
 - o Verze firmwaru
- Datum výroby:
 - o Datum výroby
- Provozní stav:
 - o Je třeba nainstalovat (instalace není dokončena)
 - o Provozní stav (detektor je provozuschopný)
 - o Zhoršený stav (detektor je částečně provozuscopný)
 - Chybový stav (detektor není provozuschopný)
 - o Není známo
- Stav rádia, odkaz na rádio:
 - o V pořádku
 - o Není v pořádku
- Stav rádia, úroveň rádia:
 - o 0 až 10, 15 když není nainstalován
- Úroveň rádia, min., max.:
 - o min. : detekována minimální hodnota
 - o max.: detekována maximální hodnota
- Napájení, baterie:
 - o v pořádku
 - o není v pořádku
- Sabotážní kontakt (Tamper):
 - o v pořádku
 - není v pořádku

Mobilní verze

Mobilní verze Total Connect 2.0E vám umožňuje přístup k hlavním funkcím, které můžete používat u verze pro PC. Je specificky určena pro malé obrazovky, jaké jsou na inteligentních telefonech. Některé funkce však nenabízejí tolik možností jako ve verzi pro PC, aby nebyla obrazovca zařízení přeplněna. Bližší informace vám na vyžádání poskytne váš dodavatel.

-Angielski-

Total Connect 2.0E

Łącze do instalatora i instrukcji użytkownika systemów Le Sucre oraz Domonial	2
Wymagania minimalne	2
Strona logowania	2
Strona główna	4
Górne ikony	5
Bezpieczeństwo	6
Zdarzenia na żywo	8
Pomieszczenie wideo (opcja)	9
Zarządzanie sprzętem1	0
Automatyka domu: Smart Plug (tylko system Domonial)1	1
Automatyka domu: funkcja kontroli temperatury1	3
Diagnostyka stanu i działania systemu (tylko system Le Sucre)14	4
Wersja przenośna1	9

800-19459-В 03/2015

Łącze do instalatora i instrukcji użytkownika systemów Le Sucre oraz Domonial

W celu prawidłowej instalacji panelu bezpieczeństwa należy pobrać instrukcje użytkownika, klikając poniższe łącza:

System Le Sucre

Podręcznik "System Le Sucre – szybka instalacja": QuickInstallationGuide

Podręcznik "System Le Sucre – instalator i pełna instrukcja użytkownika":<u>LeSucreCompleteGuide</u>

System Domonial

Podręcznik "Ustawienia systemu Domonial do aktywacji Total Connect 2.0E": <u>DomonialSettingsForTC20E</u>

Wymagania minimalne

Serwer sieci Web Total Connect 2.0E współpracuje ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi i systemami operacyjnymi. Nie ma potrzeby pobierania oprogramowania innych producentów.

Aby zapewnić bezproblemowe działanie, sprawdź wymagania dotyczące przeglądarki internetowej na stronie logowania.

Strona logowania

Strona logowania to pierwsza wyświetlana strona. Za pomocą tej strony można aktywować konto, zalogować się do serwera sieci Web, odzyskać zapomnianą nazwę użytkownika oraz hasło, a także zmienić język.

total Connect 2.0E	*
Sign in	New User of
L Enter your Username	
Enter your password ?	
Forgot usemame or password?	
Connect	Create liser

Logowanie

Po aktywacji konta (patrz podręcznik instalacji) możesz zalogować się do serwera sieci Web Total Connect 2.0E, używając nazwy użytkownika i hasła. Serwer umożliwia zdalną obsługę panelu bezpieczeństwa za pośrednictwem Internetu.

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła

Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło, możesz zażądać ich ponownego przesłania, wypełniając wymagane pola w wyskakującym oknie.

Forg	ot username	Reset password		
	* 🖾 E	mail		
		Submit	Cancel	
* Manda	tory Fields			

Wybór języka (opcja)

W zależności od dostawcy usługi, może istnieć możliwość zmiany języka serwera sieci Web Total Connect 2.0E. Jeśli funkcja jest dostępna, wybrany język zostanie zapisany w pamięci.

Strona główna

Strona główna jest wyświetlana po zalogowaniu się.

Jest ona podzielona na kilka sekcji. Z prawej strony głównego ekranu znajdują się funkcje "Bezpieczeństwo", służące do uzbrajania i rozbrajania systemu.

W górnej części strony w tej wersji serwera Total Connect 2.0E znajdują się trzy moduły. W pierwszym module, "Zdarzenia na żywo", zebrano wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na terenie monitorowanego obiektu lub w systemie. Drugi moduł "Strefa wideo" zawiera funkcje wideo systemu. Trzeci moduł, "Automatyka domu" jest poświęcony działaniu funkcji Smart Plug.

te Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	\$ ₽•■♠ ? 0
Live Events Video Room Home Automation	Moduły	
All	¥	12
Date from <mark>jj/mm/aaaa ● ▼ </mark>	• •	C Panel status ?
To <mark>jj/mm/aaaa 💽 ▼ 🛗 To -:</mark>	Submit	Modify panel status
There are 20 results 2 Refresh		Disarm Partial Arm
Local disarming annex = 2014-02-07 © 13:12:35		Total Arm Annex
Local disarming total 2014-02-07 © 13:12:31		
Remote disarming sent □ 2014-02-07 ○ 13:12:26		
Local arming total □ 2014-02-07 ○ 13:12:16		1
Remote arming total sent 2014-02-07 0 13:12:11		Sekcja bezpieczeństwa

Górne ikony

W prawej górnej części ekranu znajdują się cztery ikony.



total (Connect 2.0E		Welcome Tristan Poinsard	₽.■. 🖀 💡 🔱
Live Events	رین (با نوان (بال الوان (بالوان (لوان (لول (لول (لول (لول (لول ()	G)) Diagnosis		
All Date fro	▼ m jj/mm/aaaa 💽 ▼ 🛗	Time from <mark>-:-</mark>		Panel status ?
T	ōo jj/mm/aaaa 💽 ▼ 🛗	To <mark>:</mark>	Submit	Modify panel status
There are 20	results 2 Refresh ebserver Login 2014-02-17 © 13:25:00			Total Arm

₽

Ta ikona zapewnia dostęp do menu konfiguracji systemu. W systemie Le Sucre będzie można dodawać nowe urządzenia peryferyjne lub blokować istniejące, a także ustawiać osoby kontaktowe, które otrzymają powiadomienia o alarmach.

₽∙∎י∕

Ta ikona powoduje wyświetlenie stanu połączenia z panelem. Gdy jest zielona, połączenie jest włączone

?

Ta ikona zapewnia dostęp do sekcji Pomoc



Ta ikona pozwala się wylogować

Bezpieczeństwo

Kliknij wybrany stan. Jeśli panel zmienił status, wyświetli się stosowane powiadomienie na ekranie.

W zależności od dostawcy usługi, po kliknięciu przycisku rozbrojenia wymagane może być wprowadzenie kodu. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa.

Kliknij przycisk "Status panelu?", aby poznać status panelu.



Przykład 1: całkowite uzbrojenie panelu

- 1. Zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło
- 2. W karcie bezpieczeństwa: kliknij przycisk "Całkowite uzbrojenie"
- 3. Uzbrojenie panelu zostanie potwierdzone zamianą ikony statusu systemu po lewej stronie ekranu na "Całkowicie uzbrojony" na kilka sekund

Przykład 2: sprawdzanie statusu panelu i jego rozbrajanie

- 1. Zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło
- 2. W karcie bezpieczeństwa: kliknij przycisk "Status panelu". Na kilka sekund pojawi się status "Całkowicie uzbrojony"
- 3. Kliknij przycisk "Rozbrój".
- 4. Rozbrojenie panelu zostanie potwierdzone zmianą ikony statusu systemu po lewej stronie ekranu na "Rozbrojony" na kilka sekund



Zdarzenia na żywo

Na stronie zdarzeń na żywo zebrane zostały różne zdarzenia, które mają związek z panelem. Są podzielone według daty. Różne rodzaje zdarzeń to:

- Logowanie do serwera sieci Web:oznacza to, że ktoś zalogował się do serwera sieci Web.
- Wylogowanie z serwera sieci Web:oznacza, że ktoś wylogował się z serwera sieci Web.
- **Zdalne**:oznacza to, że wykonano akcję zdalną za pośrednictwem serwera sieci Web (z komputera lub urządzenia mobilnego).
- *Klip wideo*: oznacza to, że jeden z czujników zarejestrował wideo i jest ono dostępne.
- **Lokalne**:oznacza to, że wykonano akcję lokalną za pośrednictwem klawiatury na panelu.
- *Naruszenie*: oznacza to, że w monitorowanym obiekcie wykryto naruszenie.
- **Techniczne**: oznacza to, że zostało uruchomione urządzenie peryferyjne zarejestrowane jako "techniczne".
- **Zagrożenie życia**: oznacza, że zostało uruchomione gazowe urządzenie peryferyjne zarejestrowane jako "Zagrożenie życia" (czujnik dymu lub czujnik tlenku węgla)
- Bateria urządzenia: oznacza niski poziom naładowania baterii jednego z urządzeń w systemie.
- Zasilanie główne: oznacza utratę głównego zasilania.
- **SOS**: oznacza to, że wysłany został alarm osobisty.
- **Sabotaż**: oznacza, że panel lub jedno z urządzeń zostało otwarte lub przemieszczone.
- Bateria panelu: oznacza błąd baterii w panelu
- Smart Plug: oznacza zdarzenie powiązane z urządzeniem Smart Plug zainstalowanym w systemie (wł./wył./nadzór)

Zdarzenia można filtrować i wyświetlać według daty lub rodzaju

Live Events	Video Room	了」)) Home Automation			
All		•	_ Funkcja filtrowania		¥
Date fro	om <mark>jj/mm/aaaa</mark>		Time from	•	
	To <mark>jj/mm/aaaa</mark>		То <mark>-:-</mark>	÷ ©	Submit
There are 2	0 results 🔽	Refresh		Funkoja wyszuk	a iwania

Pomieszczenie wideo (opcja)

W zależności od konfiguracji systemu oraz rodzaju zainstalowanych czujników, funkcja ta może nie być dostępna.

Strona Strefa wideo pozwala użytkownikowi przeglądać nagrania lub migawk. Migawka składa się z serii kilku zdjęć, które można odtworzyć na stronie internetowej jak mini wideoklip.

Istnieją dwa rodzaje migawek:

- Zdarzenia wideo są rejestrowane po zajściu zdarzenia. W zależności od wersji i konfiguracji, są to zazwyczaj migawki zarejestrowane po wykryciu naruszenia lub uruchomieniu alarmu zadymienia.
- Video Comfort to filmy rejestrowane na żądanie. Te migawki są uruchamiane zdalnie przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej Total Connect 2.0E.
 Przykładowo, można uruchomić kamerę, aby zobaczyć wnętrze domu podczas wakacyjnego wyjazdu.



Uwaga: jeśli dla danego zdarzenia istnieje migawka, informacja o tym zostanie wyświetlona w sekcji Zdarzenia na żywo. Klikając na

Zarządzanie sprzętem

Kliknięcie górnej części strony zapewnia dostęp do menu zarządzania sprzętem. Można tu również usuwać zarejestrowane urządzenia peryferyjne lub dodawać nowe (w ten sam sposób, jak podczas początkowej instalacji).

Można również zmienić etykietę nadaną urządzeniom peryferyjnym.

I wreszcie, za pomocą opcji "tryb nocny" można ustawić, które urządzenia peryferyjne będą aktywne po ustawieniu systemu w tryb "Częściowo włączony" oraz "Całkowicie włączony".

Po usunięciu zaznaczenia urządzenie peryferyjne jest aktywne tylko w trybie "Całkowicie włączony"

Sensors a	nd peripherals	Keyfobs and badges			Aby ukryc	
		You can now power on you Register your	r sensors f keypad firs	or registration. stl	urzadzenie	e
***	keypad	Entrance	•			×
-	door contact	Entrance	•	Sight Mode		×

Automatyka domu: Smart Plug (tylko system Domonial)

Strona Automatyka domu zapewnia użytkownikowi kontrolę nad co najmniej jednym podłączonym urządzeniem Smart Plug.

Zdalne WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE

Możesz włączać i wyłączać wybrane urządzenie Smart Plug za pomocą serwera Total Connect 2.0E. Wystarczy kliknąć przycisk wł./wył., a urządzenie po chwili zmieni stan działania. Przycisk wskaże zmianę stanu działania.

Używanie scenariuszy

Dla każdego urządzenia Smart Plug możliwe jest ustawienie scenariusza. Dla tego samego urządzenia można ustawić kilka scenariuszy. Wystarczy kliknąć małą strzałkę, jak pokazano poniżej, a następnie skonfigurować scenariusz

Przykład 1:"Chcę włączyć światło, gdy wracam do domu i rozbrajam system alarmowy".

→Wybierz urządzenie Smart Plug podłączone do światła i zastosuj scenariusz, *Włącz urządzenie Smart Plug, gdy system jest rozbrojony*"

Przykład 2:"Chcę włączyć światło w sypialni, gdy włączy się alarm pożarowy".

Wybierz urządzenie Smart Plug podłączone do światła i zastosuj scenariusz "Włącz urządzenie Smart Plug, gdy uruchomiony zostanie alarm zagrożenia życia"

Uwaga: jednocześnie można podłączyć maksymalnie 6 urządzeń Smart Plug.



Pobór mocy elektrycznej

Pobór mocy danego urządzenia podłączonego do urządzenia Smart Plug jest podany w watach (W) w czasie rzeczywistym.

Live Events	Video Room	Home Automation	(j) Diagnosis	Aby kartę scen	wyświetlić ustawień ariusza
Managing	your Smart	Plugs	Wyświetlacz j	poboru	Refresh
	Smart F	Plug 3	тосу		~
OF	Smart F	^p lug 4		ŝ	~ ~
Choose Y Warning! Some	your scenari e combinations are ir	OS compatible and will b	e disabled automatic	alty.	Save
Swite	ch on when syst	tem is armed		Switch on when system is disarr	med
Swite	c <mark>h off when</mark> syst	tem is armed		Switch off when system is disarr	ned
Swite	c <mark>h on when t</mark> hei	re is <mark>an al</mark> arm		Switch on when there is a life sa	afety alarm
	SmartP	'lug 5		1	N

Harmonogram urządzenia Smart Plug

Funkcja harmonogramu urządzenia Smart Plug pozwala zaplanować działanie dowolnego zarejestrowanego urządzenia Smart Plug w ciągu tygodnia.

Aby zaplanować działanie:

- Kliknij dzień w kalendarzu, w którym ma zostać zaplanowane działanie. Otworzy się pole edycji.
- Ustaw godzinę i wybierz urządzenie Smart Plug z rozwijanej listy.
- Wybierz status (wł. lub wył.).
- Kliknij przycisk "Włącz"
- Kliknij przycisk "Dodaj"

W poniższym przykładzie, urządzenie o nazwie "Lampa kuchenna" będzie wyłączane o 14:30 i włączane o 16:15 w każdą środę.

Uwaga: jeśli nie zaznaczysz pola "Włącz", zdarzenie zostanie zarejestrowane, jednak działanie nie zostanie włączone.

00	Edit - Wednesday		
Kitchen Lamp	14:30		۲
:00	Kitchen Lamp		•
	Set status	OFF	
:00 Kitchen Lamp	Enable		
		Add	Cancel

Live Events	Video Roo	m Ho Autor	ר) me ז nation	Temperature	Scheduler		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1
12:00							
13:00							
14:00	chen Lamp						
15:00							
16:00 Kit	chen Lamp						
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Automatyka domu: funkcja kontroli temperatury

Temperatura na żywo

W przypadku systemów wyposażonych w czujniki ruchu, temperatura w pomieszczeniu na żywo jest wyświetlana w interfejsie użytkownika serwera sieci Web.

Live Events	Video Room	Home Automation	Temperature	C) Scheduler		
• N	CSH 1				23 °C	
C C	00e				24 °C	
c	olette				25 °C	
IF	R800M				24 °C	

Historia temperatury (tylko system Le Sucre)

W przypadku systemu Le Sucre, oprócz temperatury na żywo, wyświetlana jest również historia zarejestrowanych temperatur.



Diagnostyka stanu i działania systemu (tylko system Le Sucre)

W sekcji Diagnostyka zbierane są wszystkie dane dotyczące stanu systemu, np. poziomu naładowania baterii czujników, poziom sygnału radia GSM itp.

Można tu znaleźć cztery rodzaje danych:

System:pierwszy zestaw szczegółowych danych dotyczących zainstalowanego systemu (patrz parametry poniżej)

Karta SIM:szczegółowe dane dotyczące karty SIM (patrz parametry poniżej)

Le Sucre:szczegółowe dane dotyczące panelu środkowego (patrz parametry poniżej)

Czujnik:szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zainstalowanych urządzeń (patrz parametry poniżej)

Aby połączyć się z systemem Le Sucre, naciśnij przycisk "Start" na stronie diagnostyki. Aby zakończyć połączenie z panelem, naciśnij przycisk "Stop". Jeśli serwer jest już połączony z panelem, naciśnięcie przycisku "Start" nie jest konieczne, ponieważ połączenie zostało już nawiązane.

System

tc Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	¢
Live Events Video Room Diagnosis		2
Site	Stop 🔶 🕨	C Panel status?
Site Operational Status	ite is operational	Modify panel status
Cyclic Result	k	Disarm Partial Arm
Cyclic Date 2 Partial Zone Arming Status	014-09-02 01 14 55	A
Total Zone Arming Status	isarmed	101al Arm

Status działania systemu:

- o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona)
- Status: sprawny (system działa prawidłowo)
- Status: ograniczone działanie (system działa częściowo)
- Status: błąd (system nie działa)
- o Nieznany

-

- Test cykliczny:
 - \circ prawidłowe
 - o nieprawidłowe
- Data cykliczna:

- o ostatnia data daty cyklicznej
- Status częściowego uzbrojenia strefy:
 - o uzbrojona
 - o rozbrojona
- Status całkowitego uzbrojenia strefy:
 - o **uzbrojona**
 - o rozbrojona

Karta SIM

Total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	\$₽∎^ ?⊍
Live Events Video Room	Diagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		[?]
Sim Card		Panel status?
		Modify panel status
S/N	SIM	
Phone Number	0682485249	
Operator	Orange m2m •	
Operational status	SIM card operational	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	Modify Repair	Total Arm

- Numer telefonu:

- o Numer telefonu karty SIM
- Status działania:
 - o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona)
 - Sprawna (karta SIM jest sprawna)
 - o nieznany

Sucre

total Connect 2.0E			Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	
Live Events Video Room	Diagnosis			
Park 1 Code 98141503				[?]
Le Sucre			Stop 🔶 < 🕨	Panel status?
				Modify papel status
Туре	SUG8FR-GA	_	1	
Reference	54Z3003BJ		l	Disarm Partial Arm
S/N	91800017E5B			
Firmware	Y34			Total Arm
Manufacture date	24/06/2013		_	
Operational status	The panel is operatio	nal		
Radio status		Power		
GSM Level 1	3	Batteries	Ok	
		Mains Power	Ok	

- Rodzaj:
 - Handlowy numer referencyjny
- Numer referencyjny:
 - o Dokumentacja techniczna
- Numer seryjny:
 - Numer seryjny
- Oprogramowanie układowe:
 - o Wersja oprogramowania układowego
- Data produkcji:
 - o Data produkcji
- Status działania:
 - o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona)
 - o Status: sprawny (system Le Sucre działa prawidłowo)
 - o Status: ograniczone działanie (system Le Sucre działa częściowo)
 - o Status: błąd (system Le Sucre nie działa)
 - o Nieznany
- Status radia, poziom sygnału GSM:
 - $\circ \quad \text{od 0 do 30}$
- Zasilanie poziom naładowania baterii:



- o prawidłowy
- o nieprawidłowe
- Zasilanie zasilanie główne:
 - o prawidłowe
 - o nieprawidłowe

Czujnik

total Connect 2.0E	Welcome <u>Tristan Poinsard</u>	\$ ₽ ■ € ? 0
Live Events Video Room D	iagnosis	
Park: 1 Code: 98141503		
Door Contact		Panel status?
Туре	DO8EZ	Modify panel status
Reference	54Z0019EC	Disarm Partial Arm
S/N	027005A1153	
Label	Entrance door contact	Total Arm
Manufacture date	8/1/11	
Operational status	The detector is operational	
Radio status		
Radio link Ok	Min 9	
Radio level 10	Max 10	
Power Batteries Ok		
	Delete	

- Rodzaj:
 - Handlowy numer referencyjny
- Numer referencyjny:
 - o Dokumentacja techniczna
- Numer seryjny:
 - Numer seryjny
- Etykieta:
 - o Etykieta otrzymana podczas instalacji

- Oprogramowanie układowe:
 - o Wersja oprogramowania układowego
- Data produkcji:
 - o Data produkcji
- Status działania:
 - o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona)
 - o Status: sprawny (czujnik działa prawidłowo)
 - o Status: ograniczone działanie (czujnik działa częściowo)
 - Status: błąd (czujnik nie działa)
 - o Nieznany
- Status radia, łącze radiowe:
 - o Sprawne
 - o Niesprawne
- Status radia, poziom sygnału radiowego:
 - o od 0 do 10, 15 jeśli nie zainstalowano
- Poziom sygnału radiowego, min./maks.:
 - o min.: wykryto wartość minimalną
 - o maks.: wykryto wartość maksymalną
- Zasilanie poziom naładowania baterii:
 - o prawidłowy
 - o nieprawidłowy
- Ochrona obudowy:
 - o prawidłowy
 - o nieprawidłowy

Wersja przenośna

Wersja mobilna serwera Total Connect 2.0E zapewnia dostęp do głównych funkcji dostępnych w wersji komputerowej. Została opracowana specjalnie z myślą o małych ekranach, np. ekranach smartfonów. Niestety, nie oferuje tak szerokiego wachlarza funkcji, jak wersja komputerowa. Powodem jest rozmiar ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.