












DW311XX
DW313XX



GB Contents Inhalt Contenu Inhoud
FI Sisällysto Indhold Contenuto
ES Contenido Conteúdo Περιεχούσα
PT Para começar Kom igång Aan de slag



GB Getting started Erste Schritte Démarrage Aan de slag
FI Alkuittosopas Kom i gang Operazioni preliminari Para empezar
ES Para comenzar Kom igång Πρώτη βήματα Kom igång
PT Para começar Kom igång Aan de slag




Wired push with batteries Drucktaster mit Batterien Bouton poussoir câblé avec transformateur Pulsante cablato con batterie Pulsador cableado con pilas Botão com fios com pilhas Kabeldriven trykknop med batterier Johdotettu painikke paristolla Kabeltrykknop med batterier Καλωδιωμένο ωμοπίστο με μπαταρίες Trådbunden tryckknapp med batterier



GB Wired illuminated push with transformer **DE** Verdrahteter Druckkaster mit Beleuchtung und Transformator **FR** Bouton pousoir éclairé câblé avec transformateur

FI Verkittie bekablella drukknop met transformator **DK** Johdotettu valaisu painikkeen muntajalla **PT** Botão iluminado cableado con transformador **ES** pulsador iluminado cableado con transformador **GR** Καλωδιωμένο αστρίφιο φωτεινή ενότητα με μετασχηματικό **SE** Trådbunden upplyst tryckknapp med transformator



GB Always ensure the main supply is disconnected before installation, follow Transformer Instructions.

DE Immer daran denken, die Hauptversorgung vor der Installation abzuschalten, Dazu die Transformatoranweisungen befolgen.

FR Assurez-vous toujours que l'alimentation principale est déconnectée avant l'installation. Respectez les consignes concernant le transformateur.

NL Zorg er altijd voor dat de hoofdvoer is afgesloten is voordat er met de installatie begonnen wordt, volg de instructies voor de transformator.

FI Varmista aina, että päävirkansyöttö on katkaistuna ennen asennusta, ja noudata muuntajan ohjeita.

DK Sorg altid for, at strømmen er afbrudt før installation. Følg Transformer instruktionerne.



IT Assicurarsi sempre che l'alimentazione principale sia scollegata prima di procedere con l'installazione. Seguire le istruzioni relative al trasformatore.

ES Asegúrese siempre de que el suministro eléctrico está desconectado antes de la instalación, siga las instrucciones del transformador.

PT Certifique-se sempre de que a fonte de alimentação principal é desligada antes da instalação e siga as instruções do transformador.

GR Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κύρια παροχή είναι αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση, τηρείτε τις Οδηγίες για τον Μετασχηματιστή


SE Se altid till att elnätet är bortkopplat innan installationen och följ transformatorns instruktioner.



Optional features Options disponibles Opties
Valinnaiset ominaisuudet Valgusfunktiot Funktionsalit opzionali Functii optionale Προαιρετικές λεπτομέρειες πρόσθιων Möjliga funktioner Funksjoner



	Hello	Ding Dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft Alert
	●	●					●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●



GB Trouble shooting **DE** Fehlerbehebung **FR** Dépannage **NL** Probleemplossing
FI Vianmääritys **DK** Problemlösning **IT** Risoluzione die problemi **ES** Solución de problemas **PT** Resolução de problemas **GR** Αντιμετώπιση προβλημάτων **SE** Felsökning

livewell.honeywell.com



32310682-001 Rev.A

