

AirSenz™ Advance

AIR FRESHENER DISPENSER
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

MAINTAINING THE DISPENSER

For best operation, mount the dispenser 7 – 9 feet above the floor.

- Place the Dispenser in the location to be mounted, make a mark on the wall surface through the 2 mounting holes (A).
- Drill the holes at the marks and insert the anchors.
- Place the unit on the wall and affix the screws.
- Ensure the dispenser is mounted securely on the wall.

PROGRAMMING THE DISPENSER

- Insert 2 “D” ALKALINE batteries in the battery compartment (B).
- Locate the “ON/OFF” switch (C) and turn the unit “ON”.
- Do not insert aerosol can in the dispenser yet.
- Set the Clock to Current Time by pressing the MIN (D) and HRS (E) buttons.
- Set the DAY (F) button to select current day.
- Press the SERVICE (G) button to scroll between the function modes and press the respective MIN (D), HRS (E) and DAY (F) buttons to program preferred settings in each mode.

Modes	Represented by following icon
Start Time	(ON)
Stop Time	(OFF)
Spray Interval	(INT)
Off Day	(OFF DAY)

Initial Setting (where no Off Days have been programmed before)

While the DAY indicator is blinking (e.g. MO = Monday, TU = Tuesday).

- Press the DAY button (F) **once to activate** as an Off Day.
- Press the DAY button (F) **twice to skip** the Day and the following day will start blinking.
- Repeat until all preferred Off Day have been activated.

Subsequent Setting (where Off Days have been selected and programmed)

- To Deactivate the Off Day**
While the programmed Off Day is blinking, press the DAY button (F) **once to deactivate** the Off Day.
- To Activate other Off Day**
While the preferred DAY indicator is blinking, press the DAY button (F) **once to activate** as an Off Day.

7. The Dispenser is now programmed with your preferred settings.

- Before inserting the can, push the **hammer (I)** to “UP” position.
- Insert aerosol can in between the **metal bracket (J)** in the dispenser. Make sure the actuator points towards the front of the dispenser.

- Test spray by pressing **Test Switch (K)**. Always ensure that the dispenser is turned away from your face when testing the spray.
- Key Lock Mechanism** – For security purpose, the dispenser may be locked.

Factory Setting :15 minute spray interval at 24 hours operation with no off day

MAINTAINING THE DISPENSER

Battery Status Indicator (LOW [LD])

- Press and hold SERVICE button (G) for 3 seconds.
- When battery is low in power, the above Battery Icon will appear. Please replace with new alkaline batteries.
- If the battery changing process is completed within 60 seconds, the Dispenser will hold the memory for user settings otherwise, all functions will returned to factory settings.


Aerosol Can Balance Indicator

- Press and hold SERVICE button (G) for 3 seconds until the battery status indicator appears.
- Press SERVICE (G) button again and the LCD display will show the aerosol can balance in number of days
- When 30-day refill can is used**, change to new can after 30 days and press the RESET button (H). This will reset the spray count. A 30-day refill can will provide 30-day sprays with 15 minute intervals at 24 hours operation
- When 60-day refill can is used**, press the RESET button (H) on the 31st day. This will reset the spray count. Change to new can after 60 days. A 60-day refill can will provide 60-day sprays with 15 minute intervals at 24 hours operation


PRECAUTIONS

- Place dispenser away from food preparation areas
- Avoid spraying onto plastic, varnished or painted surfaces.
- Always replace with new alkaline batteries and never leave dead batteries in the unit.


PROGRAMMING FLOW CHART



INNER VIEW



SIDE VIEW



CONDITIONS OF WARRANTY

- This warranty covers the dispenser for a period of 1 year from date of purchase against any defective parts and 3 years for workmanship.
- The warranty becomes null and void if any alterations is made to the circuit board or other parts, either by way of adjustments, addition to or which has been subjected to negligence, misuse, improper handling, damage caused by unauthorized repairs or failure on the part of the Purchaser to follow the instructions outlined in the Instruction Sheet.
- Within the warranty period we will, at our option, either repair or replace the unit, provided the unit is returned to us prepaid. We reserve the right to replace with a fully reconditioned unit which will be guaranteed for the remainder of the original warranty period. Send unit to your local dealer.
- In no event shall we or our authorized dealers be liable for special or consequential damages or for any delay in the performance of this warranty.
- This warranty is only valid if this card is returned within 14 days from date of purchase.

STAMP

Deliver to:

HYGEQUIP
Unit B3, Thorne Enterprise Park
Kings Road
Thorne DN8 4BX
UK

WARRANTY CARD
AIR FRESHENER DISPENSER
(to be retained)

Product Number : Date Code :

Name :
Address :

Zip Code : Country :

Email : Date of Purchase : Tel :

Purchased From :
Address :

WARRANTY CARD
AIR FRESHENER DISPENSER
(to be retained)

Product Number : Date Code :

Name :
Address :

Zip Code : Country :

Email : Date of Purchase : Tel :

Purchased From :
Address :

WARRANTY CARD
AIR FRESHENER DISPENSER
(to be retained)

Product Number : Date Code :

Name :
Address :

Zip Code : Country :

Email : Date of Purchase : Tel :

Purchased From :
Address :

WARRANTY CARD
AIR FRESHENER DISPENSER
(to be retained)

Product Number : Date Code :

Name :
Address :

Zip Code : Country :

Email : Date of Purchase : Tel :

Purchased From :
Address :

Before mailing this card, please complete the following:-

- Reason for selecting this dispenser?
- Usage of dispenser being used?
- Usage of Dispenser?

Price
Quality
Features
Others:
Office
Home
Others:
Home
Commercial Use

FRENCH

INSTALLATION DU VAPORISATEUR

On recommande de installer le vaporisateur environ 2 – 3 mètres au-dessus du plancher

- Placer le vaporisateur sur le mur et identifier la position des trous (A)
- Perçer les deux trous et insérer le support
- Localiser le bouton “ON/OFF” (C) et fixer avec des vis
- S’assurer que le vaporisateur est fixé solidement au mur

PROGRAMMATION DU VAPORISATEUR

- Mettre en place 2 piles “D” Alcaline dans le logement (B).
- Localiser le bouton “ON/OFF” (C) et allumer le vaporisateur, ON
- Ne pas insérer encore la cannette avec l’aérosol dans le vaporisateur
- Régler l’horloge pour ajuster l’heure actuelle: appuyer le bouton MIN (D) et le bouton HRS (E)
- Appuyer le bouton DAY (D) pour sélectionner le jour actuel
- Appuyer le bouton SERVICE (G) pour sélectionner les modes divers et appuyer les boutons respectives, MIN (D), HRS (E), et DAY (F) pour programmer l’heure et les données désirées

Modes Représenter avec le symbole suivant

- Temps de démarrage (ON)
- Temps d’arrêt (OFF)
- Intervalle du jet (INT)
- Jour d’arrêt (OFF DAY)
- Première programmation (jour d’arrêt pas programmé auparavant)

Quand le jour clignote: (p.ex. MO = Lundi, TU = Mardi)

- Appuyer une fois le bouton DAY (F) pour activer le jour sélectionné comme jour d’arrêt
- Appuyer deux fois le bouton DAY (F) pour dépasser le jour. Le jour suivant clignotera
- Répéter pour activer tous les jour d’arrêt vous désirez

Programmation suivante (jours d’arrêt déjà sélectionnés et programmés)

- Pour désactiver le jour d’arrêt**
Quand le jour d’arrêt programé clignote, appuyer le bouton DAY (F) une fois pour désactiver le jour d’arrêt
- Pour activer autre jour d’arrêt**
Quand le jour désiré clignote, appuyer le bouton DAY (F) une fois pour activer le jour comme jour d’arrêt

7. Maintenant, le vaporisateur est programmé en place la cannette.

- Avant de mettre en place la cannette, mettre le petit levier dans (I) la position “UP”
- Mettre en place la cannette avec l’aérosol entre les bras de métal dans (J) le vaporisateur. S’assurer que le jet fait face à la côté de devant du vaporisateur

- Vaporisation d’essai: Pousser le bouton d’essai “Test” (K) Veuillez vous assurer toujours que votre visage est éloigné du jet quand vous effectuez la vaporisation d’essai
- Mécanisme Fermeture à clé** – Pour raisons de sécurité, il y a la possibilité de fermer à clé le vaporisateur (en option)

Réglage original du fabricant: Intervalle du jet 15 minutes, fonctionnement 24 heures sans jour d’arrêt

ENTRETIEN LE VAPORISATEUR

Indicateur de piles épuisées (LOW [LD])

- Appuyer le bouton SERVICE (G) pendant 3 secondes
- Quand les piles sont épuisées, le symbole d’une piles (voir au-dessus) apparaîtra sur l’affichage. S’il vous plaît, remplacez les piles par des piles alcaline neuves

- Si le remplacement des piles s’effect pendant 60 secondes, le vaporisateur maintiendra votre programmation. Sinon, votre programmation ne sera plus valide, le vaporisateur fonctionnera de nouveau au réglage du fabricant (fonctionnement 24 heures, intervalle 15 minutes)

Indicateur du niveau d’aérosol

- Appuyer le bouton SERVICE (G) pendant 3 secondes en attendant que l’indicateur de piles épuisées apparaisse
- Appuyer de nouveau le bouton SERVICE (G) et l’affichage démontrera le niveau d’aérosol restant. Indication de nombre de jours que la cannette va durée avant d’être remplacé
- Si vous utilisez une cannette à 30 jours**, vous devez remplacer cette cannette depuis 30 jours et appuyer le bouton RESET (H). Le compteur du jet débutera à zéro. Une cannette à 30 jours va durée 30 jours au mode de fonctionnement 24 heures et l’intervalle 15 minutes.
- Si vous utilisez une cannette à 60 jours**, vous devez appuyer le bouton RESET (H) le 31e jour. Le compteur du jet débutera à zéro. Remplacer la cannette depuis 60 jours. Une cannette à 60 jours va durée 60 jours au mode de fonctionnement 24 heures et l’intervalle 15 minutes.

PRÉCAUTION:

- Ne tenir pas le vaporisateur près de alimentaires.
- Ne vaporiser pas sur des surfaces aux plastiques, vernies ou dépeint
- Mettre toujours des piles “alkaline” neuves et ne laisser jamais des piles épuisées dans le vaporisateur

SPANISH

INSTALACIÓN DEL ATOMIZADOR

Se recomienda de montar el atomizador cerca de 2 – 3 metros sobre el suelo.

- Colocar el atomizador en la pared y marcar el agujero de montaje (A)
- Agujerear las aberturas y insertar el soporte
- Colocar el atomizador en la pared y añadir los tornillos
- Asegurar que el atomizador esté sujetado de manera sólida en la pared

PROGRAMACIÓN DEL ATOMIZADOR

- Insertar 2 pilas “D” Alcaline en el compartimiento (B)
- Localizar el botón “ON/OFF” (C) y encender el atomizador, ON
- No insertar todavía la lata con el aerosol en el atomizador
- Fijar la hora actual: Presionar el botón MIN (D) y el botón HRS (E)
- Presionar el botón DAY (F) para seleccionar el día actual
- Presionar el botón SERVICE (G) para seleccionar los modos diversos y presionar los botones respectivos para programar la hora y los datos deseados

Modos Representado con el símbolo siguiente

- Hora de encendido (ON)
- Hora de apagado (OFF)
- Intervalo de atomizo (INT)
- Día apagado (OFF DAY)
- Primera programación (ningún día apagado fue programado antes)

- Mientras el día parpadee, (p.ex. MO=Lunes, TU=Martes)
- Presionar el botón DAY (F) una vez para activar como el día seleccionado como día apagado
- Presionar el botón DAY (F) dos veces para saltar el día. El día siguiente parpadeará

- Repetir hasta que todos los días apagados que usted desee sean activados.

Programación siguiente (cuando se seleccionaron y programaron días apagados antes)

- Para desactivar el día apagado**
Presionar el botón DAY (F) una vez para desactivar el día apagado
- Para activar otro día apagado**
Mientras el día deseado parpadee, presionar el botón DAY (F) una vez para activar el día como día apagado
- Ahora el atomizador está programado
- Antes de insertar la lata de aerosol, llevar la palanquita (I) en la posición “UP”
- Insertar la lata en las abrazaderas de metal dentro (J) del atomizador. Asegurar que la válvula muestre hacia el frente del atomizador
- Pulverización de prueba: Pulsar el botón de prueba “Test” (K). Estar siempre seguro de que el atomizador está alejado de su cara mientras efectúe la prueba
- Mecanismo de cierre con llave** – Para mayor seguridad, hay la posibilidad de cerrar con llave el atomizador

Ajuste original del fabricante: Intervalo 15 minutos, modo de funcionamiento 24 horas.

MANTENER EL ATOMIZADOR

Indicador de pilas agotadas (LOW [LD])

- Presionar el botón SERVICE (G) durante 3 segundos
- Si las pilas están agotadas el símbolo de una pila (vea arriba) aparecerá. Por favor, reemplace las pilas para pilas alcaline nuevas
- Si se reemplazan las pilas dentro de 60 segundos, el atomizador mantendrá su programación. Si no, su programación ya no será válida. Entonces, el atomizador funciona de nuevo al ajuste del fabricante (funcionamiento 24 horas, intervalo 15 minutos)

Indicador de nivel de aerosol

- Presionar el botón SERVICE (G) durante 3 segundos hasta que el indicador de pilas agotadas aparezca
- Presionar otra vez el botón SERVICE (G) y el visualizador indicará el nivel de aerosol. Indicación de número de días que faltan para reemplazar el aerosol
- Usando una lata de 30 días**, hay que reemplazar la lata después de 30 días y presionar el botón RESET (H). El contador del atomizador será reajustado a zero. Una lata de 30 días se agotará después de 30 días al modo de funcionamiento 24 horas y el intervalo 15 minutos.
- Usando una lata de 60 días**, hay que presionar el botón RESET (H) el 31 ° día. El contador del atomizador será reajustado a zero. Reemplazar la lata después de 60 días. Una lata de 60 días se agotará después de 60 días al modo de funcionamiento 24 horas y el intervalo 15 minutos.

PRECAUCIONES:

- Tener el atomizador lejos de productos alimenticios
- No pulverizar en superficies de material plástico, superficies barnizadas o pintadas
- Poner siempre pilas “alkaline” nuevas, nunca dejar pilas agotadas en el atomizador